





Návod na použitie



BXKE2204E

www.blackanddecker.eu



KANVICA BXKE2204E

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Pred zapnutím spotrebiča si tieto pokyny dôkladne prečítajte a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.

- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s vodou, ako je uvedené v sekcii «Čistenie».
- Tento spotrebič nesmie byť ponorený do vody alebo inej tekutiny.
- Vyhňte sa rozliatiu na konektor.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto prístroja môže viesť k možnému zraneniu. Pri upratovaní je potrebné dbať na opatnosť.
- Ak je kanvica preplnená, môže byť vyhodená vriaca voda.
- Tento spotrebič sa používa iba s poskytnutým stojanom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - personálne kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy;
 - od klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - Prostredia typu bed and breakfast.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálne 10 ampérmi.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazi, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má únik.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrymi rukami.
- Spotrebič musí byť použitý a umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobne.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič nespustili nedobrovoľne.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- Spotrebič počas používania nepohybujte.
- Rešpektujte úroveň MAX a MIN.
- Tento spotrebič uchovávať mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickým, senzorickým alebo mentálnym znížením či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte spotrebič, ak je ešte horúci.
- Používajte len vodu so spotrebičom.
- Spotrebič je určený len na ohrev vody. Preto by sa spotrebič nemal používať na varenie alebo ohrev mlieka.
- Odporúča sa používať balenú minerálnu vodu prispôbenú na ľudskú spotrebu.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak nie je v prevádzke. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Buďte opatrní pri manipulácii s príjemcami obsahujúcimi tekutiny zohriate v tomto zariadení, pretože môžu prudko vriť.
- UPOZORNENIE: Na povrchoch a predmetoch okolo tohto spotrebiča sa môže objaviť kondenzácia vody.

POPIS

- | | |
|---|----------------------------|
| A | Rukoväť |
| B | Vypínač On/Off |
| C | Základňa |
| D | Puzdro napájacieho kábla |
| E | Ukazovateľ hladiny vody |
| F | Telo |
| G | Filter |
| H | Veko |
| I | Tlačidlo na otváranie veka |
| J | Napájací kábel |

Ak model vášho spotrebiča nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete ho zakúpiť aj samostatne od Technickej asistenčnej služby.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte ochrannú fóliu spotrebiča.
- Pred prvým použitím produktu sa odporúča prevariť vodu na odstránenie všetkého zostávajúceho prachu a nečistôt.

PLNENIE VODOU

- Pred zapnutím spotrebiča musíte naplniť priehradku na vodu.
- Otvorte veko stlačením otváracieho tlačidla.
- Naplňte zásuvku a pozorne sledujte hladiny MAX a MIN.
- Zatvor veko.
- Vlož nádobu späť na miesto.

POUŽITIE

- Vyberte požadovanú dĺžku napájacieho kábla z puzdra.
- Pripevnite spotrebič k jeho základni a uistite sa, že je správne nasadený.
- Pripojte spotrebič na sieť.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača.
- Keď voda zovrie, spotrebič sa automaticky vypne.
- Zariadenie je možné opäť zapnúť pomocou vypínača, keď sa riadiace zariadenie ochladí; ak sa už nezapne, nenúťte ho; Nechajte to vychladnúť.

KEĎ SPOTREBIČ SKONČÍTE POUŽÍVAŤ

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

- Vlož napájací kábel späť do puzdra napájacieho kábla.
- Odstráňte vodu z vnútra spotrebiča.
- Vyčistite spotrebič.

PUZDRO NAPÁJACIEHO KÁBLA

- Tento spotrebič má na spodnej strane priehradku na napájací kábel.

UKOVÄŤ NOSENIA

- Tento prístroj má rukoväť na boku tela, ktorá uľahčuje pohodlný transport.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek upratovaním.
- Vyčistite elektrické zariadenie a sieťové pripojenie vlhkou handričkou a osušte.
- NEPONÁRAJTE DO VODY ANI DO INEJ TEKUTINY.
- Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom ho vysušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielinidlo alebo abrazívne produkty.
- Ani jedna časť tohto spotrebiča nie je vhodná na čistenie v umývačke riadu.
- Potom všetky diely vysušte pred ich montážou a uskladnením.

AKO SA VYSPORIADAŤ S NÁNOSMI VODNÉHO KAMEŇA

- Aby spotrebič správne fungoval, mal by byť udržiavaný bez vodného kameňa alebo horčička spôsobeného použitím tvrdej vody.
- Aby sme predišli takýmto problémom, odporúčame používať vodu s nízkym obsahom vápna alebo mineralizácie horčička.
- Ak však nie je možné použiť druh vody odporúčaný vyššie, mali by ste pravidelne odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča:

- Každých 6 týždňov, ak je voda "veľmi tvrdá".
- Každých 12 týždňov, ak je voda "tvrdá".

- Na tento typ produktu by sa mal použiť špecifický prostriedok proti vodnému kameňu.
- Domáce roztoky sa neodporúčajú pri odstraňovaní vodného kameňa v tomto zariadení, napríklad použitie octu.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Na uplatnenie svojich práv alebo záujmov musíte navštíviť niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšiu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <https://www.blackanddecker.eu/>

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás.

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <https://www.blackanddecker.eu/>

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odvezte ho k autorizovanému likvidátorovi odpadu na selektívny zber elektrického odpadu a elektronického zariadenia (WEEE).

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilita, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a logá Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker Corporation a sa používajú na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dovážané a distribuované ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko

Belgicko/Belgicko/Luxembursko	Stanley Black & Decker, Belgicko, BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	www.blackanddecker.be enduser.BE@SBDinc.com Tel - NL. +32 15 47 37 65 Tel – FR. +32 15 47 37 66 Fax. +32 15 47 37 99
Bulharsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdlnc.com Tel. +4021.320.61.04.
Česká republika	Stanley Black & Decker, Česká republika, s.r.o. Chodov Tůrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 Česká republika	www.blackanddecker.cz recepce@blackanddecker.cz Tel: 261 009 782
Danmark	Black & Decker Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdlnc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
Nemecko	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	www.blackanddecker.de infobfge@sbdlnc.com Tel. 06126 21-0 Fax 06126 21-2980
Grécko	Black & Decker HELLAS SIDLO-KANCELARIE: Stravonos 7 a Vouliagmenis Avenue. 166 74 Glyfada - Atény SLUŽBA: Deň Miesto 2 (Hani Adam) - 193 00 Aspropyrgos	www.blackanddecker.gr Greece.Service@sbdlnc.com Tel: 210-8981616 Fax: 210-8983570 Telefónna služba: 210-8985208 Fax: 210-5597598
España	Inžinierstvo a technológia pre život v Španielsku Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida)	www.blackanddecker.es service.spain@etforlife.com
Francúzsko	Inžinierstvo a technológia pre Francúzsko 6 rue de l'Industrie Z.I des Sablons 89100 Sens	www.blackanddecker.fr service.france@etforlife.com
Helvetia	ROFO AG Obchodná zóna Seeblick 3213 Kleinbösingen	www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch Tel. 026 674 93 93 Fax 026 674 93 94
Maďarsko	Stanley, Black & Decker, Maďarsko, Kft. Meszaros u. 58/B 1016 Budapešť (Maďarsko)	www.blackanddecker.hu Tel: 1.6 225-1661 / 62
Itália	Stanley Black & Decker Italia Cez Energypark 6 c/o Energypark Building 3 sud 20871 Vimercate (MB)	www.blackanddecker.it service.italia@SBDinc.com Tel. 039-9590200 Fax 039-9590313 Bezplatné číslo. 800-213935
Holandsko	Stanley Black & Decker Netherlands BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN Postbus 83. 6120 AB NARODENÝ	www.blackanddecker.nl enduser.NL@SBDinc.com Tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200

Norge	Black & Decker P.O. Box 4613, Nydalen, 0405 Oslo	www.blackanddecker.no kundeservice.no@sbdinc.com
Rakúsko	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Viedeň	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614
Polsko	Stanley Black & Decker Polska SP.z.o.o 21D ulica Postępu 02-676 Varšava Polsko	www.blackanddecker.pl reception.warsaw@sbdinc.com Tel: 22 4642700
Portugalsko	Inžinierstvo a technológia pre život Portugalsko Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon	www.blackanddecker.pt service.portugal@etforlife.com
Rumunsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Slovenija	G-M&M, Trgovina d.o.o. Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje (Slovinsko)	+386(0)1 78 66 552 nabava@g-mm.si
Suomi	Black & Decker P.O. Box 47, 00521 Helsinki	www.blackanddecker.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige	Black & Decker AB Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com
Turecko	KALE Hardware and Machinery Inc. Ç.: 15 Edimekapi / Eyüp / Istanbul 34050	www.blackanddecker.com.tr Tel. 0212 533 52 55 Fax. 0212 533 10 05
Spojené kráľovstvo Veľká Británia a Írsko	Black & Decker Stanley Building Ltd 270 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk service@uk.sbdinc.com Tel. 01753 511234 Fax. 01753 512365
Blízky východ a Afrika	Black & Decker P.O.Box - 17164 Jebel Ali Free Zone (juh), Dubaj, SAE	www.blackanddecker.ae service.mea@sbdinc.com t e l . + 9 7 1 4 8 8 6 3 0 3 0 Fax. +971 4 8863333





INŽINIERSTVO A TECHNOLOGIA NA CELÝ ŽIVOT, S.L.
Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španielsko
www.blackanddecker.eu