





BXRA2001E-BXRA2501E

www.blackanddecker.eu



OLEJOVÝ RADIÁTOR

BXRA2001E, BXRA2501E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit výrobek značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a také díky tomu, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, Vám zajistí plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo jim byla zajištěna kontrola ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
- Děti od 3 do 8 let mohou spotřebič pouze zapnout a vypnout, pokud je umístěn ve své normální pracovní poloze a byly poučeny ohledně jeho bezpečného používání. Tyto děti však nesmí spotřebič připojovat do zásuvky, regulovat jej, čistit ani provádět údržbu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Některé části spotřebiče mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.
- Topidlo nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou.
- Nepoužívejte toto topidlo v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte topidlo, pokud spadlo nebo je viditelně poškozené.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném a stabilním povrchu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním střediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoliv pro profesionální nebo průmyslové účely.
- Topidlo je naplněno přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádrže smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis. V případě úniku oleje kontaktujte servis.
- Při likvidaci topidla je nutné dodržovat předpisy týkající se likvidace oleje.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte topidlo v malých místnostech, kde se nacházejí osoby, které nejsou schopny samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jiné hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu. Topidlo nezakrývejte.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se zabránilo přehřátí, topidlo nikdy nezakrývejte.

- Ujistěte se, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá síťovému napětí před připojením do zásuvky.
- Spotřebič připojujte do zásuvky s proudovou zatížitelností minimálně 10 A (model BXRA2001E), resp. 16 A (model BXRA2501E).
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do zásuvky. Neupravujte ji ani nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
- Netahajte za přívodní kabel a nikdy jej nepoužívejte k přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
- Kabel nesmí volně viset ani přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Pokud se kryt spotřebiče poškodí, okamžitě jej odpojte od sítě, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
- Nevystavujte jej dešti ani vlhkosti. Pokud do něj vnikne voda, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Povrchy spotřebiče mohou být během používání velmi horké – nedotýkejte se jich, hrozí vážné popáleniny.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně odviňte přívodní kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje vypínač.
- Nikdy neodstraňujte kolečka.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je převrácený. Nepřevracejte jej během používání ani když je připojen k síti.
- Po skončení používání vždy odpojte spotřebič od sítě a nechte vychladnout před čištěním.
- Spotřebič skladujte mimo dosah dětí a osob se sníženými schopnostmi.
- Neskladujte spotřebič ve vodorovné poloze, ani pokud je ještě horký.
- Neskladujte jej v prostředí s teplotou nižší než 2 °C nebo v extrémních teplotách.

- Nikdy nenechávejte zapojený spotřebič bez dozoru.
 - Nepoužívejte spotřebič k sušení zvířat ani textilu.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Nespěte během používání spotřebiče – hrozí zranění.
 - V případě vznícení oleje okamžitě odpojte spotřebič od sítě a plameny uhasťe přikrytím (např. dekou nebo velkou utěrkou). **Nikdy nehaste vodou!**
 - Nastavení teploty na minimum neznamena, že je spotřebič trvale vypnutý.
-

POPIS

- **A** Tělo
- **B** Vypínač
- **C** Ovládací panel
- **D** Ovladače
 - D.1 Displej teploty
 - D.2 Tlačítko zapnutí/vypnutí
 - D.3 Volba úrovně ohřevu
 - D.4 Časovač
 - D.5 Zvýšení
 - D.6 Snížení
 - D.7 Volba nastavení teploty
- **E** Žebra
- **F** Kolečka

Pokud váš model nemá některé příslušenství uvedené výše, je možné je zakoupit samostatně v autorizovaném servisu.

MONTÁŽ KOL

1. Položte spotřebič na bok.
2. Prostrčte přiložený U-hák (obr. 2) mezi posledním a předposledním žebrem a jeho konce vyrovnejte s otvory v zakřiveném držáku.

3. Upevněte U-hák pomocí šroubů s motýlkovou maticí. Poté k držáku připevněte kolečka.
 4. Postup opakujte i na druhé straně. (obr. 1)
 5. Postavte spotřebič zpět a zkontrolujte správnou funkci koleček.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Některé části jsou lehce namazány, proto se může při prvním použití objevit slabý kouř. Ten brzy zmizí.
- Aby se odstranil zápach, doporučuje se první spuštění na plný výkon po dobu 10 minut v dobře větrané místnosti.

POUŽÍVÁNÍ

1. Plně odviňte přívodní kabel.
2. Připojte spotřebič k síti.
3. Zapněte jej hlavním vypínačem (B).
4. Spusťte spotřebič tlačítkem zapnutí/vypnutí (D.2).
5. Na ovládacím panelu (C) se rozsvítí kontrolka.
6. Nastavte požadovanou teplotu (D.7) tlačítky zvýšení (D.5) a snížení (D.6). Výchozí teplota je 24 °C.
7. K dispozici jsou 3 úrovně ohřevu. Zvolte intenzitu tlačítkem (D.3).

FUNKCE ČASOVAČE

- Lze nastavit dobu provozu.
- Čas zvolíte tlačítkem (D.4), hodnotu upravíte tlačítky zvýšení/snížení.
- Maximální nastavení je 24 hodin. Pokud se 5 sekund nic nestiskne, nastavení se automaticky potvrdí.
- Na displeji (D.1) se zobrazí nastavený nebo zbývajících čas.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Vypněte spotřebič tlačítkem (D.2).
2. Vypněte hlavní vypínač (B).

3. Odpojte ze sítě.
4. Nechte vychladnout.
5. Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- **Proti převrácení:** Spotřebič se automaticky vypne, pokud se převrátí.
- **Tepelná pojistka:** Spotřebič je chráněn proti přehřátí. Pokud se sám vypne a nezapne, odpojte jej ze sítě a vyčkejte cca 15 minut. Pokud ani poté nenaskočí, obraťte se na autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s trochou prostředku na nádobí, poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní nebo abrazivní prostředky.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Pokud není spotřebič čistý, může dojít ke zhoršení jeho stavu a zkrácení životnosti.
- Při opětovném použití po delším skladování se může objevit slabý kouř – způsobený spálením prachu. Lze mu předejít vysátím nebo profouknutím.

SERVIS

- Jakékoliv nesprávné použití nebo nedodržení návodu ruší záruku i odpovědnost výrobce.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problému kontaktujte autorizovaný servis. Nesnažte se spotřebič rozebírat či opravovat sami.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Tento výrobek podléhá zákonné záruce podle platné legislativy.
- Pro uplatnění práv se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nejbližší servis najdete na webu: <https://www.blackanddecker.eu>

- Na tomto odkazu lze také stáhnout aktuální verzi tohoto návodu.

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály jsou součástí systému sběru a recyklace. Použijte příslušné kontejnery.
- Výrobek neobsahuje škodlivé látky v koncentracích nebezpečných pro životní prostředí.
- Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že spotřebič po ukončení životnosti odevzdejte autorizovanému sběrateli elektroodpadu (WEEE).
- Spotřebič vyhovuje směrnici 2014/35/EU (nízké napětí), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita), 2011/65/EU (omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) a 2009/125/EC (ekodesign).

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena.

Importováno a distribuováno společností **ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.**
Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španělsko

Identifikátor modelu:	BXRA2001E	BXRA2501E	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	1,83 – 2,18	2,29 – 2,72	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	0,8	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	2,18	2,72	kW
Pomocná spotřeba elektřiny			
Při jmenovitém tepelném výkonu	N/A	N/A	kW
Při minimálním tepelném výkonu	N/A	N/A	kW
V pohotovostním režimu	0,00039	0,00039	kW

Identifikátor modelu:	BXRA2001E	BXRA2501E	Jednotka
Typ přívodu tepla – pouze pro elektrická akumulární lokální topidla			
Manuální regulace akumulace tepla s integrovaným termostatem	ne		
Manuální regulace akumulace tepla se zpětnou vazbou pokojové a/nebo venkovní teploty	ne		
Elektronická regulace akumulace tepla se zpětnou vazbou pokojové a/nebo venkovní teploty	ne		
Ventilátorový ohřev	ne		
Typ regulace tepelného výkonu / pokojové teploty			
Jednoúrovňový výstup bez regulace pokojové teploty	ne		
Dvoustupňový nebo víceúrovňový výstup bez regulace pokojové teploty	ne		
S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	ne		
S elektronickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	ano		
Elektronická regulace pokojové teploty + denní časovač	ne		
Elektronická regulace pokojové teploty + týdenní časovač	ne		
Další možnosti regulace			
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti osob	ne		
Regulace pokojové teploty s funkcí otevřeného okna	ne		
S možností dálkového ovládání	ne		
S adaptivním startem	ne		
S časovým omezením provozu	ne		

Identifikátor modelu:	BXRA2001E	BXRA2501E	Jednotka
S čidlem černé koule (black bulb sensor)	ne		

Kontaktní údaje:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Av. Barcelona, s/n

25790 Oliana, Lleida (Španělsko)