


cecotec

BAMBA PRECISIONCARE WARRIOR

Zastrihávač vlasov a brady



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 144
2. Pred použitím 144
3. Fungovanie 145
4. Čistenie a údržba 149
5. Špecifikácie 150
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 151
7. Záruka a technický servis 151
8. Autorské práva 152

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si uschovajte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Prístroj môžu používať deti od 3 rokov, a to len pod dohľadom.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. - Zariadenie musí byť napájané veľmi nízkym napätím uvedeným na štítku výrobku.

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu dodanú autorizovaným servisným strediskom Cecotec alebo jeho popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. UPOZORNENIE:

Udržiavajte zariadenie v suchu. - Tento spotrebič je určený iba na

je určený na domáce použitie a nesmie sa používať v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody ani inej kvapaliny a nedovoľte, aby sa elektrické spoje dostali do kontaktu s vodou. Pred dotykom zásuvky alebo prístroja sa uistite, že máte ruky úplne suché. BAMBA

PRECISIONCARE WARRIOR 59

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo nejaví známky opotrebovania. Ak spozorujete poškodenie alebo bol prístroj používaný nesprávne, kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré nedodala spoločnosť Cecotec.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Udržujte prístroj v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.

- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Nepokúšajte sa prístroj sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Žiadna súčasť vo vnútri nie je opraviteľná.
- Tento výrobok je určený výhradne na zastrihávanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na umelé fúzy/vlasy ani na zvieratá.
- Spoločnosť Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ani materiálne, hospodárske, osobné alebo iné, ktoré vzniknú alebo vzniknúť môžu v dôsledku nesprávneho použitia.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť.
- Nepoužívajte prístroj, ak je pokožka poškodená alebo poranená, prípadne ak vykazuje známky jaziev či iného ochorenia.

Žiadne škody, ani materiálne, hospodárske, osobné alebo iné, ktoré vzniknú alebo vzniknúť môžu v dôsledku nesprávneho použitia.

BAMBA PRECISIONCARE WARRIOR 61

zo siete, ešte predtým, než budete pripájať alebo odpájať niektoré časti či príslušenstvo.

Pokyny na používanie batérie

- Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu – nepaľte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.

- **UPOZORNENIE:** Na nabíjanie batérie používajte iba napájací kábel dodaný so zariadením.
- Batérie v prístroji aj malé batérie môžu pri vystavení extrémnym podmienkam vytiecť. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa táto kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s očami,

okamžite ich vypláchnite čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a ihneď ju zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

- Batérie a akumulátory, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajú mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. Už do dvoch hodín od prehltnutia môže dôjsť k vážnym popáleninám.

- Pri prehltnutí batérií okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

ČEŠTINA

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Nože
2. Ochranný kryt
3. Vstup pre nabíjací kábel
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. 4 vodiace hrebene na strih:
a.1mm b.2mm c.3mm d.4mm
6. USB nabíjací kábel (typ C)
7. Olej
8. Čistiaca kefka

Displej (obr. 2)

9. Ukazovateľ percenta nabitia
10. Indikátor nabíjania
11. Indikátor premazania čepele

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ďalšie obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli

- Čistiaci kefík: Nepoškodzuje zariadenie, ak by bolo v budúcnosti použité na iný účel.
- Otvorený kryt čepele: Ak chcete obalový materiál vyhodiť, uistite sa, že je otvorený.
- Testovanie: Testujte zariadenie podľa návodu na použitie.
- Zastrihávač Bamba PrecisionCare Warrior: Zastrihávač Bamba PrecisionCare Warrior.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a príslušenstvo a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.
- USB kábel

Obsah balenia

3. PREVÁDZKA

Nabíjanie zariadenia

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
- Pripojte nabíjací kábel k produktu a potom ku kompatibilnému napájaciemu adaptéru.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti prístroj úplne nabite. BAMBA PRECISIONCARE WARRIOR 145

ČEŠTINA

- Nabitie batérie na 100 % trvá približne 3 hodiny a výdrž je približne 120 minút*.
- *Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania a typu strihaných vlasov.
- Indikátor nabíjania bude blikať na červeno, čo znamená, že sa zariadenie nabíja. Po úplnom nabití bude indikátor svietiť na červeno a na displeji sa zobrazí číslo 100.

UPOZORNENIE:

- Nabíjanie alebo používanie zariadenia pri teplotách pod 5 °C alebo nad 35 °C nepriaznivo ovplyvňuje životnosť batérie.
- Keď je spotrebič úplne nabitý, odpojte ho zo zásuvky. Predĺžite tým životnosť batérie.

- Po prvom nabití prístroj medzi jednotlivými strihmi zbytočne nedobíjajte. Používajte ho ďalej, kým sa batéria úplne nevybijie. Neustále dobíjanie skracuje životnosť batérie.
- Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 3 hodiny.
- Nenechávajte kábel trvalo pripojený.
- Dvakrát do roka batériu úplne vybitte – nechajte motor bežať, kým sa sám nezastaví.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo, pred použitím ho úplne nabite.
- Ak bolo zariadenie vystavené výraznej zmene teploty, tlaku alebo vlhkosti, pred použitím ho nechajte 30 minút aklimatizovať.

Zastrihávanie s vodiacim hrebeňom (1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm)

- Prístroj môžete použiť na zastrihovanie bokombrád, zátylku, brady a fúzov.
 - Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 - Nasadte vodiaci hrebeň na čepeľ a pritlačte ho k prístroju. Obr. 3
 - Pri používaní spotrebiča môžete nasadiť ochranný kryt, ktorý zabráni zamotaniu dlhých vlasov. Obr. 4
 - Ak striháte prvýkrát, začnite s nadstavcom nastaveným na maximálnu dĺžku strihu (4 mm), aby ste predišli nechcenému príliš krátkemu zastrihnutiu. Keď si na nadstavce zvyknete, postupne prejdite na 3 mm, 2 mm a 1 mm, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku.
1. Zapnite zariadenie.

Pre čo najúčinnšie zastrihávanie vedte prístroj proti smeru rastu chĺpkov. Dbajte na to, aby povrch hrebeňa zostal stále v kontakte s pokožkou. POZNÁMKA: Keďže nie všetky chĺpky rastú rovnakým smerom, možno bude potrebné zvoliť rôzne smery zastrihávania (nahor, nadol alebo do strany).

3. Ak sa na nadstavci nahromadia ostrihané chĺpky, prístroj vypnite, nadstavec zložte a chĺpky z neho odstráňte. Po vyčistení nadstavec nasadte späť a pokračujte v strihaní.

ČEŠTINA

Zaškrtnutí brady.

Zaškrtnutí brady.

4. Zajištění správné polohy hřebene správně nasazený na přístroji,

- Vytváření linie vlasů (obr. 9)

1. Před stylingem vlasů přecházejte jemným hřebem.

5. Po skončení používání přístroje vypněte stlačením tlačítka

2. Spotřebič zapněte stlačením tlačítka on/off.

3. Přejděte zařízením po oblasti, kterou chcete ohraničit. Nepohybujte spotřebičem příliš rychle. Vykonávejte plynulé a jemné tahy.

čističovou kefkou odstráňte chloupky nahromaděné v přístroji.

4. Po dokončení spotřebič vypněte opětovným stlačením tlačítka zapnutí/vypnutí a vyčistíte ho.

Zaškrtnutí kotlet (obr. 6).

Na přesné tvarování vlasů nebo brady používejte přístroj bez

vodičského hřebu.

Odstráňte hřeb, aby ste:

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití

- Vypnite zariadenie.
 - Zložte hrebeň z čepele a odstráňte z neho chlípky (obr. 10). Hrebeň pritom vytraste alebo použite čistiacu kefku. Hrebene môžete opláchnuť aj pod tečúcou vodou.
 - Kefkou vyčistíte čepeľ, aby ste odstránili prípadné vlasy (obr. 11). Odporúča sa čepeľ dôkladne vyčistiť každých 6 mesiacov.
 - Nože pravidelne premažte a vždy, keď sa na displeji zobrazí indikátor mazania.
- Na čistenie možno z prístroja sňať iba vodiaci hrebeň a ochranný kryt.
 - Čistenie vykonávajte výhradne mäkkou kefkou, napríklad tou, ktorá je dodaná spolu s výrobkom.
 - Na čepele používajte len priložený ľahký olej alebo olej do šijacích strojov.
 - Na čistenie zastrihávača a príslušenstva nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky ani agresívne tekutiny, ako alkohol, benzín či acetón.
 - Čepeľ ani žiadnu inú časť prístroja neponárajte do vody.
 - Na čistenie rukoväti prístroja používajte mäkkú, suchú handričku. BAMBA PRECISIONCARE WARRIOR 149

ČEŠTINA

Skladovanie

- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Pred uložením na bezpečné a suché miesto, kde sa nemôže stlačiť, prevrátiť ani poškodiť, odpojte kábel z elektrickej zásuvky aj zo spotrebiča.
- Pri skladovaní neobaľujte kábel okolo spotrebiča.
- Kábel uložte na bezpečné miesto, kde sa nemôže prerezať ani poškodiť.
- Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane či umývadla, do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič aj kábel vždy skladujte na mieste bez vlhkosti. Neskladujte pri teplotách nad 60 °C.

5. ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: Bamba PrecisionCare Warrior

Produkt: 04445

Zastrihávač: Vstup: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh, lítiovo-iónová

Nabíjanie cez kábel USB Type-C

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi orgánmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomáha chrániť životné prostredie.


7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

ČEŠTINA

8. AUTORSKÉ PRÁVA


Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovať, ukladať do systému na obnovu, prenášať ani šíriť akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Obr./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4



Obr. 5




Obr. 6




Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

AP01230609