



DJ 12E42 BT

CUFFIA DJ HIFI STEREO
BLUETOOTH/MP3
PREHRÁVAČ


POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA

ANGLIČ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

DJ 12E42 BT

- Položte zariadenie na rovný povrch.
- Umiestnite zariadenie tak, aby bolo vždy dost' miesta po bokoch pre voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 10 cm).
- Na zariadenie nedávajte žiadne predmety.
- Nezakrývajte ventilačné otvory nad a za zariadením.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Žiadne predmety naplnené tekutinou, napríklad nádoby, by mali byť umiestnené na spotrebiči.
- Na spotrebič nesmie byť umiestnený žiadny zdroj holého plameňa, ako sú zapálené sviečky.
- Káble musia byť skryté a chránené, aby sa zabránilo zakopnutiu a následnému pádu spotrebiča.
- Udržiavajte spotrebič mimo nasledujúcich miest:
 - blízko zdrojov tepla (radiátory, sporáky, priame slnečné svetlo a pod.);
 - blízko mokradí (toalety, bazény a pod.);
 - prašné oblasti;
 - oblasti vystavené silným vibráciám.
- Odpojte napájací kábel počas búrok alebo počas dlhšej nečinnosti.



POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. USB Type-C nabíjacia zásuvka
2. ◀ tónina: Zníženie hlasitosti, predchádzajúca skladba
3. ⏻ / ▶ II kláves: Power On/Off
4. ▶ klúč: Zvýšiť hlasitosť, ďalšia skladba
5. Mikrofón
6. Vstup microSD karty
7. LED indikátor
8. 3,5mm audio jack



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania pri vysokých hlasitostiach

Slúchadlá majú vnútornú nabíjateľnú batériu.

Prvýkrát, keď použijete slúchadlá, nabíjajte ich na 3-4 hodiny; plne nabitá batéria

Slúchadlá majú výdrž batérie približne 10 hodín pri počúvaní hudby.

Na dobitie energie:

- Pripojte priložený USB/USB Type-C kábel k externému zariadeniu vybavenému USB portom (počítač, tablet...) alebo k zdroju napájania s USB 5V  (ktorý nie je dodávaný);
- Pripojte priložený USB/USB Type-C kábel k konektoru (1); počas nabíjania sa rozsvieti červená LED kontrolka (7);
- Na konci nabíjania sa LED indikátor (7) rozsvieti na modro.

Indikácia postupného vyraďenia batérie:

- Keď je batéria nízka, niekoľkokrát počujete správu "Batéria nízka" a potom sa headset automaticky vypne.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAPÁJANIA

Na zapnutie zariadenia: Stlačte a podržte tlačidlo On/Off  ► II (3) na niekoľko sekúnd a zaznie hlasová správa "Power On";

Na vypnutie zariadenia: Stlačte a podržte tlačidlo On/Off  ► II (3) na niekoľko sekúnd a zaznie hlasová správa "Power Off".

Automatické vypnutie: po období neaktivity s neaktívnym Bluetooth párovaním sa slúchadlá automaticky vypnú. Na ich zapnutie je potrebné slúchadlá opäť zapnúť.

PÁROVANIE S BLUETOOTH ZARIADENÍM

1. Zapni zariadenie. LED indikátor (7) začne blikat' modrou a červenou;
2. Sprievodca hlasom označí "Bluetooth režim";
3. Povoľte Bluetooth® pripojenie na externom zariadení (mobilný telefón, tablet atď.) podľa jeho manuálu;
4. Z externého zariadenia vyhľadajte Bluetooth zariadenia a vyberte "DJ12E42BT";
5. Pri párovaní s externým zariadením hlasový sprievodca zobrazí "Pripojenie".

Poznámka:

- Pri spárovanom zariadení sa môže stať, že spojenie je prerušené (napríklad keď sa zariadenia pripojené cez Bluetooth príliš vzdialia od seba); Zvyčajne sa spojenie automaticky obnoví, inak je potrebné vykonať postup opätovného preporenia od kroku 1 do 5.
- Kedykoľvek chcete spárovať headset s novým zariadením, musíte odpojiť headpho-nes (ak sú pripojené) od starého zariadenia a párovať, pričom zopakujete vyššie uvedený postup od kroku 1 do kroku 5.
- Počas párovania musia byť obe zariadenia umiestnené vo vzdialenosti menšej ako jeden meter, pri bežnom použití je maximálna vzdialenosť pre správnu operáciu približne 10 metrov.

PREHRÁVANIE HUDBY

Cez tlačidlá na slúchadlách môžete spravovať prehrávanie skladieb v spárovanom zariadení.

- Stlačte tlačidlo  (3) na prehrávanie/pozastavenie prehrávania hudby;
- Stlačte kláves  (4) pre prechod na ďalšiu skladbu;
- Stlačte kláves  (2) pre prechod na predchádzajúcu skladbu.

Poznámka: V dôsledku neustáleho vývoja® Bluetooth technológie niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné alebo plne kompatibilné s TREVI DJ 12E42 BT.

ÚPRAVA OBJEMU

Hlasitosť zvuku môžete nastaviť pomocou nasledujúcich klávesov:

- Stlačte a podržte kláves  (4) na zvýšenie hlasitosti;
- Stlačte a podržte kláves  (2) na zníženie hlasitosti.

SPRACOVANIE HOVOROV NA MOBILNOM TELEFÓNE

Vďaka slúchadlám je možné rôzne operácie pri prijímaní hovorov na mobilnom telefóne.

Prijatie hovoru: stlačte tlačidlo  (3) raz, keď hovor príde; **Ukončite**

hovor: stlačte tlačidlo  (3) raz počas rozhovoru; **Odmietnutie**

prichádzajúceho hovoru: dlhé stlačenie tlačidla  (3);

Zavolať na posledné volané číslo: rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo  (3).

PREHRÁVANIE HUDBY S MICRO SD KARTOU

1 Vložte micro SD kartu do vstupu (6) s kontaktmi vonka;

2. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo  (3) trikrát, aby ste zmenili funkciu, až kým sa neozve hlas "Play by TF card";
- Stlačte tlačidlo  (3) na prehrávanie/pozastavenie prehrávania hudby;
- Stlačte kláves  (4) pre prechod na ďalšiu skladbu;
- Stlačte kláves  (2) pre prechod na predchádzajúcu skladbu.

FM RÁDIO (LEN PRE EXPORTNÚ VERZIU)

1. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo  (3) trikrát, aby ste zmenili funkciu, až kým sprievodca neukáže "FM režim";
- Stlačte tlačidlo  (3) na spustenie automatického ukladania rádiových staníc;
- Stlačte kláves  (4) pre prepnutie na ďalšiu rozhlasovú stanicu;
- Stlačte kláves  (2) na prepnutie na predchádzajúcu rozhlasovú stanicu.

ZAPOJENÁ FUNKCIA

Slúchadlá môžete použiť ako pasívne slúchadlá pripojením káblom k externému zariadeniu so slúchadlovým jackom cez stereo jack/jack kábel.

V káblovom stave je prehrávanie hudby riadené časťou dátového výstupu.

ANGLIČ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

DJ 12E42 BT

® Bluetooth verzia:	5.3
Pracovná vzdialenosť:	10
m	
Výkon Bluetooth prenosu	2,5 mW
Prenos cez Bluetooth:	2,4GHz
Podpora:	A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\SMP\ATT\GAP\
	GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP
FM rozsah:	87,5-108MHz
Frekvenčná odozva:	20Hz - 20KHz
Batéria:	Nabíjateľný lítiový 3,7V, 300mAh
Nabíjacie napätie:	5V
--- Hmotnosť:	157g

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

- Nabíjajte batériu pri teplote medzi 5°C a 35°C.
- Nepredlžujte dobíjanie nad uvedený čas, aby ste predišli riziku prehriatia a výbuchu.
- Nabíjanie batérie počas uvedeného časového obdobia alebo dlhšie obdobie nečinnosti môže skrátiť životnosť batérie.
- Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej kapacita postupne klesá.
- Na predĺženie výdrže batérie ju používajte, keď je úplne nabitá, aby ste ju úplne vybili, a potom ju pred ďalším použitím opäť nabite.
Inštalácia batérie nie je vybitá, jej životnosť sa skrakuje. V tomto prípade cyklus zopakujte nabitie/vybíjanie úplne znova.

INFORMAČNÁ POZNÁMKA O ODSTRÁNENÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Upozornenie: Túto operáciu by mali vykonávať len vysoko kvalifikovaní pracovníci!

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

Spotrebič by nemal byť pri tejto operácii zapojený do elektrickej zásuvky! Použité batérie by sa nemali vyhadzovať s domácim odpadom ani hádzať do ohňa či vody. Použité batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať v samostatných zberných centrách odpadu.

Na vybratie batérie:

1. Odstráňte sedák pri pravej náušnici;
2. Odskrutkujte skrutky a otvorte pavilón;
3. Nájdite batériu a vyberte ju odpojením od napájacích káblov.



INFORMÁCIE POUŽÍVATEĽOV podľa legislatívneho dekrétu č. 49 zo 14. marca 2014 "Implementácia smernice 2012/19/EÚ o plytvaní elektrickými a elektronickými zariadeniami (WEEE)"

Tento symbol kolieskovej nádoby na výrobku naznačuje, že na konci jeho životnosti musí byť odobratý oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí diaľkový ovládač odniesť integrované základné komponenty, ktoré sa dostali do jeho životnosti, do príslušných diferencovaných zberných centier na elektronický a elektrotechnický odpad, alebo ho pri kúpe nového vrátiť predajcovi zariadenie ekvivalentného typu, v pomere jedna ku jednej, alebo jedna ku nule pre zariadenia s dlhšou stranou kratšou ako 25 cm. Primeraný samostatný zber pre vyradené zariadenia na recykláciu, spracovanie a environmentálne kompatibilnú likvidáciu pomáha predchádzať negatívnym dopadom o životnom prostredí a ľudskom zdraví a podporuje recykláciu materiálov z produktu. Nelegálne dumpingovanie produktu používateľom znamená uplatnenie administratívnych sankcií uvedených v legislatívnom dekréte č. 49 z 14. marca 2014.



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI vyhlasujeme, že typ zariadenia DJ 12E42 BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Plné znenie deklarácie EÚ o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJ12E42BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia DJ 12E42 BT je v súlade s požiadavkami s usmernením 2014/53/EÚ.

Plné znenie deklarácie EÚ o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJ12E42BT.pdf>



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

