

cecotec

CERAMICCARE 14IN1 AIRGLAM ČIERNA
CERAMICCARE 14IN1 AIRGLAM CHAMPAGNE
CERAMICCARE 14IN1 AIRGLAM MODRÁ
CERAMICCARE 14IN1 AIRGLAM HLINÍK
teplovzdušná kefa 14 v 1



OBSAH

- 1. Diely a súčasti 67
- 2. Pred použitím 67 3. Prevádzka 68
- 4. Čistenie a údržba 69
- 6. Riešenie problémov 70
- 6. Technické špecifikácie 70
- 7. Recyklácia elektrických
a elektronických zariadení 70
- 8. Záruka a technický servis 71
- 9. Autorské práva 71

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Pri používaní výrobku dôsledne dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.
- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti; nie je určený na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak chcete zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod primeraným dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú

CERAMICCARE 14IN1 AIRGLAM BLACK/ CHAMPAGNE/ BLUE/ ALUMINUM

súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú deti vykonávať bez dozoru.

-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie by sa nemalo používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu.
- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a nedovoľte, aby sa elektrické spoje dostali do kontaktu s vodou. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte úplne suché ruky.
-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Po použití zariadenie ihneď vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Prístroj okamžite odpojte za nasledujúcich okolností:
 - Neštandardná prevádzka.
 - Potreba vyčistenia.
 - Po použití.
- Do prívodov vzduchu nevkladajte kovové predmety, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
- Nenamotávajúte kábel okolo zariadenia.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Počas prevádzky nenechávajte zariadenie položené na žiadnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte na česanie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Prívod vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho a neblokujte, aby nedošlo k prehriatiu.

- Do otvoru na prívod vzduchu nič nevkladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Nástavec
2. Tlačidlo zmeny rýchlosti prúdenia vzduchu
3. Tlačidlo zmeny teploty
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Kryt filtra prívodu vzduchu
6. 360° otočný kábel
7. Uvoľňovací jazyček nadstavca

Nadstavec (Obr. 2)

8. Ľavý kulmovací valec
9. Pravý kulmovací valec
10. Vyhľadzovacia kefa s hrotmi
11. Vyhľadzovacia kefa s doštičkami
12. Okrúhla kefa s priemerom 50 mm
13. Okrúhla kefa s priemerom 33 mm
14. Sušiaci nadstavec
15. Oválna kefa s priemerom 70 mm
16. Hrebeň na zväčšenie objemu
17. Kefa na rozčesávanie
18. Kefa so zasúvacími štetinami
19. Koncentrátor
20. Difúzer
21. Kulma s klipom

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prenášať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne zrecyklujete.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti súčasťou balenia a v dobrom stave. Ak CERAMICCARE 14IN1 AIRGLAM BLACK/ CHAMPAGNE/ BLUE/ ALUMINUM 67

ak niečo chýba alebo nie je v dobrom stave, okamžite kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- CeramicCare 14in1 AirGlam Black / Champagne / Blue / Aluminum
- 14 nastavcov
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

1. Umyte si vlasy a použite kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť odsajte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a či je zástrčka uzemnená. Potom prístroj pripojte do elektrickej siete.
4. Nasadte požadovaný nastavtec na výstup vzduchu a pootočením ho upevnite k telu spotrebiča.
5. Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia spotrebič zapnete: rýchlosť aj teplota vzduchu budú prednastavené na úroveň 1. Ak nastavenie zmeníte, zariadenie si posledné nastavenie uloží na neskoršie použitie.
6. Rýchlosť vzduchu: Opakovaným stláčaním tlačidla zmeny rýchlosti nastavíte rýchlosť prúdenia. Pri rýchlosti 1 sa rozsvieti prvá kontrolka rýchlosti zľava doprava; ďalším stlačením nastavíte rýchlosť 2: rozsvieti sa prvá a druhá kontrolka naraz; tretím stlačením nastavíte rýchlosť 3: rozsvietia sa všetky tri kontrolky súčasne. Opätovným stlačením sa vrátite na rýchlosť 1.
7. Teplota vzduchu: Opakovaným stláčaním tlačidla zmeny teploty nastavíte teplotu. Pri úrovni 1 sa rozsvieti prvá kontrolka teploty zľava doprava; ďalším stlačením nastavíte úroveň 2: rozsvieti sa prvá a druhá kontrolka naraz; tretím stlačením nastavíte úroveň 3: rozsvietia sa všetky tri kontrolky súčasne. Ďalším stlačením aktivujete studený vzduch a kontrolky zhasnú; ďalším stlačením sa vrátite na teplotu 1.
8. Zariadenie vypnite stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia a po skončení používania ho odpojte zo zásuvky.
9. Funkcia automatického čistenia: pri vypnutom spotrebiči stlačte a podržte tlačidlo zmeny teploty 5 sekúnd: sušič bude 20 sekúnd vyfukovať vzduch cez mriežku prívodu vzduchu.
10. Ak chcete nastavtec vybrať, posuňte uvoľňovaciu západku nadol, nastavtec pootočte a jemným ťahom ho vytiahnite. Používanie kulmovacích nastavcov

1. Keď sú vlasy suché aspoň na 85 %, nasadte správny nastavtec na kulmovanie na tú stranu hlavy, ktorú chcete natočiť ako prvú.
2. Rozdeľte vlasy na pramene široké približne 2 cm.
3. Zvoľte nastavenie teplej alebo horúcej teploty.
4. Priložte prameň vlasov ku kulmovaciemu nastavcu pri končekoch; vďaka Coandovmu efektu nastavtec vlasy pritiahne a natočí.
5. Navinuté vlasy podržte na nastavci niekoľko sekúnd a potom ich ofúknite studeným vzduchom, aby sa účes zafixoval.
6. Vypnite prístroj a vlasy vytiahnite z nastavca smerom nahor. Postup zopakujte s ďalším prameňom, kým nebude táto strana hlavy hotová.
7. Vymeňte nastavtec za ten s opačným smerom a rovnako postupujte aj s vlasmi na druhej strane hlavy.

Po použití

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete.
2. Položte ho na teplu odolný povrch a nechajte vychladnúť.
3. Z prístroja aj príslušenstva odstráňte vlasy a prach.
4. Skontrolujte, či nič neblokuje prívod ani odvod vzduchu.
5. Prístroj utrite handričkou a odložte ho na suché miesto.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na očistenie povrchu výrobku použite jemnú navlhčenú handričku.
- Nikdy ho neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaťahujte ani inak nepoškodzujte.
- Odstráňte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli prístroj upchať.

Čistenie filtra (obr. 3)

- Zložte kryt prívodu vzduchu tak, že ho otočením odistíte a jemne stiahnete nadol.
- Prívod vzduchu aj filter vyčistite jemnou kefkou alebo vatovou tyčinkou.
- Kryt nasadte späť a otočením ho znovu zaistite.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny
Nefunguje správne.	Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený k elektrickej sieti. Overte, či je príslušenstvo správne nasadené. Skontrolujte, či sa nevypol z dôvodu prehriatia. Prístroj vypnite, odpojte zo siete a nechajte ho dôkladne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či nič neblokuje prívod vzduchu.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: 00251 / 00252 / 00253 / 00254

Výrobok: CeramicCare 14in1 AirGlam Black / Champagne / Blue / Aluminum

Príkon: 1200 – 1400 W

Napätie a frekvencia: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa musí výrobok a/alebo batérie likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.

Informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií vám poskytnú miestne orgány.


Dodržiavaním uvedených pokynov prispievate k ochrane životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS





Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte Oficiálnu službu technickej podpory spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už sčasti alebo vcelku, reprodukováný, ukladáný do systému na vyhľadávanie, prenášaný ani šírený akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr. 1



Obr. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L., Av.
Reyes Católicos 60, 46910
Alfafar (Valencia), Španielsko