

cecutec

CERAMICCARE 2 v 1 AIRGLAM ČIERNY CERAMICCARE 2 v 1 AIRGLAM HLINÍK

Teplovzdušná kefa 2 v 1



Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 62

2. Pred použitím

62 3. Prevádzka 62

4. Čistenie a údržba 64 6. Riešenie problémov 64

6. Technické špecifikácie 64

7. Recyklácia elektrických a elektronických
zariadení 65

8. Záruka a technický servis 65

9. Autorské práva 65

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pred použitím výrobku. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Pri používaní výrobku dôsledne dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.
- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a či je zástrčka správne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie; nie je vhodný na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak chcete zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky – blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Ako doplnkovú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s odborným elektrikárom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod primeraným dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie by sa nemalo používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu.

- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody či inej kvapaliny a nevystavujte elektrické kontakty vode. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím spotrebiča sa uistite, že máte ruky úplne suché.
-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
-  Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Zariadenie po použití ihneď vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Prístroj okamžite odpojte v týchto prípadoch:
 - Neštandardná prevádzka.
 - Potrebné čistenie.
 - Po použití.
- Do prívodov vzduchu nekladajte kovové predmety, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
- Neomotávajú kábel okolo zariadenia.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Počas prevádzky nenechávajú zariadenie položené na žiadnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte na česanie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Prívod vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, mohlo by dôjsť k prehriatiu.
- Do otvoru prívodu vzduchu nič nekladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 11.

Nadstavec

2. Tlačidlo zmeny rýchlosti vzduchu
3. Tlačidlo zmeny teploty
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Kryt filtra prívodu vzduchu
6. 360° otočný kábel
7. Uvoľňovacia západka nadstavca

Nadstavce (Obr. 2)

8. Ľavý kulmovací valec
9. Pravý kulmovací valec

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Odporúčame si ponechať pôvodnú krabicu a obaly na bezpečnom mieste, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a príslušenstvo a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- CeramicCare Zin1 AirGlam Black / Aluminum
- 2 nadstavce
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

1. Umyte si vlasy a použite kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť vysušte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že

zástrčka je uzemnená. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.

4. Nasadte požadovaný nadstavec na výstup vzduchu a otočením ho zaistíte k telu spotrebiča.
5. Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia spotrebič zapnete: rýchlosť aj teplota vzduchu sa prednastavia na úroveň 1. Ak nastavenie zmeníte, zariadenie si poslednú voľbu uloží na ďalšie použitie.
6. Rýchlosť vzduchu: Opakovaným stláčaním tlačidla zmeny rýchlosti nastavíte rýchlosť prúdenia. Pri úrovni 1 sa rozsvieti prvá kontrolka rýchlosti zľava doprava; ďalším stlačením nastavíte úroveň 2: rozsvieti sa prvá aj druhá kontrolka naraz; tretím stlačením nastavíte úroveň 3: rozsvietia sa všetky tri kontrolky súčasne. Ďalším stlačením sa vrátite na úroveň 1.
7. Teplota vzduchu: Opakovaným stláčaním tlačidla zmeny teploty nastavíte teplotu. Keď je nastavená úroveň 1, rozsvieti sa prvá kontrolka teploty zľava doprava; ďalším stlačením nastavíte úroveň 2: rozsvieti sa prvá aj druhá kontrolka naraz; tretím stlačením nastavíte úroveň 3: rozsvietia sa všetky tri kontrolky súčasne. Ďalším stlačením aktivujete studený vzduch, kontrolky zhasnú; ďalším stlačením sa vrátite na teplotu 1.
8. Zariadenie vypnete stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia a po skončení používania ho odpojte zo zásuvky.
9. Funkcia automatického čistenia: pri vypnutom spotrebiči stlačte a podržte tlačidlo zmeny teploty na 5 sekúnd: sušič bude 20 sekúnd vyfukovať vzduch cez mriežku nasávania vzduchu.
10. Ak chcete nadstavec vybrať, posuňte uvoľňovaciu západku nadol, nadstavec pootočte a jemne ho vytiahnite.

Používanie kulmovacích nadstavcov

1. Keď sú vlasy suché aspoň na 85 %, nasadte vhodný kulmovací nadstavec na tú stranu hlavy, ktorú chcete natáčať ako prvú.
2. Rozdeľte vlasy na pramene približne široké 2 cm.
3. Zvoľte nastavenie teplej alebo horúcej teploty.
4. Priložte prameň vlasov ku kulmovaciemu nadstavcu pri končekoch; vďaka Coandovmu efektu nadstavec vlasy pritiahne a natočí.
5. Navinuté vlasy podržte na nadstavci niekoľko sekúnd a potom ich ofúknite studeným vzduchom, aby sa účes zafixoval.
6. Vypnite prístroj a vlasy z nadstavca uvoľnite smerom zhora. Postup opakujte s ďalším prameňom, kým nebude táto strana hotová.
7. Vymeňte nadstavec za opačný smer a rovnako pokračujte aj na druhej strane hlavy.

Po použití

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete.
2. Položte ho na teplu odolný povrch a nechajte vychladnúť.

3. Z prístroja aj príslušenstva odstráňte vlasy a prach.
4. Skontrolujte, či nič nebráni prívodu ani odvodu vzduchu.
5. Spotrebič utrite handričkou a odložte ho na suché miesto.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie odpojte od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na očistenie povrchu výrobku použite jemnú vlhkú handričku.
- Nikdy ho neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte hubky, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaťahujte ani nijako nepoškodzujte.
- Odstráňte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli spotrebič upchať.

Čistenie filtra (obr. 3)

- Kryt prívodu vzduchu zložte tak, že ho pootočením odistíte a jemne stiahnete nadol.
- Prívod vzduchu aj filter vyčistíte jemnou kefkou alebo vatovou tyčinkou.
- Kryt nasadte späť a pootočením ho opäť zaistíte.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny
Nefunguje správne.	Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený do elektrickej siete. Overte, či je príslušenstvo správne nasadené. Skontrolujte, či sa nevypol v dôsledku prehriatia. Prístroj vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte ho dôkladne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či nič neblokuje prívod vzduchu.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: 00244/00245

Výrobok: CeramicCare Zin1 AirGlam Black / Aluminum

Výkon: 1200–1400 W

Napätie a frekvencia: 220–240 V~, 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavaním uvedených pokynov prispievate k ochrane životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nezhabu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už sčasti alebo v celku, reprodukováný, ukladáný do systému uchovávaní a vyhľadávania, prenášaný ani šírený akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar, Španielsko

YV01240219