


EXPERT 2400 ION-COMPACT



EXPERT 2400 ION-COMPACT

Vážený zákazník,

veľmi pekne ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky **SOLAC**.

Vďaka svojej technológii, dizajnu, prevádzke a skutočnosti, že spĺňa aj tie najprísnejšie normy kvality, vám zaručí plnohodnotné používanie a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na ďalšie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete, pretože prítomnosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj v prípade, že je spotrebič vypnutý.
- Na dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom okruhu napájajúcom kúpeľňu. Požiadajte svojho elektrikára o radu.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.

- **UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.**
- Hrozí riziko popálenia. Uchovávajte spotrebič mimo dosahu malých detí, najmä počas používania a chladenia.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.
- Pripojte spotrebič len do zásuvky s minimálnym istením 16 A.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadať do zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptér.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- Ak dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, ihneď ho odpojte od siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Netiahnite za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, zdvíhanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte napájací kábel voľne visieť ani sa ho nedotýkajte horúcimi časťami spotrebiča.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte a neskladujte spotrebič vonku.
- Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Ak sa do neho dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Počas používania môže byť povrch spotrebiča veľmi horúci.
- Nedotýkajte sa žiadnych rozohriatych častí, hrozí vážne popálenie.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie návodu na použitie znamená zánik záruky a zodpovednosti výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY


- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať sami – môže to byť nebezpečné.

VERZIE PRE EÚ / V PRÍPADE POŽIADAVKY VO VAŠEJ KRAJINE:

EKOOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Obalové materiály tohto spotrebiča sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak sa ich chcete zbaviť, použite vhodné kontajnery pre každý typ materiálu.
- Výrobok neobsahuje škodlivé koncentrácie látok, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie.
Tento symbol znamená, že ak sa chcete výrobku po skončení jeho životnosti zbaviť, odneste ho do autorizovaného zberného miesta na elektroodpad (WEEE).
- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o ekodizajne výrobkov spojených so spotrebou energie.

EXPERT 2400 ION-COMPACT






Fig.1




Fig.2




Fig.3



SUŠIČ VLASOV

EXPERT 2400 ION-COMPACT

POPIS

A Hlavné telo

B Koncentrátor

C Difuzér
D Vzduchový filter
E Tlačidlo studeného vzduchu
F Volič teploty
G Volič rýchlosti
H Očko na zavesenie

Ak váš model spotrebiča neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, je možné ho samostatne dokúpiť prostredníctvom autorizovaného servisu.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nie je príslušenstvo správne nasadené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo poškodené – okamžite ho vymeňte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje volič rýchlosti.
- Po použití vždy odpojte spotrebič zo siete, predovšetkým pred čistením.
- Zabezpečte, aby prach, nečistoty alebo cudzie predmety neupchali vetraciu mriežku.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti uvoľnené, zablokované alebo zlomené.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie zvierat.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie textílií.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Dôkladne si prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny“.
- Niektoré časti môžu byť mierne naolejované – pri prvom použití sa môže objaviť ľahký dym, ktorý čoskoro zmizne.
- Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie.

POUŽITIE

- Úplne odviňte napájací kábel a zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Namieste prúd vzduchu podľa potreby.

- Zapnite spotrebič pomocou voliča rýchlosti.
- Nastavte požadovanú teplotu pomocou teplotného voliča.

AKO SUŠIŤ VLASY

- Pohybujte fénom krúživými pohybmi, aby sa vzduch rovnomerne rozptýlil po vlasoch.
- Pre najlepší výsledok odporúčame používať nízku teplotu a rýchlosť vo vzdialenosti 10–15 cm od hlavy.

IONTOVÁ FUNKCIA

- Spotrebič automaticky generuje záporné ióny pri zapnutí.
- Záporné ióny pomáhajú eliminovať statickú elektrinu a redukovať krepovatenie vlasov.

STUDENÝ VZDUCH

- Funkcia studeného vzduchu pomáha zafixovať účes.
- Na aktiváciu podržte stlačené tlačidlo studeného vzduchu.

PO POUŽITÍ SPOTREBIČA

- Vypnite zariadenie pomocou voliča rýchlosti.
- Odpojte ho zo siete.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO

KONCENTRÁTOR VZDUCHU (OBR. 1)

- Sústredí prúd vzduchu na konkrétnu oblasť.
- Pripojte ho k zariadeniu zatlačením, kým nebudete počuť kliknutie.

DIFUZÉR (OBR. 2)

- Rovnomerne rozptýľuje prúd vzduchu na väčšiu plochu.
- Pripojte ho k zariadeniu zatlačením, kým nebudete počuť kliknutie.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu, potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, ani výrobky s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo, alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Dbajte na to, aby sa voda alebo iná tekutina nedostala do vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a neumývajte ho pod tečúcou vodou.

ČISTENIE FILTRA

- Vstupný vzduchový filter je potrebné pravidelne čistiť, aby zariadenie správne fungovalo.
- Na tento účel otočte filtrom proti smeru hodinových ručičiek (obr. 3).
- Vyčistite filter a odstráňte všetky nečistoty alebo vlasy.
- Nasadte filter späť na svoje miesto a otočte po smere hodinových ručičiek.