


cecotec

BAMBA PRECISIONCARE PROFILOVANIE

Strihač vlasov a brady



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 143
2. Pred použitím 143
3. Fungovanie 144
4. Čistenie a údržba 148
5. Špecifikácie 149
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 150
7. Záruka a technický servis 150
8. Autorské práva 151

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Zariadenie môžu používať deti od 3 rokov len pod dohľadom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či osoby bez skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú deti vykonávať bez dozoru.

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 57

- Zariadenie musí byť napájané veľmi nízkym napätím uvedeným na štítku výrobku.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu dodanú oficiálnym technickým servisom Cecotec alebo jeho autorizovaným popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- UPOZORNENIE: zariadenie udržiavajte v suchu.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je vhodný na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a že je zástrčka uzemnená.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani

Žiadnu časť výrobku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a nedovoľte, aby sa elektrické kontakty dostali do styku s vodou. Pred dotykom zásuvky alebo prístroja sa uistite, že máte ruky úplne suché.

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo či na ňom nie sú viditeľné známky opotrebovania. Ak je

Ak je poškodenie viditeľné alebo bol prístroj používaný nesprávne, obráťte sa na oficiálny technický servis Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.

- V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec. BAMBA

PRECISIONCARE PROFILING 59

- Nenechávajú prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Udržiavajte prístroj ďalej od zdrojov tepla.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Nepokúšajte sa prístroj sami otvoriť, rozobrať ani opravovať. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely určené na opravu.
- Tento výrobok je určený výhradne na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na umelé brady/vlasy ani na zvieratá.
- Cecotec nezodpovedá za žiadne škody ani nehody spôsobené nesprávnym používaním.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť.
- Nepoužívajte prístroj, ak je pokožka

je poškodená alebo poranená, prípadne ak vykazuje známky zjazvenia alebo iného ochorenia.

- Pred pripájaním alebo odpájaním akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

-

Pokyny na používanie batérie

- Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.

- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespáľte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.
- UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte výhradne napájací kábel dodaný so zariadením.
- Rovnako ako batéria v prístroji, aj malé batérie môžu pri extrémnych podmienkach vytiecť. Ak z batérie

BAMBA
PRECISIONCARE PROFILING 61

Ak z batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa táto kvapalina dostane na pokožku, ihneď ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a hneď ju zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

- Gombíkové batérie a akumulátory, ktoré sa dajú prehltnúť, držte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. Už do dvoch hodín od prehltnutia môže dôjsť k vážnym popáleninám.
- Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Čepele
2. Ochranný kryt
3. Vstup pre nabíjací kábel
4. Profilovanie Bamba PrecisionCare
5. 4 hrebeňové nadstavce na vedenie strihu a.1 mm b.2 mm c.3 mm d.4 mm
6. USB nabíjací kábel (typ C)
7. Olej
8. Čistiaca kefka

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu škatuľu a ďalšie obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 143

ČEŠTINA

Ak chcete obaly vyhodit, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.

- Skontrolujte, či sú pribalené všetky diely a príslušenstvo a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, bezodkladne kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Ochranný kryt čepele
- Tento návod na použitie
- Profilovač Bamba PrecisionCare Profiling
- 4 vodiace hrebeňové nadstavce (1 mm/2 mm/3 mm)
- Olej na mazanie čepele
- Kábel USB
- Čistiaca kefka

3. FUNKCIA

Nabíjanie zariadenia

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
- Pripojte nabíjací kábel k zariadeniu a potom ku kompatibilnému napájacímu adaptéru.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti prístroj úplne nabite.

- Nabitie batérie na 100 % trvá približne 2 hodiny a vydrží asi 90 minút*.

*Výdrž batérie sa môže líšiť a môže byť kratšia v závislosti od používania a typu strihaných vlasov.

- Indikátor nabíjania sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že sa zariadenie nabíja; po úplnom nabití sa indikátor rozsvieti na zeleno.

UPOZORNENIE:

Nabíjanie alebo používanie zariadenia pri teplotách pod 5 °C alebo nad 35 °C nepriaznivo ovplyvňuje životnosť batérie.

- Keď je spotrebič úplne nabitý, odpojte ho zo zásuvky. Predĺžite tým životnosť batérie.

- Po prvom nabití spotrebič medzi jednotlivými strihmi už nedobíjajte. Používajte ho ďalej, kým sa batéria úplne nevybije. Neustále dobíjanie zariadenia skracuje životnosť batérie.
- Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 3 hodiny.
- Kábel nenechávajte trvalo pripojený.
- Dvakrát do roka batériu úplne vybite – nechajte motor bežať, kým sa sám nezastaví.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo, pred ďalším použitím ho úplne nabite.
- Ak bolo zariadenie vystavené výraznej zmene teploty, tlaku alebo vlhkosti, pred použitím ho nechajte 30 minút aklimatizovať. BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 145

ČEŠTINA

Zastrihovanie s vodiacim hrebeňom (1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm)

- Prístroj môžete použiť na zastrihovanie bokombrád, zátylku a brady s fúzmi.
- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- Nasadte vodiaci hrebeň na čepeľ a pritlačte ho k prístroju. Obr. 2
- Pri používaní prístroja môžete nasadiť ochranný kryt, ktorý zabráni zamotaniu dlhých vlasov. Obr. 3
- Ak zastrihávate prvýkrát, začnite s hrebeňom nastaveným na maximálnu dĺžku (4 mm), aby ste predišli nechcenému príliš krátkemu zastrihnutiu. Keď si na hrebeňové nadstavce zvyknete, prejdite na 3 mm, 2 mm a 1 mm,

až kým nedosiahnete požadovanú dĺžku zastrihnutia.

1. Zapnite zariadenie.
2. Pre čo najúčinnšie zastrihávanie vedte prístroj proti smeru rastu chĺpkov. Dbajte na to, aby povrch hrebeňa zostal stále v kontakte s pokožkou. POZNÁMKA: Keďže nie všetky chĺpky rastú rovnakým smerom, možno bude potrebné zastrihávať z rôznych smerov (nahor, nadol alebo do strán).
3. Ak sa na hrebeni nazbierajú ostrihané chĺpky, prístroj vypnite, hrebeň zložte a chĺpky z neho odstráňte. Po vyčistení hrebeň nasadte späť a pokračujte v zastrihávaní.

Zastrihnúť bradu

4. Uistite sa, že vodiaci hrebeň je pevne nasadený na zariadení, a na „strnisko“ zvolte nastavenie 1 mm alebo 2 mm.
5. Po skončení používania prístroj vypnite stlačením tlačidla zap./vyp. Potom zložte vodiaci hrebeň (obr. 4) a čistiacou kefkou odstráňte chlípky nahromadené v prístroji.

Profilovanie

- Na presné tvarovanie vlasov alebo brady používajte prístroj bez vodiaceho hrebeňa.
- Zložte hrebeň, aby ste mohli:
- Zastrihnúť bokombrady (obr. 5).

- Úprava zátylku (obr. 6).
- Zastrihávanie brady (obr. 7).
- Vytvarujte vlasové línie (obr. 8).
 1. Pred stylingom vlasy prečesťte jemným hrebeňom.
 2. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla on/off.
 3. Prejdite zariadením po oblasti, ktorú chcete ohraničiť. Nepohybujte spotrebičom príliš rýchlo. Robte plynulé, jemné ťahy. Netlačte čepel príliš na pokožku, aby ste sa nezranili.
 4. Po dokončení spotrebič vypnite opätovným stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a vyčistite ho.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití

- Vypnite zariadenie.
 - Z čepele zložte nadstavec – hrebeň a odstráňte z neho chlípky (obr. 9). Stačí ním zľahka potriasť alebo použite čistiacu kefkou.
 - Kefkou vyčistite čepeľ, aby ste odstránili všetky zvyšné chlípky (obr. 10). Odporúča sa čepeľ dôkladne vyčistiť každých 6 mesiacov.
 - Čepele pravidelne premazávajú. Pokyny na čistenie
- Na čistenie možno z výrobku odňať iba vodiaci hrebeň a ochranný kryt.
 - Čistenie vykonávajú výhradne mäkkou kefkou, napríklad tou, ktorá je dodaná spolu s výrobkom.
 - Na čepele používajte len pribalený ľahký olej alebo olej na šijacie stroje.
 - Na čistenie zastrihávača a príslušenstva nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky ani agresívne kvapaliny, ako alkohol, benzín či acetón.
 - Čepeľ ani žiadnu inú časť prístroja neponárajte do vody.
 - Na čistenie rukoväti prístroja používajte mäkkú, suchú handričku.

Skladovanie

- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Pred uložením na bezpečné a suché miesto, kde sa nemôže stlačiť, prevrátiť ani poškodiť, vytiahnite kábel z elektrickej zásuvky aj zo spotrebiča.
- Pri skladovaní neomotávajúte kábel okolo spotrebiča.
- Kábel odložte na bezpečné miesto, kde sa nemôže prerezať ani poškodiť.
- Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane či umývadla, vody alebo inej kvapaliny.
- Spotrebič aj kábel vždy skladujte na mieste bez vlhkosti. Neskladujte pri teplotách nad 60°C.

5. ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné označenie produktu: Bamba PrecisionCare Profiling

Produkt: 03379

Profilovač: Vstup: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh, lítium-iónová

Nabíjanie cez kábel USB Type-C

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality produktu zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

ČEŠTINA

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.


Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomáha chrániť životné prostredie.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.


8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť vcelku ani čiastočne reprodukováný, ukladáný do vyhľadávacieho systému, prenášaný ani šírený akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Obr./Img./Abb./Afb./Rys. 1


Fig.4




Obr. 2




Obr. 3



Obr./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4



Obr./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5




Obr. 6




Obr. 7





Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Tr. Reyes Católicos 60
46910, Alfafar (Valencia)

AP01230330