


BAMBA

RITUALCARE 1100 HIDRAPROTECT ION TOUCH

RITUALCARE 1100 TITANIUM ION TOUCH

Žehlička na vlasy



cecotec

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	77
2. Pred použitím	77
3. Fungovanie	77
4. Čistenie a údržba	79
Technické špecifikácie 6.	79
Recyklácia elektrospotrebičov	80
7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS	80

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.

Napájací kábel zapájajte do zásuvky iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

Tento produkt je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na

komerčné ani priemyselné účely.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Elektrické spoje nevystavujte vode. Pred dotykom zásuvky alebo zapnutím prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.

Napájací kábel zapájajte do zásuvky iba

pri vypnutom zariadení. Zariadenie sa tiež nemá používať v blízkosti horľavých materiálov. Nezakrývajte doštičky žiadnym predmetom. Nepoužívajte prístroj, ak je akákoľvek časť poškodená. V takom prípade kontaktujte asistenčný oddelenie spoločnosti Cecotec. Udržujte prístroj mimo dosahu detí. Hrozí udusenie. Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo či nejaví známky opotrebovania. Ak produkt vykazuje viditeľné poškodenie, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne. V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania prístroj ihneď vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré nedodala spoločnosť Cecotec. Keď je zariadenie zapnuté, nedržte ho za doštičky ani v ich blízkosti. Doštičky môžu spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Nevkladajte prístroj do umývačky riadu. Nikdy nedávajte prístroj

do vody. Neprenášajte zariadenie, keď je horúce. Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru. Nepoužívajte na domáce zvieratá ani na zvieratá. Nepoužívajte zariadenie vo vani, sprche ani v bazéne, ani v blízkosti vody alebo pri vysokej vlhkosti. Pred použitím sa uistite, že máte úplne suché ruky.  Udržujte kábel v bezpečnej vzdialenosti od

zdrojov tepla. Nepoužívajte predlžovacie káble. Počas používania sa môže prístroj zohriať na veľmi vysokú teplotu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. Nepoužívajte vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov. Počas prevádzky prístroja nezakrývajte vstup ani výstup vzduchu. Napájací kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča ani byť vložený medzi platne

žehličky.

Nenavíjajte kábel okolo prístroja. Výrobok nepoužívajte, ak ste použili penu, sprej alebo gél.

Ak je spotrebič zapojený do elektrickej zásuvky, neukladajte ho priamo na povrchy citlivé na teplo.

Nepoužívajte kábel na ťahanie spotrebiča ani na jeho vytiahnutie zo zásuvky. Ak prístroj náhodou spadne do vody, okamžite ho odpojte. Vody sa nedotýkajte! Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte

zo siete.

Pri prenášaní spotrebiča z miesta na miesto ho nikdy neťahajte za napájací kábel. Tento výrobok môžu používať aj osoby s mentálnym, telesným alebo zmyslovým obmedzením, prípadne osoby bez skúseností či znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú rizikám, ktoré z používania vyplývajú.

Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

1. Horná rukoväť
2. Spodná rukoväť
3. Dekoratívny kryt
4. Kryt hornej rukováti
5. Tlačidlo zámku 6.
Tlačidlo On/Off
6. Kryt základne
7. Zadný kryt
8. Napájací kábel
9. Nahrievacie platne
10. Ion real

2. PRED POUŽITÍM

Upozornenie: Nezapínajte zariadenie, keď je zatvorené a zaistené tlačidlom zámku. Uistite sa, že je spotrebič otvorený. Vyberte prístroj z krabice. Odstráňte všetky obaly. Originálnu krabicu si ponechajte. Skontrolujte, či sú pribalené všetky súčasti. Ak niektorá časť chýba alebo nie je v dobrom stave, ihneď kontaktujte oficiálnu technickú podporu Cecotec.

3. POUŽÍVANIE

Zapnutie

Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Podsvietený indikátor sa rozsvieti načerveno.

Na zapnutie podržte tlačidlo napájania stlačené 3 sekundy

zariadenia. Predvolené nastavenie teploty je 190 °C; príslušná LED dióda bude blikať. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, kontrolka prestane blikať.

Nastavenie teploty

Nastavenie teploty: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C.

Dotknite sa dekoratívnej platničky a posúvaním od nižšej po vyššiu hodnotu vyberte požadovanú teplotu. Zvolená teplota bude blikať, kým sa nedosiahne, potom blikanie prestane. Odporúčanie: Pri prvom použití zariadenia zvolte najnižšiu teplotu (160 °C).

Bezpečnostná poistka

Stlačte a podržte tlačidlo zámku 2 – 3 sekundy; kontrolka napájania sa zmení na oranžovú a všetky funkcie sa deaktivujú.

Stlačením tlačidla zámku túto funkciu deaktivujete.

Ionizačná funkcia

Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje ionizátor. Technológia Ion real vytvára záporný iónový náboj, ktorý odstraňuje z vlasov statickú elektrinu a zjemňuje vlasové vlákna, vďaka čomu budú vlasy mimoriadne lesklé a hladké. Upozornenie: Ion real môže vydávať jemné bzučanie – je to bežné a znamená to, že ióny pracujú správne.

Automatické vypnutie

Ak sa prístroj 1 hodinu nepoužíva, automaticky sa vypne.

Ako používať žehličku na vlasy

Rozdeľte vlasy na pramene široké približne 4 cm.

Zariadenie držte jednou rukou.

Začnite pri korienkoch a vkladajte pramene, jeden po druhom, medzi

platničky žehličky.

Žehličku zatvorte a pomaly ju posúvajte od korienkov ku končekom. Tento krok opakujte, kým nebudú vlasy vyrovnané podľa vašich predstáv.

Po dokončení nechajte vlasy vychladnúť a upravte ich.

Potom stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. na 2–3 minúty a zariadenie sa vypne.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Zariadenie vypnite, odpojte zo siete a pred čistením alebo opravou ho nechajte úplne vychladnúť. Neponárajte ho do vody ani do iných tekutín. Pred uložením ho položte na teplu odolný povrch a počkajte, kým nevychladne.

Na čistenie vonkajšej časti použite jemnú suchú handričku. Kábel neomotávajte okolo prístroja. Prístroj uchovávajte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

04248 BAMBA RitualCare 1100 HydraProtect Ion Touch

04249 BAMBA RitualCare 1100 Titanium Ion Touch

60 W, 220 – 240 V~, 50/60 Hz

Teplotný rozsah: 160 – 230 °C

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto elektrospotrebiče je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa tak

dosiahla čo najvyššia miera recyklácie a zhodnotenia materiálov, a zároveň sa znížil dopad na životné prostredie. Symbol preškrtnutého kontajnera pripomína povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo akumulátor, ktorý umožňuje napájanie bez pripojenia k sieti, pred likvidáciou ho treba vybrať a odovzdať samostatne ako odpad inej kategórie. Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe odovzdania vášho elektrospotrebiča a/alebo batérií vám poskytnú miestne úrady.


7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, pokiaľ zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane podľa pokynov uvedených v tomto návode. Záruka sa nevzťahuje na:

Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie možno pripísať spotrebiteľovi. Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec. Ak bola porucha spôsobená bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis kryje všetky výrobné vady počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných

dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa záručný servis nenesie zodpovednosť za opravu. Ak by ste na prístroji spozorovali akýkoľvek problém alebo máte otázky, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)
IC01200814