


Obr./Img./Abb./Rys./Obr. 2




Obr./Img./Abb./Rys./Obr. 3




Obr./Img./Abb./Rys./Obr. 4



Obr./Img./Abb./Rys./Obr. 5



Obr./Img./Abb./Rys./Obr.6



Obr./Img./Abb./Rys./Obr.7

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.
- Toto zariadenie je určené na domáce použitie a nie je vhodné na komerčné ani priemyselné účely. Nenechávajte pri prístroji bez dozoru deti ani zvieratá a obalové materiály uchovávajte mimo ich dosahu, aby ste predišli riziku udusenía.
 - Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v dobrom stave, a ak nefunguje správne, obráťte sa na oficiálny technický asistenčný servis Cecotec. Prístroj udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov elektromagnetického poľa (mobilné telefóny, diaľkové ovládače a pod.). Mohlo by to ovplyvniť presnosť merania.
 - Prístroj držte ďalej od zdrojov tepla.
 - Prístroj nevystavujte extrémnym teplotám, vlhkosti, tekutinám ani priamemu slnečnému žiareniu.
 - Prístroj udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od vody a iných tekutín.
 - Veľké teplotné výkyvy môžu spôsobiť kondenzáciu vody. Ak bol prístroj vystavený teplotným zmenám, nechajte ho pred opätovným použitím zohriať na izbovú teplotu.
 - Nenechajte výrobok spadnúť na zem.
 - Na čistenie nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť povrch.

2. FUNKCIA

Pred vážení batožiny jednotku pripravte. Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo M / T na 2 sekundy. Zmena jednotky: kg -lb

Indikátor chýb
Nízka kapacita batérie: keď sa batéria vybije, na displeji sa zobrazí ikona prázdnej batérie a zariadenie sa po 10 sekundách automaticky vypne.

Prefaženie: na displeji sa zobrazí „Err“, keď je váha preťažená. Maximálne povolené zaťaženie tohto modelu je 50 kg.

Ako jednotku používať: rýchlo ňou zatrasť, ako je znázornené na obrázku. LCD displej sa rozsvieti.

Obr. 2, Obr. 3.
Uvoľníte háčik.
Obr. 4. Stlačením a podržaním tlačidla M / T na 2 sekundy zmeníte jednotku hmotnosti. Obr. 5.

Uchopte kufor pomocou popruhu a zdvihnite ho zvisle tak, že budete držať telo váhy. Obr. 6.
Po 2 bliknutiach sa nameraná hodnota automaticky uzamkne na LCD. Obr. 7.

Tara
Odvážte kufor – na LCD displeji sa zobrazí hmotnosť. Potom stlačte tlačidlo M / T a vynulujte hmotnosť kufru. Vložte batožinu a na displeji sa zobrazí nová hmotnosť.

Na dobíjanie energie stačí jednotkou jednoducho zatrasť.

Pomocou silikónového pásika prichyťte popruh k telu váhy.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: TravelControl 5000 EcoPower
Referencia: 04161
Vysokopresné senzory
LCD displej
Tkany navijací popruh
Kapacita: 50 kg / 110.23 lb
Automatické vypnutie Indikátor slabej energie / preťaženia
Bez batérií

4. RECYKLÁCIA ELEKTROZARIADENÍ

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Musia sa odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia a opätovné využitie materiálov a zároveň sa znížil vplyv na životné prostredie. Symbol prečiarknutého kontajnera pripomína povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo zásobník energie, ktorý umožňuje elektrickú autonómiu, pred likvidáciou sa musí vybrať a odovzdať samostatne ako odpad inej kategórie. Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe nakladania s elektrospotrebičom a/alebo batériami vám poskytnú miestne úrady.

5. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento produkt sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v perfektnom stave a používa sa primerane, podľa pokynov v tomto návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na:

Ak bol výrobok používaný nad svoju kapacitu alebo určenie, nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do tekutiny či inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie zavinené používateľom. Ak bol výrobok rozobratý, upravovaný alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec. Ak je problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok. Záručný servis kryje všetky výrobné vady počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany používateľa nenesie záručný servis zodpovednosť za opravu.

Ak by ste na prístroji spozorovali akýkoľvek problém alebo máte otázky, okamžite kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle **+34 96 321 07 28**.

cecotec


TRAVELCONTROL 5000 ECOPOWER
Váha na batožinu bez batérií.



Návod na použitie

2. Časti a zloženie

Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1



CZ 1. LCD displej

- 2. Zmena jednotky/Tara
- 3. Popruh
- 4. Háčik
- 5. Silikónový pásik