XR 8A18

Používateľská príručka

MINI PRENOSNÝ REPRODUKTOR

s Bluetooth/MP3-USB-Micro SD prehrávačom

BLUETOOTH SPOJENIE

MP3 HRÁČ

USB/MICRO SD ČÍTAČKA KARIET

AUX IN

TWS

* Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozri: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Nepoužívajte napájanie s napätím vyšším ako 5V, aby ste ⎓ mohli poškodiť prehrávač.

- Počúvanie na vysokej hlasitosti dlhé obdobia môže poškodiť váš sluch.
- Vyhnite sa jej používaniu v nasledujúcich prípadoch:
  - V blízkosti silných zdrojov tepla, ako sú ústredné vykurovacie zariadenia alebo sporáky.
  - Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne.
  - Na veľmi prašných miestach.
  - Na miestach vystavených silným vibráciám.
  - Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta na voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 5 cm).
- Neblokujte vstupy vzduchu.
- Ak sa do spotrebiča dostane nejaká tekutina, okamžite ho odpojte zo zásuvky a vezmite do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte, či sú napájací kábel a spojovací kábel správne nainštalované.
- Na toto miesto by sa nemali umiestňovať žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na jednotku by sa nemal ukladať žiadny predmet naplnený vodou, ako napríklad vázy.
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie sa odporúča použiť mäkkú, mierne vlhkú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym látkam.

DÔLEŽITÉ

Konštrukcia tohto zariadenia zaručuje dlhú a bezchybnú prevádzku. Ak však nastane nejaký problém, mali by ste sa obrátiť na najbližšie autorizované servisné centrum.

TREVI sleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu produkty vykazovať odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

- Nabíjajte batériu pri okolitej teplote medzi 5°C a 35°C.
- Nenabíjajte sa dlhšie, než je potrebná doba, aby ste predišli riziku prehriatia a prasknutia.
- Dobíjanie batérie počas vhodného obdobia alebo dlhšej nečinnosti môže skrátiť dĺžku batérie.
- Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej výkon sa postupne znižuje.
- Aby ste predĺžili dobu trvania batérie, použite ju, keď je úplne nabitá až do úplného vybitia, potom ju pred ďalším použitím plne nabite. Nabíjanie batérie, ktorá nie je úplne vybitá, vedie k skráteniu trvania. V takom prípade opakujte celý cyklus nabíjania/vybíjania viackrát.
- Vyhnite sa dobíjaniu batérie počas celej noci.

OVLÁDANIE



1. Typ-C zásuvka na nabíjanie.
2. AUX audio vstup.
3. Indikátor nabíjania.
4. Mcrophone vo vnútri
5. \+ tlačidlo, krátke stlačenie na zvýšenie volu-me. Počas prehrávania hudby dlhým stlačením na prehrávanie ďalšej skladby/ďalšej rozhlasovej stanice v FM režime.
6. ⏯ tlačidlo, krátke stlačenie na prehrávanie/ pauzu a dlhé stlačenie na automatické vyhľadávanie kanálov v FM režime.
7. **-** tlačidlo, krátke stlačenie na zníženie vo-lume. Počas prehrávania hudby dlhým stlačením prehraťte predchádzajúcu skladbu/predchádzajúcu rádiovú stanicu v FM režime.
8. **Tlačidlo M** , stlač raz na výber funkcie. Dvakrát stlačte na aktiváciu funkcie TWS.
9. ⏻ tlačidlo, dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie.
10. Modré LED svetlo, indikátor funkcie.
11. Slot na TF kartu.
12. USB zásuvka.

NABÍJANIE

Reproduktor musí byť po vypnutí znovu nabitý.

1. Pomocou dodaného USB/Type-C kábla pripojte stranu s Type-C do zásuvky (1) na reproduktore a druhú stranu k USB zásuvke napájacieho zdroja (5V ⎓ 1A nie je zahrnutý);
2. Počas nabíjania je červené svetlo (3) stabilne zapnuté a po dokončení nabíjania je červené svetlo vypnuté.

***Poznámky**:*

- *Keď je batéria vybitá, zariadenie niekoľkokrát vydá zvukové upozornenie a potom sa automaticky vypne.*
- *Aby ste ochránili výkon batérie, vyhýbajte sa jej používaniu počas nabíjania.*

- *Stroj nemá funkciu powerbanky, je zakázané pripájať iné zariadenia cez USB rozhranie.*

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

Na zapnutie reproduktora stlačte a podržte ⏻ tlačidlo (9) na 3 sekundy.

Stlačte tlačidlo **M** (8) a vyberte si z:

- Bluetooth režim.
- Režim rádia.
- V USB režime, ak je v slote (12) USB pamäť, zariadenie začne hudbu prehrávať automaticky.
- TF karta, ak je v slote (11) TF pamäť, hudba začne automaticky prehrávať.

Na vypnutie reproduktora stlačte a podržte ⏻ tlačidlo (9) 3 sekundy.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Stlačte tlačidlo **-** (7) alebo **+** (5) na zníženie alebo zvýšenie hlasitosti.

BLUETOOTH PREVÁDZKA

PÁROVANIE ZARIADENÍ

1. Umiestnite reproduktor blízko Bluetooth zariadenia na spárovanie;
2. Zapnúť reproduktor, ak nie sú pripojené externé pamäte, zariadenie okamžite prejde do Bluetooth režimu, inak stláčajte tlačidlo **M** (8), kým nepočujete notifikáciu a indikátor (10) začne rýchlo blikať, reproduktor čaká na spárovanie;
3. Choď do Nastavení na svojom zariadení, zapni funkciu Bluetooth;
4. Vyhľadajte a klepnite na zariadenie s názvom "XR 8A18" a kliknite na Pripojiť. Ak je to potrebné, zadajte "0000" a kliknite na OK;
5. Po dokončení párovania budete počuť potvrdzovací zvuk a indikátor (10) zostane pevne modrý. Teraz je možné prehrávať hudobné skladby.

Dlhým stlačením tlačidla **M** (8) sa priamo odpojí bluetooth spojenie.

Poznámky*:*

- *Bluetooth reproduktor funguje len s jedným pripojením naraz, pripojenie sa nedá prerušiť počas bežnej prevádzky.*
- *Keď zlyhá Bluetooth párovanie s externými zariadeniami, vymažte iné Bluetooth zariadenie zo zoznamu pripojení, reštartujte Bluetooth reproduktor a opäť vyhľadajte signál.*

OVLÁDANIE DOSTUPNÉ V BLUETOOTH REŽIME

PREHRÁVANIE HUDBY

- Stlačte a podržte tlačidlo **-** (7) alebo **+** (5) pre prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu;
- Stlačte ⏯ tlačidlo (6) na pozastavenie, stlačte ho znova pre obnovenie prehrávania hudby.

V TELEFONÁTE

Keď je hovor prijatý, ozve sa zvukové varovanie.

- Keď prijmete hovor, kliknite raz na ⏯ tlačidlo (6) na otvorenie hovoru a aktivujte funkciu reproduktora, potom stlačte znova na ukončenie hovoru.

- Dvojité kliknutie ⏯ (6) tlačidlo na spätné volanie na posledné telefónne číslo;
- Dlhý tlak ⏯ (6) tlačidlo na odmietnutie hovoru.

PREVÁDZKA TWS (PRAVÉ BEZDRÔTOVÉ STEREO)

Táto funkcia umožňuje spárovať 2 reproduktory (ktoré sa dajú zakúpiť samostatne) na prehrávanie stereo hudby; Táto funkcia je dostupná iba v Bluetooth režime s kompatibilnými zariadeniami.

1. Vypnite Bluetooth funkciu na telefóne alebo inom Bluetooth zariadení;
2. Zapnite dve jednotky XR 8A18 a vyberte režim Bluetooth;
3. Dvojitým stlačením tlačidla **M** (8) na jednom z reproduktorov na niekoľko sekúnd (aktivácia párovania TWS, ozve sa zvuk). Po niekoľkých sekundách sa oba reproduktory spárujú (ozve sa potvrdzovací zvuk);
4. Použite zariadenie na vyhľadanie názvu párovania "XR 8A18" a zadanie PIN "0000", ak je to potrebné, hudba je pripravená na prehrávanie pre obe jednotky naraz po spárovaní.

V prípade nespárovania medzi dvoma reproduktormi vypnite oba zariadenia a opakujte to kroky 1, 2 a 3.

TF KARTA/ USB

1. Zapnite reproduktor;
2. Vložte micro SD kartu do micro SD slotu (11) tak, aby elektrické konektory smerovali nahor, alebo vložte USB pamäť do USB zásuvky (12). Prehrávanie sa spustí automaticky;
3. Stlačte a podržte **tlačidlo** - (7) alebo **+** (5) pre prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu;
4. Stlačte ⏯ tlačidlo (6) na pozastavenie, stlačte znova pre pokračovanie prehrávania.

AUX IN

1. Zapnite reproduktor;
2. Pripojte Jack/Jack audio kábel k AUX jacku (2), budete počuť notifikačný zvuk a druhý koniec k externému zariadeniu;
3. Začnite z prehrávania z externého zariadenia.

REŽIM RÁDIA

Ak chcete reproduktor používať v režime rádio, musíte pripojiť priložený USB/Type-C kábel tak, aby ste
že funguje ako anténa.

1. Zapnite reproduktor;
2. Stlačte tlačidlo **M** (8), kým nevstúpite do režimu Rádio;
3. Stlačte a podržte ⏯ tlačidlo (6) na spustenie automatického vyhľadávania rozhlasových staníc;
4. Stlačte a podržte tlačidlo **-** (7) alebo **+** (5) na prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu rozhlasovú stanicu;
5. Stlačte ⏯ tlačidlo (6) na stlmenie hlasitosti, stlačte ho znova a pokračujete v prehrávaní rádiovej stanice.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Nabíjateľná batéria:.....Vnútorné lítium na 3,7V, 1200mAh
Sila: ..... 5V ⎓ 1A
Výkonový zvuk: 12W
Maximálna spotreba výkonu Bluetooth: .0,8 mW
Frekvencia prenosu Bluetooth: 2,4GHz
FM frekvenčné pásmo .....87,5 - 108 MHz
Rozmery: .....210 x 90 x 53mm
Hmotnosť: .....498 gr

INFORMÁCIE O ODSTRAŇOVANÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Upozornenie: prevádzka odvozu a likvidácie je vyhradená technickým pracovníkom!

Nech už sa spotrebuje akýkoľvek typ batérie, nikdy by sa nemala vyhadzovať do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ použitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný na príslušných špecializovaných zberných miestach.

Na vybratie batérie:

1. Odstráňte kryciu mriežku nad reproduktormi;
2. Odskrutkujte všetky prítomné skrutky a oddelte prednú časť skrinky od zadnej;
3. Identifikujte batériu, vyberte ju a nahraďte jednou z rovnakých vlastností a kapacity.

Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "separate zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

XR 8A18

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XR 8A18 je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A18.pdf

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XR 8A18 je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A18.pdf

EN Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it

Trevi S.P.A. - Konzulárna cesta Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn)
Taliansko tel. 0541/756420 - fax
0541/756430

Vyrobené v