



- [1] Nabíjecí základna
- [2] Sluchátkový
- [3] Multifunkční tlačítko (touch zone)
- [4] LED indikátor sluchátek
- [5] Základní micro-USB nabíjecí port
- [6] LED indikátor nabíjení základny
- [7] LED indikátory základní úrovně baterie

Bezpečnostní varování

NEBEZPEČÍ!

- Produkt obsahuje baterii Lilia: následující informace jsou použity k předejití nebezpečným situacím:
- Udržujte produkt mimo nadměrné teplo (> 60 °C): nikdy ho neházejte do ohně, nenechávejte ho na slunci vystavenému přímému vystavení, nenechávejte ho v prostoru pro cestující auta na slunci;
 - Udržujte produkt dál od vody a tekutin obecně. Nikdy neponořujte do vody nebo tekutiny;
 - Nikdy se nepokoušejte produkt vysušit zahříváním (např. fénem, troubou, mikrovlnnou troubou);
 - V případě náhodného požití ihned kontaktujte lékaře nebo pohotovost k odstranění (baterie Lilia mohou způsobit popáleniny vnitřních orgánů a dokonce smrtelné poškození);
 - Vyhybejte se dětem a domácím mazlíčkům. Produkt obsahuje malé části, které lze spolknout (riziko udušení a vnitřních popálenin);
 - Nedoporučuje se používat produkt při řízení vozidla; používání produktu za jízdy může být v některých oblastech/zemích nelegální;
 - Pro dobíjení produktu používejte pouze vhodné a schválené nabíječky baterií.

VAROVÁNÍ!

- Neotvírejte produkt ani se nepokoušejte vyměnit baterie;
- Nepoužívejte poškozený produkt;
- Pokud při nabíjení zaznamenáte zápach spálení, odpojte produkt a kontaktujte podporu;
- Pokud baterie uniká, vyjměte ji bez přímého dotyku rukama (dráždivé a korozivní), produkt už nepoužívejte a kontaktujte podporu;
- Produkt je vybaven bezpečnostním zařízením, které zabraňuje opětovnému nabíjení baterie, pokud okolní teplota překročí povolené limity (teplotu nabíjení);
- Pokud se produkt nemá používat dlouhou dobu, dobijte ho a uchovávejte na chladném a suchém místě, aby se zabránilo nadměrnému vybíjení baterií;
- Pokud je životnost po nabití velmi krátká, baterie jsou vyčerpány.

Provozní teploty ("C")	↳—45
Teplota nabíjení (°C)	↳—45

Bezpečnost sluchu

Abyste se předešlo možnému poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka na vysoké hlasitosti po dlouhou dobu . Za určitých okolností je nutné snížit hlasitost nebo přestat poslouchat, aby zvuk nerušil a/nebo nepřehlušoval okolní hluk a nevytvářel nebezpečné situace.



Obsah balíčku

- 2 True Fit sluchátka (pravá a levá)
- Nabíjecí základna
- Silikonové nástavky do uší (3 velikosti)
- Micro USB nabíjecí kabel
- Návod k použití

Prezentace

Bezdrátová sluchátka MySound "True Fit" vám díky Bluetooth® technologii umožňují:

- bezdrátově poslouchat hudbu;
- automaticky přepínat na přijímání hovoru při poslechu hudby;
- Telefonujte pomocí svého chytrého telefonu.

Nabíjení baterie

Při prvním použití se systém kompletně nabíjí, základna se sluchátky zasunou (asi 2,30 h). Každé sluchátko je vybaveno vnitřní dobíjecí baterií, která umožňuje nepřetržitě používání produktu přibližně 6 hodin. Uvnitř základny je dobíjecí baterie s větší kapacitou; energie v ní obsažená umožňuje několikrát dobíjet sluchátka v jakékoli situaci, i bez externího zdroje (plně nabitá základna umožňuje nabíjení sluchátek až 5krát).

Útok na základnu:
Vložte micro-USB konektor dodaného kabelu do nabíjecí zásuvky na základně [5];
Druhý konec USB kabelu vložte do libovolné USB nabíječky (5 voltů); můžete použít USB port na počítači, který je zapnutý;
Během nabíjení LED [6] zůstává svítící trvale červeně; Po dokončení nabíjení se LED [6] zhasne.

Nabíjení sluchátek:
Vložte sluchátka do základny a zkontrolujte, zda LED diody [4] svítí červeně;
Pokud ne, znamená to, že základnu je prázdná; připojte USB zdroj pro současné nabíjení (základna + sluchátka);
Když jsou sluchátka nabitá, LED diody [4] na krátkou dobu zasvítí modře.

Poprvé se párují s Bluetooth zařízením (mobilní telefon)

Při prvním používání sluchátek True Fit s Bluetooth zařízením musíte udělat následující:

1. Vypněte Bluetooth* připojení na zařízení, které se má spárovat (např. smartphone);
2. Vyndejte obě sluchátka a zkontrolujte, jestli LED diody [4] na nich blikají takto:

Headset VŮDCE	Červeně/modré záření
Headset NÁSLEDOVNÍK	LED Pryč

Poznámka: Pokud jsou sluchátka po vyjmutí ze základny vypnutá, stiskněte a držte obě multifunkční tlačítka [3] (touch zone) po dobu 5 sekund, dokud LEDky [4] nezačnou blikat červeně/modře, a čekejte na provozní situaci popsanou v předchozí tabulce.

3. Zapněte Bluetooth připojení a aktivujte funkci "Vyhledávání zařízení" na zařízení, které se má spárovat (např. smartphone). Ujistěte se, že váš telefon má zapnutou možnost "viditelný pro všechny";
4. Ve svém telefonu zkontrolujte seznam Bluetooth zařízení, která najdete, a vyhledejte "**True Fit**";
5. Vyberte "**True Fit**" a postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu pro párování. (Pro více informací se podívejte do uživatelské příručky vašeho telefonu);
6. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte "0000" (4krát nula, není nutné pro nedávná zařízení);
7. Po dokončení párování zkontrolujte, zda sluchátka přehrávají zvuky. Pokud tomu tak není, vložte obě sluchátka do základny a opakujte postup od kroku 1.

Používání sluchátek – připojení po prvním párování

UPOZORNĚNÍ: Používání sluchátek True Fit při řízení vozidla není doporučeno a v některých zemích je nelegální. Konzultujte a dodržujte platné zákony a předpisy týkající se používání sluchátek při řízení vozidla a vždy věnujte maximální opatrnost a pozornost při řízení.

Při běžném používání stačí sluchátka vyjmout ze základny, automaticky se připojí k vašemu Bluetooth® ^{zařízení}, pokud jsou zapnutá a jsou v dosahu 10 metrů (automatické párování).

Po použití sluchátek se doporučuje uložit je do základny, abyste je mohli nabít při dalším použití. Po uložení se rozsvítí LED indikátory [7], které ukazují procento zůstávajícího nabití na základně:

- Svítíla pouze jedna LED: zbývá méně než 30 % nabití
- Dvě LED diody svítí: IRA II 30 % a II 70 % zbývajících dobíjení
- Tři LED diody svítily: zbývá více než 70 % nabití

Pokud zůstanou nepoužity mimo základnu, rychle se vybijí; abyste tomu zabránili, vypněte je stisknutím obou multifunkčních tlačítek [3] (touch zone) na přibližně 5 sekund, dokud LED diody [4] nezasvítí červeně a nezhasnou. Když přijmete hovor, hudba je přerušena a vyzvánění je přehráno z obou sluchátek; Když hovor skončí, hudba se automaticky znovu spustí.

6. Technické vlastnosti

Verze Bluetooth®:	5.0
Rozšíření Přenos:	10 m
Použití:	6h (nové baterie, 100% nabité, střední objem)
Doba nabíjení:	1,7h (sluchátka), 2h (základní)
Garica Baterie:	DC 5V/ 1A max.
Frekvenční odezvu:	RF pásmo 20Hz
- 20 kHz:	2,400-2,4835 GHz
Maximální RF výstup	<=2,5 mW e.i.r.p
Baterie:	Lilia 3.7V/50mAh (sluchátka) Lilia 3.7V/500mAh (základna)
Provozní teplota:	0°C - 45°C
Teplota nabíjení:	0 °C - 45°C

7. POZNÁMKY

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce, společnost Meliconi S.p.A., uvádí, že typ rádiového vybavení, MySound "True Fit" True Wireless, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED). Plné znění Deklarace shody EU je dostupné na: www.meliconi.com/doc/truefit

8. Likvidace produktů a baterie

kde bylo vybavení zakoupeno při nákupu nového ekvivalentu nebo bez povinnosti nového nákupu zařízení Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadu elektrických a elektronických zařízení (WEEE) stanoví, že tyto spotřebiče nesmí být likvidovány v běžném toku komunálního tuhého odpadu, ale musí být sbírány odděleně, aby se optimalizoval tok obnovy a recyklace materiálů, které je tvoří, a zabránilo se možnému poškození zdraví a životního prostředí v důsledku přítomnosti potenciálně nebezpečných látek.11 symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkových kolečkách a Na všech produktech je to vidět, aby vám to připomínalo. Odpad může být doručen do příslušných sběrných center, nebo může být doručen zdarma distributorovi

menšího než 25 cm. Pro další informace o správném likvidování těchto zařízení kontaktujte prosím odpovědnou státní službu. Odstranění baterií z produktu je odpovědností konsorcia, které se postará o samotnou likvidaci produktu.

Tento symbol označuje, že produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii>, která podléhá evropské směrnici 2013/56/EU a proto jej nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Je nutné Vezmte produkt do vhodného recyklačního centra nebo ho předejte prodejci.



Použití hudby a ovládání hovorů

- **Pauza / Přehrát:** Během přehrávání v hudebním režimu krátce stiskněte multifunkční tlačítko [3] (touch zone) kteréhokoli sluchátka pro pozastavení; stiskněte znovu pro pokračování přehrávání aktuální skladby.
- **Přijímání/ukončení hovorů:** Jednou krátce stiskněte multifunkční tlačítko [3] (touch zone) kteréhokoli sluchátka pro přijetí příchozích hovorů nebo ukončení konverzace.
- **Odmítnutí hovoru:** Stiskněte a držte multifunkční tlačítko [3] (touch zone) na kterémkoli sluchátku po dobu 2 sekund, abyste odmítli příchozí hovory.
- **Přepínání skladeb:** V hudebním režimu krátce stiskněte multifunkční tlačítko [3] (touch zone) PRAVÉHO sluchátka dvakrát, dokud přehrávání nepřejde na další stopu, nebo dvakrát krátce stiskněte multifunkční tlačítko [3] (touch zone) na LEVÉM sluchátku, dokud se přehrávání nepřepne na předchozí skladbu.