



cecotec

Ready Warm 3100 Smart Now Panelový ohrievač z miky

Návod na použitie



EN· Tento produkt nie je vhodný na primárne vykurovanie. Tento produkt je vhodný len na dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.






INDEX


1. Diely a komponenty	/ 04
2. Bezpečnosť Návod	/ 11
3. Predtým Použitie	/ 11
4. Produkt Zhromaždenie	/ 12
5. Prevádzka	/ 13
6. Čistenie a údržba	/ 14
7. Technické techniky Špecifikácie	/ 14
8. Likvidácia starých elektrických spotrebičov	/ 14
9. Technická podpora a záruka	/ 14



Diely a komponenty



LED dis Hra





EN

1. Bočný panel
2. Ochranná mriežka
3. Vyhrievacia platňa
4. LED displej
5. Gombíky
6. Vypínač napájania
7. Montážna platňa kolesa
8. Ikona sily
9. Ikona zapnutia/vypnutia
10. Ikona času
11. Ikona teploty
12. Tlačidlo napájania
13. Tlačidlo režimu
14. Gombík $\triangle$
15. Gombík ∇
16. Tlačidlo napájania
17. Tlačidlo režimu
18. Tlačidlo času
19. Tlačidlo teploty
20. Gombík $\triangle$
21. Gombík ∇



2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Tento návod si nechajte pre budúce použitie alebo pre nových používateľov.

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča a že zásuvka je uzemnená.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte na priemyselné alebo komerčné účely.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľné poškodenie. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálna technická podpora spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Neumiestňujte spotrebič blízko zdrojov tepla, horľavých látok, mokrých povrchov, kde by mohol spadnúť, byť zatlačený do vody alebo dopúšťať kontakt s vodou či inými kvapalinami. Nepracujte vonku.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a bezpečný povrch a nezakrývajte ho.
- Nedávajte spotrebič hneď pod elektrickú zásuvku.
- Neponorte kábel, zástrčku ani žiadnu neodnímateľnú časť spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny, ani nevystavujte elektrické spojenia vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky.
- Prístroj nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 8 rokov. Môžu ho používať deti staršie ako 8 rokov, pokiaľ majú nepretržitý dohľad.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať.
- Dohliadajte na malé deti, aby sa s týmto zariadením nehrali. Dôkladný dohľad je potrebný, keď spotrebič používajú deti alebo sú v jeho blízkosti.

3. PRED POUŽITÍM

1. Vyberte produkt z krabice a odstráňte všetky obalové materiály.
2. Skontrolujte akékoľvek viditeľné poškodenie, ak sa vyskytne, kontaktujte čo najskôr technickú podporu spoločnosti Cecotec pre radu alebo opravy.




ANGLIČTINA

4. MONTÁŽ PRODUKTU


INŠTALÁCIA PODLAHY

1. Položte produkt hore dnom na mäkký a stabilný povrch.
2. Umiestnite jednu z montážnych platní na jednu stranu produktu a uistite sa, že zariadenie zapadne do medzery medzi oboma kolesami.
3. Použite priloženú skrutku na pripavenie montážnej platne kolesa k ohrievaču.
4. Opakujte kroky 2 a 3 s druhou montážnou platňou na kolesách na druhej strane ohrievača.



INŠTALÁCIA NA STENU

1. Vyrvajte 2 diery do steny podľa nasledujúcich krokov:
 - Priemer: 8 mm
 - Hĺbka: 35 mm
 - Vzdialenosť medzi oboma: 120 mm
2. Vložte plastové skrutky do vyvrtaných otvorov a vložte skrutky dovnútra.
3. Správne ich priskrutkujte a uistite sa, že sú dobre upevnené.
4. Umiestnite spotrebič k stene tak, aby skrutky zodpovedali otvorom na zadnej strane spotrebiča





5. PREVÁDZKA

DISPLEJ

SYMBOL	FUNKCIA
L	NÍZKOVÝKONOVÉ VYKUROVANIE (1000 W)
H	VYSOKOVÝKONNÉ VYKUROVANIE (2000 W)
°C	NASTAVENIE TEPLoty (15 °C - 35 °C)
	NASTAVENIE ČASOVAČA (ZAPNUTIE A VYPNUTIE OD 1 DO 24 HODÍN)

TERMOSTAT

- Vyberte požadovanú teplotu zobrazenú na displeji.
- Keď sa dosiahne nastavená teplota, spotrebič sa automaticky vypne.
- Keď teplota v miestnosti klesne pod nastavenú, automaticky sa zapne, aby sa udržala nastavená teplota.
- Spotrebič, pokiaľ nie je odpojený, si zapamätá poslednú nastavenú teplotu a bude podľa nej fungovať.

ČASOVAČ

Ohrievač obsahuje funkciu automatického vypnutia a automatického zapnutia, ktorú je možné nastaviť od 1 do 24 hodín.

- Keď je zvolený režim časovača, symbol bliká a displej zobrazí zostávajúci čas na pravej strane displeja.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Zariadenie obsahuje funkciu automatického resetu termostatu, ktorá automaticky vypne zariadenie, keď jeho povrch dosiahne teploty presahujúce štandardné bezpečnostné hodnoty, a zapne ho, keď je teplota povrchu nižšia.

Obsahuje tiež jednorazovú tepelnú poistku, ktorá zabezpečuje ochranu produktu a osobnej bezpečnosti pri prehriatí spotrebiča.

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

1. Keď je spotrebič vypnutý, stlačte tlačidlo na aktiváciu nízkovýkonového vykurovania; Keď je spotrebič zapnutý, stlačte ho, aby ste ho vypli.
2. Stlačte tlačidlo režimu na výber alebo zmenu režimu.
3. Stlačte tlačidlo  na vstup do režimu časovača a použite  tlačidlá a  na výber nastaviť



ANGLIČTINA

Čas.

4. Počas prevádzky používajte  tlačidlá a  na zvýšenie alebo zníženie teploty.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy vypnite, odpojte a nechajte spotrebič vychladnúť pred čistením.
- Nepoužívajte abrazívne drhové podložky, prášky ani čistiace prostriedky na čistenie produktu.
- Na čistenie vonkajšieho krytu produktu použite mäkkú, navlhčenú a čistú handričku.
- Ak ohrievač nebude dlhodobo v prevádzke, uskladnite ho na suchom a bezpečnom mieste, kde je chránený pred prachom.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: Ready Warm 3100 Smart Now

Produktová referencia: 05322

2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade, elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) špecifikuje, že staré domáce elektrické spotrebiče nesmú byť likvidované  spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. Staré spotrebiče je potrebné zbierať

samostatne, aby sa optimalizovalo získavanie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa ich dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.

Preškrtnutý symbol "kolieskový kontajner" na produkte vám pripomína vašu povinnosť správne zlikvidovať spotrebič. Ak má produkt zabudovanú batériu alebo používa batérie, mali by byť vybrané zo spotrebiča a primerane zlikvidované.

Spotrebitelia by mali kontaktovať svoje miestne úrady alebo predajcu pre informácie o správnej likvidácii starých spotrebičov a/alebo ich batérií.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Tento produkt je v záruke 2 roky od dátumu nákupu, pokiaľ je predložený doklad o kúpe, produkt je v perfektnom fyzickom stave a bol správne používaný, ako je vysvetlené v tomto návode na použitie.



ANGLIČ



Záruka nepokrýva nasledujúce situácie:

- Produkt bol použitý na iné účely, než na ktoré bol určený, zneužívaný, zbitý, vystavený vlhkosti, ponorený v kvapalných alebo korozívnych látkach, ako aj pri akejkoľvek inej chybe spôsobenej zákazníkom.
- Produkt bol rozobraný, upravený alebo opravený osobami, ktoré neboli autorizované oficiálnou službou technickej podpory spoločnosti Cecotec.
- Chyby spôsobené bežným opotrebovaním jeho častí v dôsledku používania.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné chyby vášho spotrebiča na dobu 2 rokov, podľa aktuálnej legislatívy, okrem spotrebných dielov. V prípade nesprávneho použitia sa záruka nevzťahuje.

Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším produktom alebo máte pochybnosti, neváhajte kontaktovať technickú podporu Cecotec na: +34 963 210 728.



ANGLIČ



Informačné požiadavky pre elektrické lokálne ohrievače priestorov					
Identifikátor modelu: 05322 Ready Warm 3100 Smart Now					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výstup			Typ prívodu tepla, pre elektrickú akumuláciu miestneho priestoru heaters (vyberte jedného)		
Nominálny tepelný výkon	P _{nom}	1.78	kW	Manuálne ovládanie tepelného náboja s integrovaným thermostatom	Nie
Minimálny tepelný výstup (indikatívny)	P _{MIN}	0	kW	Manuálne ovládanie tepelného náboja s teplotnou spätnou väzbou v miestnosti a/alebo vonku	Nie
Maximálne spojitý Výstup tepla	P _{max,c}	1.78	kW	Elektronické riadenie tepelného náboja s miestnosťou a/alebo Spätná väzba o vonkajšej teplote	Nie
Spotreba pomocnej elektriny			Ventilátorom asistovaný tepelný výstup		
Pri nominálnom tepelnom výstupe	e _{lmax}	N/A	kW	Typ regulácie tepla/teploty v miestnosti (vybrať jedna)	
Pri minimálnom tepelnom výstupe	e _{lmin}	N/A	kW	Jednostupňový tepelný výstup a žiadna izbová teplota Ovládanie	Nie
V pohotovostnom režime	e _{lSB}	0.0009	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, žiadna izbová teplota Ovládanie	Nie
				S mechanickým termostatom teplota v miestnosti Ovládanie	Nie
				S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti	Áno
				Elektronické ovládanie teploty v miestnosti plus denný časovač	Nie
				Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždeň Časovač	Nie
Ďalšie možnosti ovládania (možné viaceré výbery)					
				Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	Nie
				Regulácia teploty v miestnosti, s otvoreným oknom Detekcia	Nie
				S možnosťou ovládania vzdialenosti	Nie
				S adaptívnym štartovacím riadením	Nie



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta, s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia,
España