



NÁVOD NA POUŽITIE

VITAJ

Vážime si vašu dôveru v našu značku QUBO a za kúpu tohto modelu. Nižšie uvidíte vlastnosti tohto modelu.

DÔLEŽITÉ

Prosím, prečítajte si tento manuál pozorne, aby ste mohli spotrebič správne používať.

POZNÁŠ SVOJ TELEFÓN

1 Ako vložiť SIM kartu a pamäťovú kartu.

1. Vypnite telefón.

Otvorte priehradku na batériu, vyberte batériu a správne vložte SIM kartu do určených slotov.

2. Na vloženie pamäťovej karty ju vložte do vyhradeného slotu.

3. Po vložení SIM karty vložte batériu a zadný kryt jednotky.

Poznámka: Používajte iba pamäťové karty do 32 GB.

2 ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

2.1 Zapnutie/vypnutie telefónu

Na zapnutie a vypnutie stlačte a podržte tlačidlo End niekoľko sekúnd.

2.2 Odomknutie telefónu

Ak telefón nepoužívate určitý čas, zariadenie automaticky prejde do režimu uzamknutia.

Na odomknutie

1 Stlačte kláves na aktiváciu obrazovky

2 Stlačte kláves pod obrazovkou odomykania, potom stlačte *

3 VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI

3.1 Zatvárací špendlík

Na aktiváciu PIN zámku zadajte:

menu > nastavenia > bezpečnosť Telefón zamknutý a zadajte PIN 0000

Váš disk zostane s aktivovaným Pin Lockom.

3.2 Čierna listina/Biela listina

Menu > nastavenia > bezpečnostnej > čiernej listine

Menu > nastavenia > > whitelist

Iba whitelist môže volať alebo posilať správu

4 KONTAKTY A SMS

Telefónny zoznam uchováva všetky vaše kontakty, ktoré môžete kedykoľvek použiť.

Dáta z telefónneho zoznamu môžu byť uložené na SIM karte alebo v pamäti telefónu. Tu si môžete spravovať svoje kontakty

menu > Program

4.1 Pridávanie nových kontaktov

Menu > kalendár > možnosť > nová

4.2 Odosielanie SMS

menu > správu > ľavé tlačidlo > napísanie správy > SMS

5 NOVINKY

5.1 Písanie správ

Menu > správu > napísať správu > novej SMS

Môžete to skontrolovať a poslať SMS. Stlačením ľavého tlačidla počas alebo po písaní správy sa poskytuje rôzne funkcie správy

6 PROSTREDÍ

Vyberte si rôzne prednastavenia a prispôsobte si telefón podľa svojich potrieb.

6.1 Nastavenia hovoru

Menu > nastavenia > nastavenia hovorov

Na pevné vytočenie, presmerovanie hovorov, čakanie na hovor, obmedzenie hovoru, skrytie ID, pokročilé nastavenia.

7 STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIA

Vaše zariadenie je krehký produkt kvôli množstvu malých komponentov vo vnútri a je potrebné s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce tipy vám pomôžu udržať si telefón.

. Ak sa zariadenie namočí, vyberte batériu bez zapnutia zariadenia. Vyčistite ho suchou handrou a odneste do servisu.

Neskladujte zariadenie pri vysokých alebo nízkych teplotách. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť zariadenia a poškodiť batériu.

Nepoužívajte ani neuskladňujte zariadenie na špinavých a zaprášených miestach. Tým by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti a komponenty.

Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť mimo rozsahu tohto manuálu. Opravy tohto telefónu vami mimo našich autorizovaných servisných agentov alebo centier sú v rozpore s pravidlami záruky.

Nespúšťajte, neudieľajte ani netraste zariadením. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné dosky plošných spojov a vnútorný mechanizmus.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte silné chemikálie, čistiacie rozpúšťadlá ani silné čistiacie prostriedky. Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mäkkú, čistú a suchú handričku.

Neskladujte zariadenie v blízkosti magnetických polí a nedovoľte, aby sa dlhodobo dostávalo do kontaktu s magnetickými poľami.

ODPORÚČANIA NA BATÉRIE

Batériu umiestnite na chladné, dobre vetrané miesto, mimo priameho slnečného svetla. Odporúčame nabíjať batériu pri izbovej teplote.

Batérie majú svoj životný cyklus. Ak je výdrž batérie vášho počítača oveľa kratšia než zvyčajne, výdrž batérie sa blíži ku koncu. Vymeniť batériu za novú rovnakej značky a špecifikácie.

Batériu nevyhadzujte do domáceho odpadu. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a environmentálnymi smernicami.

Používajte batérie, nabíjačky, príslušenstvo a pomôcky schválené výrobcom. Qubo nenesie zodpovednosť za bezpečnosť používateľa pri používaní neschválených doplnkov alebo spotrebného materiálu.



■ RECYKLUJTE SVOJ TELEFÓN

Logo WEEE (zobrazené vľavo) sa nachádza na produkte (batéria, slúchadlá a nabíjačka), aby označilo, že tento produkt by sa nemal likvidovať ani vyhadzovať s iným domácim odpadom. Ste zodpovední za likvidáciu všetkého elektronického alebo elektrického vybavenia a jeho presun na určené zberné miesto na recykláciu v súlade s environmentálnymi predpismi.