

cecotec

BAMBA IONICARE 5320 FLASHLOOK **BAMBA IONICARE 5320 FLASHLOOK BLACK**

Sušič vlasov



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

- 1. Časti a zloženie 50
- 2. Pred použitím
- 50 3. Prevádzka 50
- 4. Čistenie a údržba 51
- 5. Technické špecifikácie 52
- 6. Recyklácia elektrických
a elektronických zariadení 52
- 7. Záruka a technický servis 52
- 8. Autorské práva 52

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že zástrčka je riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie; nie je určený na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.

- Ak chcete prístroj používať v kúpeľni, po použití ho vždy vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Ako doplnkovú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



- Táto ikona znamená, že prístroj sa nemá používať vo vani, sprche ani v nádrži naplnenej vodou.

- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu. Bamba IoniCare 5320 Flashlook/ Flashlook Black

- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody či inej kvapaliny a nevystavujte elektrické kontakty vode. Pred dotykom zásuvky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť autorizované servisné stredisko Cecotec.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zablokované.
- Ihneď po použití prístroj vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Zariadenie okamžite odpojte od elektrickej siete v týchto prípadoch: pri neštandardnej prevádzke, keď je potrebné čistenie a/alebo po použití.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte do prívodov vzduchu kovové predmety.
- Nenamotávajú kábel okolo prístroja.
- Vyhnite sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nenechávajú prístroj položený na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.
- Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Prívod vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Do prívodu vzduchu nič nevkladajte.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Koncentrátor
2. Telo fénu
3. Mriežka prívodu vzduchu
4. Tlačidlo studeného ofuku
5. Regulátor rýchlosti
6. Regulátor teploty
7. Difuzér

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ďalšie obalové časti si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že ste všetky jeho časti správne vytriedili a zrecyklovali.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti priložené a v poriadku. Ak niečo chýba alebo je poškodené, bezodkladne kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Sušič vlasov Bamba IoniCare 5320 Flashlook / Flashlook Black
- 2 koncentrátory
- Difuzér
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

- Umyte si vlasy a použite kondicionér.
- Prebytočnú vodu a vlhkosť osušte uterákom a vlasy rozčešte.
- Nasadte požadované príslušenstvo na prednú časť sušiča.
- Zapojte prístroj do elektrickej siete. Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že je zástrčka uzemnená.

- Pomocou ovládačov rýchlosti a teploty si zvolte požadované nastavenie.
- Ak máte vlhké vlasy, môžete zvoliť maximálny výkon.
- Pri suchých alebo ľahko poškoditeľných vlasoch odporúčame nižší výkon.
- Pre optimálnu prevádzku by vzdialenosť medzi prístrojom a vlasmi nemala byť menšia ako 10 cm. Vlasy sušte rovnomerne, aby sa nepoškodili.
- Po skončení používania zariadenie odpojte zo siete.
- Pred čistením a uložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

VAROVANIE: Pri prehriatí sa výrobok automaticky vypne. Ak sa tak stane, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či mriežku nasávania vzduchu neblokujú chumáčiky prachu, vlasy alebo iné predmety.

- Difuzér je určený na sušenie rovných aj vlnitých vlasov.
- Ak chcete zvýrazniť prirodzený objem alebo definovať kučery, držte prístroj počas používania vo zvislej polohe.
- Pre objem od korenkov vložte výstupky difuzéra medzi vlasy a keď sa dotknú pokožky hlavy, opakovane pohybujte prístrojom krúživými pohybmi, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.

VAROVANIE: Lak na vlasy obsahuje horľavé látky, nepoužívajte ho súčasne s prístrojom.

Funkcia studeného vzduchu

Stlačením tlačidla prívodu studeného vzduchu prepnete z horúceho na studený vzduch a zafixujete požadovaný účes.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte prístroj z elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti použite jemnú vlhkú handričku.
- Neponárajte do vody a pri čistení nenamáčajte vnútorné časti prístroja.
- Nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaťahujte ani inak nepoškodzujte.
- Pravidelne odstraňujte nečistoty a vlasy, ktoré môžu upchať mriežku, nasávanie alebo výstup vzduchu.
- Po vyčistení zariadenie dôkladne osušte.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04240/04242

Produkt: Bamba IoniCare 5320 Flashlook/ Flashlook Black

Výkon: 1800 W – 2200 W

Napätie a frekvencia: 220–240 V~, 50 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.


Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak na výrobku zistíte problém alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už čiastočne alebo v celku, reprodukováný, ukladáný do systému na vyhľadávanie, prenášaný ani šírený akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Avenida Reyes Católicos 60, 46910
Alfajar (Valencia), Španielsko

EA03230711