

cecotec

BAMBA IONICARE TOOTHCARE JET FRESH

Prenosná ústna sprcha



BAMBA

Návod na použitie



OBSAH

1. Diely a súčasti 81
2. Pred použitím 81
3. Prevádzka 82
4. Čistenie a údržba 82
5. Riešenie problémov 83
6. Technické špecifikácie 84
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 84
8. Záruka a technický servis 85
9. Autorské práva 85





BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič musí byť napájaný veľmi nízkym bezpečným napätím, ktoré je uvedené na označení výrobku.
- Toto zariadenie sa smie používať iba s vodou alebo s určenými roztokmi.
- Aby ste predišli riziku popálenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poranenia:
- Nepokúšajte sa pripájať ani odpájať nabíjačku mokrými rukami. Pri odpájaní nabíjačky ťahajte za adaptér, nie za kábel.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že zástrčka je uzemnená. BAMBA

IONICARE TOOTHCA 37

|





- Pravidelne kontrolujte, či nabíjací kábel nemá viditeľné poškodenie. Ak je kábel alebo adaptér poškodený, nefunguje správne alebo spadol, musí sa opraviť v autorizovanom servisnom stredisku Cecotec, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Po nabití výrobku odpojte nabíjačku od elektrickej siete.
- Výrobok aj kábel držte mimo dosahu ohňa a iných zdrojov tepla.
- Nikdy nenechávajte výrobok bez dozoru, keď je pripojený do siete.
- Výrobok nabíjajte iba nabíjačkou dodanou spoločnosťou Cecotec. Nepoužívajte iný typ nabíjačky.
- Toto zariadenie používajte len na účely opísané v tomto návode.
- Používajte iba trysky alebo príslušenstvo odporúčané alebo predávané spoločnosťou Cecotec.
- Do žiadneho otvoru ani hadičky nehádzte ani nevkladajte cudzie predmety.
- Nesmerujte prúd vody pod jazyk, do ucha, nosa ani na iné citlivé miesta. Tento výrobok môže vytvárať tlak, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenie týchto oblastí.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ústnej dutine šperk – pred použitím ho odstráňte.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte na jazyku alebo v ústach otvorenú ranu. Ak vám lekár odporučil pred stomatologickým zákrokom užívať antibiotickú premedikáciu, pred použitím tohto prístroja alebo akéhokoľvek iného zariadenia na ústnu hygienu sa poraďte so svojím zubným lekárom.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je vhodné na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Prístroj a jeho návod na použitie uchovávajte na suchom



a na bezpečnom mieste, ak ho nebudete nejaký čas používať.

- Ústny irigátor môže pri prvom použití spôsobiť krvácanie ďasien. Je to úplne bežné a pri pravidelnom používaní to ustúpi. Upravte intenzitu prístroja, aby ste tento efekt zmiernili.
- Nepoužívajte prístroj bez nasadenej trysky.
- Zariadenie neumiestňujte na horúce ani vlhké miesto a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Pri čistení alebo údržbe sa uistite, že je zariadenie vypnuté a nenabíja sa.
- Osoby s parodontitídou alebo tí, ktorí v posledných 2 mesiacoch absolvovali chirurgický zákrok v ústnej dutine, by sa mali pred použitím tohto prístroja poradiť s lekárom.
- Nepokúšajte sa výrobok sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Žiadna súčiastka vo vnútri prístroja nie je opraviteľná.
- Aby ste predišli popáleniu, nenapĺňajte nádržku a ani si nevyplachujte ústa vodou s teplotou vyššou ako 40 °C.
- Prístroj používajte iba na ústnu hygienu.
- Aby ste predišli poraneniu, netlačte trysku medzi ďasná alebo zuby.
- S týmto spotrebičom nepoužívajte jód, slanú vodu ani koncentrované esenciálne oleje, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú. Znížilo by to výkon a skrátilo životnosť.
- Neplňte prístroj iba čistou ústnou vodou. Ak chcete použiť ústnu vodu, zriedte ju podľa odporúčaného pomeru.

Pokyny na používanie batérie

- Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespáľte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.
- **VAROVANIE:** na dobíjanie batérie používajte iba napájací kábel dodaný so zariadením. BAMBA IONICARE TOOTHCA 39

|





- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k vytečeniu batérie aj akumulátorov. Ak z batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte vodou a mydlom. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s očami, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a okamžite ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Batérie a akumulátory, ktoré je možné prehltnúť, uchovávajú mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Do dvoch hodín od prehltnutia môže dôjsť k závažným popáleninám.
- Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte najbližšie zdravotnícke zariadenie.
- Nevystavujte články ani batérie teplu alebo ohňu. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.
- Nevystavujte batérie mechanickým nárazom.
- Ak batériu nepoužívate, nenechávajte ju dlhodobo nabíjať.
- Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné batériu niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
- Batériu zlikvidujte správnym spôsobom.
- Odporúča sa, aby sa okolitá teplota počas nabíjania pohybovala v rozsahu 4 až 40 °C.
- Na skladovanie batérií sa odporúča okolitá teplota v rozsahu 0 až 50 °C.
- Počas používania zariadenia sa odporúča okolitá teplota v rozsahu 5 až 50 °C.



1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Tryska
2. Tlačidlo na uvoľnenie trysky
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Tlačidlo zmeny režimu
5. Indikátor režimu „normal“
6. Indikátor režimu „pulse“
7. Indikátor režimu „soft“
8. Indikátor batérie
9. Kryt nádržky na vodu
10. Nádržka na vodu
11. Hlavné telo
12. Nabíjací port

Príslušenstvo

Obr. 2

1. Klasická tryska na bežné používanie (2 ks)
2. Ortodontická tryska

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Pôvodnú krabicu a ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa zariadenie nepoškodilo, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.



ČEŠTINA

3. PREVÁDZKA

Nabíjanie zariadenia

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
- Posuňte kryt nabíjacieho vstupu, aby ste k nemu získali prístup.
- Pripojte nabíjací kábel k produktu a potom ku kompatibilnému napájacímu adaptéru.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti zariadenie úplne nabite.
- Nenabíjajte batériu medzi jednotlivými použitiami; keď je úplne nabitá, počkajte, kým sa celkom nevybijie, a až potom ju znova nabite.

Používanie zariadenia

1. Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite.
2. Otvorte kryt nádržky na vodu a naplňte ju vodou izbovej teploty. Po naplnení nádržku opäť uzavrite.
3. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zariadenie zapnite.

Ústna sprcha ponúka 3 rôzne tlakové režimy: normal, pulse a soft. Požadované nastavenie tlaku zmeníte stlačením tlačidla na prepnutie režimu. Poznámka: Pri prvom použití ústnej sprchy sa odporúča začať v režime soft a počas niekoľkých týždňov používania postupne zvyšovať tlak vody.

5. Po skončení používania stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zariadenie vypnite. Zariadenie sa automaticky vypne po 2 minútach nečinnosti.
6. Pred uskladnením vypustite z nádržky zvyšnú vodu.

Poznámka: Ak potrebujete počas čistenia doplniť nádržku, vypnite zariadenie, doplňte nádržku a potom ho znova zapnite.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie tela

- Na čistenie prístroja používajte iba čistú vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Žiadnu časť prístroja nečistite vodou teplejšou ako 50 °C, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zníženiu jeho účinnosti.
- Ak irigátor kvôli čisteniu ponoríte do vody, uistite sa, že kryt nabíjacieho portu je správne nasadený, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Čistenie nádržky na vodu

Vnútro nádržky vypláchnite čistou vodou izbovej teploty. Nádržku nečistite žiadnym typom čistiaceho prostriedku.





ČEŠTINA

Odstraňovanie vodného kameňa

- V závislosti od obsahu minerálov v používanej vode sa môžu v prístroji vytvárať usadeniny vodného kameňa. Ak sa vodný kameň neodstráni, zníži sa výkon výrobku.
- Nasmerujte trysku do umývadla, zapnite prístroj a nechajte ho bežať, kým sa nespotrebuje všetka voda. Naplňte nádržku čistou vlažnou vodou a zopakovaním predchádzajúceho kroku nádržku prepláchnite. Tento postup čistenia opakujte každých 1–3 mesiace, aby sa zachoval výkon výrobku.

Údržba batérie

- Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
- Pred dlhodobým uskladnením zariadenia sa uistite, že je batéria úplne vybitá.
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabite zariadenie hneď, ako je batéria slabá.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Netesnost mezi tryskou a telom	Tryska nie je nasadená v správnej polohe Tesnenie držiaka trysiek je poškodené	Vyberte trysku a nasadte ju späť, pričom sa uistite, že správne zapadla. Ak problém pretrváva, obráťte sa na oficiálne servisné stredisko Cecotec so žiadosťou o opravu tesnenia
Netesnost na vstupe vody	Tesnenie je poškodené alebo je na vstupe nečistota	Na opravu kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec
Netesnost v nádržke na vodu	Tesnenie krytu je poškodené alebo je nesprávne nasadené.	Tesnenie správne nasadte alebo kontaktujte oficiálne servisné stredisko Cecotec a požiadajte o výmenu
Nedostatočný tlak vody	Slabá batéria	Skúste to znova po nabití
Zariadenie sa nezapína	Slabá batéria	Skúste to znova po nabití zariadenia



ČEŠTINA

Zariadenie nevypúšťa vodu	Zariadenie používate prvýkrát alebo ste ho dlhšie nepoužívali. Nádržka na vodu je prázdna.	Do otvoru na nasadenie trysky nalejte dostatok vody a po nasadení trysky to skúste znova. Skontrolujte, či je nádržka na vodu dostatočne naplnená.
---------------------------	--	--

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť podľa vyššie uvedených pokynov, obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04406

Produkt: Bamba ToothCare Jet Fresh

Ústna sprcha: Vstup 5 V , 1 A

Batéria: lítium-iónová, 3,7 V, 900 mAh, 3,33 Wh

IPX7

Pulzná frekvencia: 1200 otáčok za minútu

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku by ste mali batérie/akumulátory vybrať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnych úradoch. Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.






ČEŠTINA

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akékoľvek nezhabu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.


9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovať, ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1





Obr./Img./Sch./Afb./ Rys. 2





www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
AP01230927

