

BAMBA

IONICARE 5450 POWER&GO PRO FIRE/ICE

Sušič vlasov / Hair dryer



cecoteC

Návod na použitie

OBSAH

Bezpečnostné pokyny 4

1. Časti a zloženie 6

2. Pred použitím 6

3. Prevádzka 6

4. Čistenie a údržba 7

5. Technické špecifikácie 7

6. Recyklácia elektrospotrebičov 8

7. Záruka a technický servis 8

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely. Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja neponárajte do vody ani do iných tekutín. Elektrické spoje nevystavujte vode. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.

Prístroj pravidelne kontrolujte, či nevykazuje viditeľné poškodenie. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Skontrolujte, či nie je zablokovaný vstup alebo výstup vzduchu. Ak sa zablokuje, prístroj aktivuje ochranu proti prehriatiu.

Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak ho používate v kúpeľni, vždy ho po použití odpojte zo siete a zabráňte tomu, aby sa namočil.

Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody ani iných tekutín a nevystavujte ho pôsobeniu vody.

Nepoužívajte difúzer pri maximálnej teplote dlhší čas. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedovoľte, aby sa cez zadnú mriežku alebo výstupy vzduchu dostali dovnútra kovové predmety. Neomotávajte kábel okolo prístroja.

Zabráňte kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.

Keď je prístroj zapnutý, neukladajte ho na žiadny povrch.

Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní ani umelých vlasov.

Zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, iba ak sú pod nepretržitým dohľadom.

Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, prípadne osoby bez potrebných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní prístroja, vedia ho používať bezpečne a rozumejú rizikám, ktoré z jeho používania vyplývajú.

Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi, je nevyhnutné zabezpečiť neustály dohľad.



1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Koncentrátor
2. Tlačidlo studeného vzduchu
3. Prepínač teploty a rýchlosti
4. Prepínač napätia
5. Očko na zavesenie
6. Skladacia rukoväť
7. Prepravná taška
8. Ionizátor
9. Difuzér

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte prístroj z krabice.

Odstráňte všetky obaly. Ponechajte si pôvodnú krabicu.

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti; ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálny technický servis.

3. FUNKCIA

Fén vytvára ióny, ktoré chránia vlasy aj pokožku, dodávajú lesk a uzatvárajú vlasovú kutikulu, aby boli vaše vlasy lepšie chránené.

Umyte si vlasy a použite kondicionér.

Prebytočnú vodu a vlhkosť vysušte uterákom a vlasy rozčešte.

Nasadte požadované príslušenstvo (koncentrátor alebo difuzér) na prednú časť fénu.

Pripojte prístroj k elektrickej sieti.

Pomocou voliča teploty a rýchlosti zvolte vhodné nastavenie:

Obr. 2

3 – Turbo rýchlosť/maximálna teplota

2 – Turbo rýchlosť/stredná teplota

1 – Turbo rýchlosť/nízka teplota

0 - Vypnuté

Funkcia prúdu studeného vzduchu

Táto funkcia sa aktivuje jedným stlačením tlačidla studeného vzduchu. Fén začne fúkať studený vzduch. Počas používania držte tlačidlo stlačené a po skončení ho uvoľnite.

Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Pred čistením a uložením nechajte prístroj úplne vychladnúť. Upozornenie: Prístroj sa pri prehriatí automaticky zastaví. Ak sa tak stane, odpojte ho zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či sa vo vstupe vzduchu nezachytili chumáče prachu, vlasy alebo iné predmety.

Skladacia funkcia

Tento sušič vlasov je vybavený skladacou funkciou. Zložte ho zatlačením smerom dovnútra a užite si jednoduché prenášanie aj skladovanie.

Obr. 3

Tipy

Difuzér je navrhnutý na sušenie rovných aj vlnitých vlasov.

Ak chcete dodať prirodzeným vlasom viac objemu alebo zvýrazniť vrstvený strih, držte prístroj počas používania vo zvislej polohe.

Ak chcete objem už od korenkov, zasunite výstupky difuzéra medzi vlasy a keď sa dotknú pokožky hlavy, opakovane pohybujte prístrojom krúživými pohybmi, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. Obr. 4

Upozornenie: lak na vlasy obsahuje horľavé látky. Nepoužívajte ho súčasne s prístrojom.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Obr. 5

Pred čistením alebo opravou prístroj vypnite a odpojte zo elektrickej siete.

Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú vlhkú handričku.

Po vyčistení prístroj dôkladne osušte savým papierom.

Pravidelne odstraňujte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli upchať mriežku, vstup alebo výstup vzduchu.

Počas čistenia prístroj neponárajte do vody ani ho zvnútra nenamáčajte.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL: 5450 Power&Go Pro Ice, 5450 Power&Go Pro Ice

Referenčné číslo produktu: 04208, 04209

2400 W, 220V-240V~,50-60Hz

Motor: DC

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) určuje, ktoré elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia a využitie materiálov a zároveň sa znížil vplyv človeka na životné prostredie.

Symbol preškrtnutého kontajnera pripomína povinnosť odovzdať tento výrobok na správnu likvidáciu. Ak chcete získať podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe nakladania s vaším elektrospotrebičom a/alebo batériami, obráťte sa na miestne úrady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu kúpy, pokiaľ zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:


Prípady, keď sa výrobok používal nad rámec svojej kapacity alebo určenia, bol nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie zavinené používateľom.

Ak bol produkt rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.


Ak bola porucha spôsobená bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou pokrýva všetky výrobné vady, s výnimkou spotrebných dielov. Pri nesprávnom zaobchádzaní zo strany používateľa záručný servis nenesie zodpovednosť za opravu.


Ak na zariadení spozorujete akýkoľvek problém alebo máte otázku, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta, bez čísla, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)
PE01200630