



XR 8A18

Uživatelská příručka

MINI PŘENOSNÝ REPRODUKTOR

s Bluetooth/MP3-USB-Micro SD přehrávačem

BLUETOOTH
SPOJENÍ

MP3
HRÁČ

USB/MICRO
SD ČTEČKA
KARET

AUX IN

TWS



* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Nepoužívejte napájecí zdroj s napětím vyšším než 5V  , protože poškodíte přehrávač.

- Dlouhé poslechy na vysokou hlasitost mohou poškodit váš sluch.
- Vyhněte se jeho používání v následujících případech:
 - V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topny nebo kamna.
 - Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd.
 - Na velmi prašných místech.
 - Na místech vystavených silným vibracím.
 - Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 5 cm).
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Pokud se do spotřebiče dostane nějaká kapalina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odvezte do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, že napájecí kabel a spojovací kabel jsou správně zapojené.
- Na tento prostor by neměly být umístěny žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na jednotku nesmí být pokládán žádný předmět naplněný vodou, jako jsou vázy.
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Při čištění se doporučuje použít měkký, mírně vlhký hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

DŮLEŽITÉ


Konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhý a bezchybný provoz. Pokud však nastane nějaký problém, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou produkty vykazovat odlišné charakteristiky než ty popsané.

VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Nabíjejte baterii při okolní teplotě mezi 5°C a 35°C.
- Nedobíjejte déle než je potřebná doba, abyste předešli riziku přehřátí a prasknutí.
- Dobíjení baterie během vhodné doby nebo delší nečinnosti může zkrátit výdrž baterie.
- Dobíjecí baterie se opotřebovává a její výkon se postupně snižuje.
- Pro prodloužení doby trvání baterie ji použijte až po úplném vybití a poté ji před dalším použitím plně nabíj. Dobíjení baterie, která není úplně vybitá, povede ke zkrácení doby dob. V tomto případě opakujte celý cyklus nabíjení/vybíjení mnohokrát.
- Vyhněte se dobíjení baterie po celou noc.

OVLÁDÁNÍ



1. Zásuvka typu C pro nabíjení.
2. AUX audio vstup.
3. Indikátor nabíjení.
4. Uvnitř microphone
5. + tlačítko, krátké stisknutí pro zvýšení volu-me. Při přehrávání hudby dlouhým stiskem přehrajete další píseň/další rádiovou stanici v režimu FM.
6. ►I tlačítko, krátké stisknutí pro přehrávání/ pauzu a dlouhé stisknutí pro automatické vyhledávání kanálů v FM režimu.
7. - tlačítko, krátké stisknutí pro snížení vo-lume. Při přehrávání hudby dlouhým stiskem přehrajete předchozí píseň/předchozí rádiovou stanici v FM režimu.
8. **Tlačítko M**, stiskněte jednou pro výběr funkce. Stiskněte dvakrát pro aktivaci funkce TWS.
9.  tlačítko, dlouhé stisknutí pro zapnutí/vypnutí.
10. Modrá LED kontrolka, indikátor funkce.
11. Slot na TF kartu.
12. USB zásuvka.

NABÍJENÍ

Reproduktor musí být po vypnutí dobíjen.

1. Pomocí dodaného USB/Type-C kabelu připojte stranu s Type-C do zásuvky (1) na reproduktoru a druhou stranu k USB konektoru napájecího zdroje (5V  1A není součástí součástí);
2. Během nabíjení je červené světlo (3) stále zapnuté a po dokončení nabíjení je červené světlo vypnuté.

Poznámky:

- Když baterie dochází, zařízení několikrát vydá zvukové upozornění, než se automaticky vypne.
- Pro ochranu výkonu baterie se vyhněte používání stroje při nabíjení.
- Stroj nemá funkci powerbanky, je zakázáno připojovat jiná zařízení přes USB rozhraní.



ZÁKLADNÍ PROVOZ

Pro zapnutí reproduktoru stiskněte a držte  tlačítko (9) po dobu 3 sekund.

Stiskněte tlačítko **M** (8) pro výběr:

- Bluetooth režim.
- Režim rádia.
- V USB režimu, pokud je v slotu (12) USB paměť, zařízení začne hudbu přehrávat automaticky.
- TF karta režim, pokud je v slotu (11) TF paměť, hudba začne automaticky hrát.

Pro vypnutí reproduktoru stiskněte a držte  tlačítko (9) po dobu 3 sekund.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stiskněte tlačítko - (7) nebo + (5) pro snížení nebo zvýšení hlasitosti.

BLUETOOTH PROVOZ

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Umístěte reproduktor blízko Bluetooth zařízení pro párování;
2. Zapnout reproduktor, pokud není připojená externí paměť, zařízení okamžitě přepne do Bluetooth režimu, jinak stiskněte tlačítko **M** (8), dokud neuslyšíte notificační zvuk a indikátor (10) začne rychle blikat, reproduktor čeká na párování;
3. Přejděte do Nastavení na svém zařízení, zapněte funkci Bluetooth;
4. Vyhledejte a klepněte na zařízení s názvem "XR 8A18" a klikněte na Připojit. Pokud je to nutné, zadejte "0000" a klikněte na OK;
5. Po dokončení párování uslyšíte potvrzovací zvuk a indikátor (10) zůstane pevně modrý. Nyní je možné přehrávat hudební skladby.

Dlouhým stiskem tlačítka **M** (8) se přímo odpojí bluetooth připojení.

Poznámky:

- *Bluetooth reproduktor funguje pouze s připojením najednou, spojení nelze během běžného provozu přerušit.*
- *Když se Bluetooth párování s externími zařízeními nepodaří, smažte jiné Bluetooth zařízení ze seznamu připojení, restartujte Bluetooth reproduktor a znovu vyhledejte signál.*

OVLÁDÁNÍ DOSTUPNÉ V BLUETOOTH REŽIMU

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY

- Stiskněte a podržte tlačítko - (7) nebo + (5) pro přechod na předchozí nebo následující skladbu;
- Stiskněte  tlačítko (6) pro pauzu, stiskněte ho znovu pro obnovení přehrávání hudby.

V TELEFONÁTU

Když je hovor přijat, ozve se zvukové varování.

- Když přijmete hovor, klikněte jednou na  tlačítko (6) pro otevření hovoru a aktivaci funkce reproduktoru, stiskněte znovu pro ukončení hovoru.

- Dvojitě kliknutí  (6) tlačítko pro zpětné volání na poslední telefonní číslo;
- Dlouhý stisk  (6) tlačítko pro odmítnutí hovoru.

PROVOZ TWS (PRAVÉ BEZDRÁTOVÉ STEREO)

Tato funkce umožňuje spárovat dva reproduktory (které lze zakoupit zvlášť) pro přehrávání stereo hudby; Tato funkce je dostupná pouze v Bluetooth režimu s kompatibilními zařízeními.

1. Vypněte Bluetooth funkci na telefonu nebo jiném Bluetooth zařízení;
2. Zapněte dvě jednotky XR 8A18 a zvolte Bluetooth režim;
3. Dvakrát stiskněte **tlačítko M** (8) na jednom z reproduktorů na pár sekund (aktivace párování TWS, bude slyšet zvuk). Po několika sekundách budou oba reproduktory spárovány (ozve se potvrzovací zvuk);
4. Pomocí zařízení vyhledáte párovací název "XR 8A18" a pokud je potřeba, zadáte PIN "0000", hudba je připravena k přehrávání pro obě jednotky po spárování.

V případě nepárování mezi dvěma reproduktory vypněte oba zařízení a opakujte to Kroky 1, 2 a 3.

TF KARTA/USB

1. Zapněte reproduktor;
2. Vložte micro SD kartu do slotu micro SD karty (11) tak, aby elektrické konektory směřovaly nahoru, nebo vložte USB paměť do USB zásuvky (12). Přehrávání se spustí automaticky;
3. Stiskněte a podržte **tlačítko -** (7) nebo **+** (5) pro přechod na předchozí nebo následující skladbu;
4. Stiskněte  tlačítko (6) pro pozastavení, stiskněte znovu pro pokračování přehrávání.

AUX IN

1. Zapněte reproduktor;
2. Připojte jack/jack audio kabel k AUX jacku (2), uslyšíte notificační zvuk a druhý konec k externímu zařízení;
3. Začněte od přehrávání z externího zařízení.

REŽIM RÁDIA

Pro použití reproduktoru v režimu Radio musíte připojit dodaný USB/Type-C kabel tak, aby že funguje jako anténa.

1. Zapněte reproduktor;
2. Stiskněte tlačítko **M** (8), dokud nevstoupíte do režimu Rádio;
3. Stiskněte a podržte  tlačítko (6) pro zahájení automatického vyhledávání rozhlasových stanic;
4. Stiskněte a podržte **tlačítko -** (7) nebo **+** (5) pro přepnutí na předchozí nebo následující rozhlasovou stanici;
5. Stiskněte  tlačítko (6) pro ztlumení hlasitosti, stiskněte ho znovu pro obnovení přehrávání rozhlasové stanice.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dobíjecí baterie:Interní lithium na 3,7V, 1200mAh
Síla: 5V --- 1A
Výkonový zvuk:12W
Maximální spotřeba výkonu Bluetooth na výpadku: 0,8 mW
Přenosová frekvence Bluetooth:2,4GHz
FM frekvenční pásmo87,5 - 108 MHz
Rozměry:210 x 90 x 53mm
Hmotnost:.....498 gr

INFORMACE O VYJMUTÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Varování: odvoz a likvidace je vyhrazena technickému personálu!

Ať už se spotřebuje jakýkoli typ baterie, nikdy by neměl být vyhazován do domácího odpadu, ohně nebo do vody. Každý typ použité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován na příslušných specializovaných sběrných místech.

Pro vyjmutí baterie:

1. Odstraňte kryt nad reproduktory;
2. Odšroubujte všechny šrouby a oddělte přední část skříně od zadní;
3. Identifikujte baterii, vyjměte ji a nahraďte jednou ze stejných vlastností a kapacity.



Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v rámci "sepa-rate sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem. Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem. Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.

XR 8A18



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI prohlašuje, že rádiové zařízení typu XR 8A18 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A18.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto prohlašuje TREVI Spa, že rádiové zařízení typu XR 8A18 je v souladu s směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A18.pdf>



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it



Trevi S.P.A. - Konzulární silnice Rimini-San Marino, 62

47924 Rimini (Rn) Itálie

tel. 0541/756420 - fax 0541/756430

www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Verifica le disposizioni
del tuo Comune

