

cecotec

PRECISIONCARE POWER BLADE

Sieťový zastríhávač



Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 58
2. Pred používaním 58
3. Prevádzka 59
4. Čistenie a údržba 59
5. Technické špecifikácie 60
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 60
7. Záruka a technický servis 60
8. Autorské práva 61

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pred použitím výrobku. Tento návod si odložte pre prípad neskoršieho použitia alebo pre ďalších používateľov.

- Spotrebič je určený výhradne na strihanie.
- Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- UPOZORNENIE: Spotrebič udržiajte v suchu.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo iná rovnako kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti a nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Nepodmárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody či inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché. 23
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo ktorákoľvek jeho časť. V takom prípade kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
- Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
- Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak je poškodenie viditeľné alebo bol prístroj používaný nesprávne, kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej prevádzky prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte výrobok počas prevádzky bez dozoru.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte k tomuto výrobku predlžovací kábel.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Zariadenie neukladajte priamo na teplom citlivé povrchy, ak je zapojené do zásuvky alebo je v prevádzke.
- Nepokúšajte sa výrobok sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by bolo možné opraviť.
- Tento prístroj je určený výhradne na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na strihanie umelých vlasov ani zvieracej srsti. PRECISIONCARE POWER BLADE

- Spoločnosť Cecotec nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohlo namočiť.
- Zariadenie nepoužívajte na poranenú alebo chorú pokožku hlavy.
- Pred montážou alebo demontážou akejkoľvek časti či príslušenstva zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Čepel'
2. Páčka na nastavenie čepele
3. Prepínač zapnutia/vypnutia
4. Závesný krúžok

Nadstavce

Obr. 2

1. Vodiaci hrebeň 3 mm
2. Vodiaci hrebeň 6 mm
3. Vodiaci hrebeň 9 mm
4. Vodiaci hrebeň 13 mm
5. Nadstavec na pravé ucho
6. Nadstavec na ľavé ucho
7. Čistiaca kefka
8. Fľaštička s mazacím olejom
9. Ochranný kryt čepele

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenia v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa spotrebič nepoškodil, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky jeho časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niektorá časť chýba alebo je poškodená, okamžite kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- Výrobok
- 4 hrebeňové nadstavce (3 mm / 6 mm / 9 mm / 13 mm)
- Nadstavec na pravé ucho
- Nadstavec na ľavé ucho
PRECISIONCARE POWER BLADE

- Návod na použitie
- Čistiaca kefka
- Fľaštička s mazacím olejom
- Ochranný kryt čepele

3. PREVÁDZKA

1. Skontrolujte, či je vypínač v polohe VYP. Odviňte napájací kábel a zapojte zástrčku do vhodnej zásuvky (120–240 V~).
2. Vlasý sa odporúča strihať umyté a vysušené. Pred strihaním sa uistite, že je čepeľ dobre naolejovaná.
3. Nasadte zvolený nadstavec – vodiaci hrebeňovú lištu – na čepeľ smerom nahor a pritlačte ho z bokov, kým nezapadne do spodného kovového okraja čepele, ako je znázornené na obrázku 3. Pred začatím strihania sa uistite, že je nadstavec správne nasadený.
4. Zastrihávač zapnite posunutím vypínača smerom nahor do polohy ZAP.
5. Aby ste sa oboznámili s jednotlivými nastaveniami dĺžky vodiacich hrebeňov, odporúčame najskôr zastrihnúť malú časť vlasov.

Prídavné vodiace hrebene

Môžete si vybrať zo 6 rôznych hrebeňov podľa svojich preferencií:

1. Vodiaci hrebeň s dĺžkou strihu 3 mm
2. Vodiaci hrebeň s dĺžkou strihu 6 mm
3. Vodiaci hrebeň s dĺžkou strihu 9 mm
4. Vodiaci hrebeň s dĺžkou strihu 13 mm
5. Nadstavec na pravé ucho
6. Nadstavec na ľavé ucho

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite prístroj, odpojte ho zo zásuvky a zložte nasúvací strihací nadstavec, ako je znázornené na obrázku 4.
 - Po každom použití zastrihávača použite čistiaci štetček a odstráňte zvyšky vlasov z čepele a nadstavcov.
 - Na čistenie čepele nepoužívajte vodu ani žiadnu inú kvapalinu, s výnimkou etylalkoholu.
 - Pri každodennom používaní zastrihávača sa odporúča čepeľ pravidelne premazávať. Použite na to priloženú fľaštičku s mazacím olejom, ako je znázornené na obrázku 5.
- PRECISIONCARE POWER BLADE

- V prípade potreby používajte iba oleje bez obsahu kyselín, napr. olej na šijacie stroje. Prebytočný olej utrite handričkou.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: A01_EU01_100001

Výrobok: PrecisionCare Power Blade

Príkon: 10 W

Napätie: 120 – 240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa musí výrobok a/alebo batérie zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií vám poskytnú miestne úrady, na ktoré by sa mali spotrebiteľia obrátiť.

Dodržiavanie uvedených pokynov pomáha chrániť životné prostredie.


7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.


Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už čiastočne alebo v celku, reprodukováný, ukladaný do systému obnovy, prenášaný ani šírený akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1




Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 2



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 3



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 4



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones

