


solac

SP7152 Expert 2400 Ionic



SP7152 FÉN VLASOV



POPIS

A Telo

B Koncentrátorová tryska

C Odnímateľný vzduchový filter

D Prúd studeného vzduchu

E Volič teploty

F Volič rýchlosti

G Závesná slučka

H Difúzer

- Ak model vášho spotrebiča neobsahuje príslušenstvo opísané vyššie, je možné ho zakúpiť aj samostatne od technickej asistenčnej služby.

FIG. 1





FIG. 2



POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred každým použitím úplne roztiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo, ktoré je k nemu pripojené, chybné. Okamžite ho vymeňte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak hlavný vypínač nefunguje.
- Odpojte spotrebič zo siete, keď ho nepoužívate a pred akýmkoľvek čistením.
- Uchovávajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, zmyslovými alebo zníženými duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- Neskladujte spotrebič, ak je ešte horúci.
- Uistite sa, že prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté a uistite sa, že nie sú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správne fungovaniu spotrebiča.
- Nikdy neopierajte spotrebič o povrch počas používania.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie domácich zvierat alebo zvierat.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že všetky obaly z výrobku boli odstránené.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. V dôsledku toho pri prvom použití spotrebiča môžete zistiť mierny dym.

Po krátkom čase tento dym zmizne.

POUŽITIE:

- Pred zapojením úplne vytiahnite kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Veďte spotrebič tak, aby prúd vzduchu smeroval požadovaným smerom.
- Zapnite spotrebič výberom jednej z rýchlostí.
- Vyberte požadovanú teplotu.

AKO SUŠIŤ VLASY:

- Pohybujte spotrebičom v kruhoch, aby ste rozložili vzduch pozdĺž vlasov.

STUDENÝ VZDUCH:

- Táto funkcia zabezpečuje prúd studeného vzduchu, ktorý pomáha tvarovať vlasy.
- Stlačte tlačidlo fúkania studeného vzduchu (D) pre použitie tejto funkcie.

FUNKCIA IONIZÁCIE:

- Spotrebič môže generovať negatívne ióny.
- Po spustení spotrebiča automaticky aktivuje generovanie negatívnych iónov.
- Negatívne ióny sú užitočné na odstránenie statickej elektriny a krepovania vlasov.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

SPOTREBIČA:

- Vypnite spotrebič pomocou polohy 0 na voliči rýchlosti F.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO KONCENTRÁTORA VZDUCHU (B):

- Toto príslušenstvo slúži na sústredenie prúdenia vzduchu do jednej konkrétnej oblasti.
- Pripojte jednotku k výrobku stlačením a otáčaním, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 1).

PRÍSLUŠENSTVO DIFÚZORA (H):

- Toto príslušenstvo slúži na harmonizáciu prúdenia vzduchu do jednej konkrétnej oblasti.
- Pripojte jednotku k výrobku stlačením a otáčaním, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 1).

ČISTENIE

- Pred akýmkoľvek čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie očistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu na riad a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako napríklad bielidlo, alebo abrazívne produkty.
- Nedovoľte, aby sa do vetracích otvorov dostala voda alebo iná tekutina, aby ste predišli poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do žiadnej inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave, jeho povrch sa môže poškodiť, čo môže mať negatívny vplyv na životnosť spotrebiča a môže sa stať nebezpečným na používanie.

ČISTENIE FILTRA:

- Pre správnu funkciu zariadenia by sa mal filter prívodu vzduchu pravidelne čistiť.
- Za týmto účelom stlačte filter po stranách a potiahnite ho dozadu. (Obr. 2)
- Vyčistite filter a odstráňte všetky nečistoty alebo vlasy.
- Vráťte filter späť na miesto.