

BAMBA

BAMBA PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE

Zastříhovač vousů



cecotec

Návod k použití

OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny 10
2. Díly a součásti 57
3. Před použitím 66
4. Obsluha 66
5. Čištění a údržba 67
6. Technické specifikace 68
7. Likvidace vysloužilých elektrických spotřebičů 69
8. Technická podpora a záruka 69

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

1. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče a že

zásuvka ve zdi je uzemněná.

2. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej ke komerčním ani průmyslovým účelům a nepoužívejte jej venku.
3. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozený. Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit autorizovaný servis Cecotec,
- aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený jeho kabel nebo jakákoli jiná část. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
5. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Hrozí udušení.
6. Tento spotřebič musí být zkontrolován

BAMBA PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE T1

pravidelně kontrolujte, zda nejsou známky opotřebení nebo poškození.

Pokud se takové známky objeví nebo pokud byl spotřebič používán nesprávně, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec.

7. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. K nabíjení baterie používejte pouze dodaný odnímatelný napájecí adaptér.

spolu se spotřebičem.

8. Nabíjecí jednotka obsahuje transformátor.
9. Před čištěním spotřebiče pod tekoucí vodou jej vždy odpojte ze zásuvky.
10. Před každým použitím spotřebič vždy zkontrolujte. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej – mohlo by dojít ke zranění.

Poškozený díl vždy vyměňte za originální náhradní díl.

11. Nepokoušejte se spotřebič otevírat kvůli výměně dobíjecí baterie.
12. V případě závady nebo poruchy zařízení ihned vypněte.
13. Nepoužívejte příslušenství ani díly, které nebyly dodány společností Cecotec.

14. Nenechávejte přístroj během používání bez dozoru.

15. Nepokoušejte se výrobek otevírat, rozebírat ani opravovat. Uvnitř zařízení nejsou žádné díly určené k opravě.

16. Zařízení je určeno výhradně ke zkracování přirozených vousů. Nepoužívejte jej na umělé ani zvířecí chlupy.

BAMBA PRECISIONCARE 7500
POWER BLADE 13

17. Společnost Cecotec nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním.

18. Přístroj je určen pro síťové napětí v rozsahu 100 až 240 V.

19. K oplachování spotřebiče nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 80 °C.

20. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu uvedenému v uživatelské příručce.

21. Z hygienických důvodů by měl být přístroj používán pouze jednou osobou.

22. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.


23. Nepoužívejte napájecí jednotku v zásuvkách ani v jejich blízkosti, které obsahují elektrický

osvěžovač vzduchu, aby se předešlo nevratnému poškození napájecí jednotky. děti ani osoby se sníženými

24. Nepoužívejte přístroj, pokud je vaše kůže nebo pokožka hlavy poškozená nebo trpí jakýmkoli onemocněním.

25. Před nasazením nebo sejmutím příslušenství zařízení vypněte a odpojte ze sítě.

fyzickými, smyslovými či duševními omezeními nebo osoby bez potřebných zkušeností a znalostí. Na malé děti dohlížejte, aby si se spotřebičem nehrály.



DÍLY A SOUČÁSTI

1. Čepele x2
2. Tlačítko pro uvolnění čepele
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí / indikátor nabití baterie
4. Nabíjecí kabel USB
5. Napájecí adaptér
6. Nacvakávací hřebenový nástavec 3 mm
7. Nacvakávací hřebenový nástavec 2 mm
8. Nacvakávací hřebenový nástavec 1 mm

3. PŘED POUŽITÍM

- Vyjměte výrobek z krabice.
- Odstraňte veškeré obalové materiály. Původní krabici si ponechte.
- Zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny součásti a zda jsou v pořádku. Pokud něco chybí nebo je poškozené, neprodleně kontaktujte oficiální technickou podporu.
- Tento přístroj je vodotěsný. Je vhodný k použití ve vaně nebo ve sprše a také k oplachování pod tekoucí vodou. Z bezpečnostních důvodů jej proto používejte pouze bez nabíjecího kabelu.

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou nebo nasazením nástavců přístroj vypněte.

4.OBSLUHA

Holení

Upozornění: Před použitím přístroje vždy zkontrolujte, zda není čepel poškozená nebo opotřebená. Pokud je čepel poškozená či opotřebená, přístroj nepoužívejte – mohlo by dojít ke zranění. Poškozenou čepel před použitím vyměňte.

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. Podle požadované délky střihu zvolte hřebenový nástavec na strniště.
3. Nasadte vybraný nástavec zacvaknutím a ověřte, že je pevně a správně uchycen.
4. Zapněte přístroj.

5. Přiložte hřeben ke kůži a vedte přístroj ve směru zubů hřebenu.
6. Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.

Zastříhování s hřebenem

1. Podle požadované délky zvolte hřeben na strniště, který chcete použít.
2. Nacvakněte vybraný hřeben na místo a zkontrolujte, že je správně upevněný.
3. Dbejte na to, aby zuby hřebenu směřovaly nahoru.
4. Zapněte přístroj.
5. Přiložte hřeben ke kůži a vedte přístroj ve směru zubů hřebenu.
6. Po každém použití přístroj vypněte a očistěte.
7. Chcete-li hřeben sejmut, uchopte ho z obou stran a stáhněte z břitu.

Poznámka: Vždy zastříhujte ve směru zubů hřebenu. Dosáhnete tak nejlepších výsledků.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Přístroj po každém použití vyčistěte.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.
- Nekomlejte přístrojem o žádný povrch, abyste z něj odstranili vodu – mohlo by dojít k poškození. Pokud je čepel poškozená, vyměňte ji.
- Sejměte hřeben z čepele. Před nasazením nebo sejmutím hřebenu přístroj vždy vypněte.
- Pokud se na hřebenu nahromadilo hodně chloupků, nejprve je z něj odfoukněte. Poté hřeben opláchněte vlažnou vodou. BAMBA PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE 67

- Čepel nesušte ručníkem ani papírovým ubrouskem, mohlo by dojít k jejímu poškození. Nechte přístroj i hřeben přirozeně uschnout.

Čištění přístroje

1. Sejměte hřeben z břitů. Před nasazením nebo sejmutím hřebenů přístroj vždy vypněte.
2. Zapněte přístroj a opláchněte břit vlažnou vodou.
3. Hřeben opláchněte vlažnou vodou.
4. Nechte přístroj i hřeben uschnout.

Demontáž břitů

1. Stiskněte tlačítko uvolnění břitů a přidržte břit po stranách, abyste jej vyjmuli a zabránili jeho vypadnutí.
2. Nový břit uchopte po stranách a zatlačte jej do přístroje, dokud nezaklapne na své místo.

Výměna břitů

- Stejně jako u klasické ruční žiletky se i tento břit časem otupí, což může vést k většímu tahání za chloupky a horší účinnosti stříhu.
- Pro nejlepší výsledky při stříhání i hladkém klouzání doporučujeme břit vyměnit každých 6 měsíců, případně dříve, pokud už nedosahuje výsledků holení nebo zastříhování, které očekáváte.
- Doporučení výměny po 6 měsících vychází ze dvou kompletních oholení týdně. V závislosti na způsobu používání může být skutečná životnost břitu delší nebo kratší.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: PrecisionCare 7500 Power Blade

Označení produktu: 04230



Napětí: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče se nesmí vyhazovat do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče je nutné sbírat odděleně, aby bylo možné co nejlépe využít zpětný odběr a recyklaci materiálů, které obsahují, a zároveň omezit dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Přeskrtnutý symbol „kontejneru na kolečkách“ na výrobku připomíná povinnost spotřebič správně zlikvidovat. Pokud má výrobek vestavěnou baterii nebo používá baterie, je třeba je ze spotřebiče vyjmout a zlikvidovat odpovídajícím způsobem.

Informace o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií vám poskytnou místní úřady nebo prodejce.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu 2 let od data nákupu, pokud předložíte doklad o koupi, výrobek je v bezvadném fyzickém stavu a byl používán správným způsobem, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Výrobek byl používán k jiným účelům, než ke kterým je určen, byl nesprávně používán, byl vystaven nárazům, vlhkosti, ponořen do kapaliny či korozivních látek, nebo došlo k jiné závadě zaviněné uživatelem.
- Výrobek byl rozebrán, upraven nebo opravován BAMBA PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE 69

osobami, které nejsou oprávněné oficiálním technickým servisem Cecotec.

- Závady vzniklé běžným opotřebením jeho součástí při používání.

Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady vašeho spotřebiče po dobu 2 let v souladu s platnou legislativou, s výjimkou spotřebních dílů. V případě nesprávného používání se záruka neuplatní.

Pokud kdykoli zaznamenáte jakýkoli problém s výrobkem nebo budete mít jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat technickou podporu Cecotec na čísle +34 963 210 728.

BAMBA

PrecisionCare 7500 Výkonná čepel