



XSC 8A88 B

2 V 1 BEZDRÔTOVÝ ZOSILNENÝ REPRODUKTOR

s bezdrôtovým audio/MP3-Micro SD prehrávačom/disco svetlom



* Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozri: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Nepoužívajte napájanie s napätím vyšším ako 5V, aby ste  mohli poškodiť prehrávač.

- Počúvanie na vysokej hlasitosti dlhé obdobia môže poškodiť váš sluch.
- Vyhňte sa jej používaniu v nasledujúcich prípadoch:
 - V blízkosti silných zdrojov tepla, ako sú ústredné vykurovacie zariadenia alebo sporáky.
 - Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne.
 - Na veľmi prašných miestach.
 - Na miestach vystavených silným vibráciám.
 - Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta na voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 5 cm).
- Neblokujte vstupy vzduchu.
- Ak sa do spotrebiča dostane nejaká tekutina, okamžite ho odpojte zo zásuvky a vezmite do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte, či sú napájací kábel a pripojovací kábel správne nainštalované.
- Na toto miesto by sa nemali umiestňovať žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na jednotku by sa nemal ukladať žiadny predmet naplnený vodou, ako napríklad vázy.
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie sa odporúča použiť mäkkú, mierne vlhkú handričku. Vyhňte sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym látkam.

DÔLEŽITÉ


Konstrukcia tohto zariadenia zaručuje dlhú a bezchybnú prevádzku. Ak však nastane nejaký problém, mali by ste sa obrátiť na najbližšie autorizované servisné centrum.

TREVI sleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu produkty vykazovať odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE


- Nabíjajte batériu pri teplote medzi 5°C a 35°C.
- Nenabíjajte batériu viac ako 8 hodín. Vyhňte sa nabíjaniu batérie cez noc.
- Nepredlžujte nabíjanie nad uvedené časy, aby ste predišli riziku prehriatia a prasknutia.
- Dobíjanie batérie nad uvedené časy alebo dlhšie obdobia nečinnosti môžu skrátiť jej životnosť.
- Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej kapacita postupne klesá.

OVLÁDANIE




1. Tlačidlo:
 - Dlhé stlačenie: Zapnúť/vypnúť.
 - Krátke stlačenie: Prehrať/Pauzovať.
 - Dvojité kliknutím prepnete funkčný režim.
 - Zapnete a vypnete svetlo tromi po sebe idúcimi klikmi.
2. AUX DO slotu.
3. USB slot.
4. Nabíjací port typu C.
5. TF/Micro SD karta.
6. Indikátor nabitia:
 - Červená LED: nabíjanie batérie. LED vypnuté: nabíjanie dokončené.
7. - Tlačidlo na zníženie predchádzajúcej skladby/hlasitosti.
8. + tlačidlo na ďalšiu skladbu/zvýšenie hlasitosti.

Spôsob rozoberania:



Spôsob zostavovania:



NABÍJANIE

Reproduktor musí byť po vypnutí znovu nabitý.

1. Pomocou dodaného USB/Type-C kábla pripojte koniec s type-C portom (4) reproduktora a druhý koniec do USB portu USB nabíjačky (5V $\overline{\text{---}}$ 1A nie je súčasťou balenia);
2. Indikátor (6) sa rozsvieti červeno, aby signalizoval stav nabíjania reproduktora. Po úplnom nabití sa LED indikátor vypne;
3. Opakujte postup s druhým reproduktorom.

Poznámka:

- *Keď je batéria nízka, hlasová správa bude počutá, niekoľkokrát predtým, než zariadenie*

Automaticky sa vypína.

- *Aby ste ochránili výkon batérie, vyhýbajte sa jej používaniu počas nabíjania.*
- *Stroj nemá funkciu powerbanky, je zakázané pripájať iné zariadenia cez USB rozhranie.*

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

Na zapnutie reproduktora dlhým stlačením tlačidla  (1).

Stlačte dvakrát  tlačidlo (1) na výber:

- Bezdrôtový audio režim (oba reproduktory môžu fungovať na prehrávanie stereo).
- Režim Micro SD karty (funguje len jeden reproduktor), ak je do Micro SD portu vložená micro SD pamäťová karta (5), reproduktor automaticky začne prehrávať hudbu.
- AUX režim (funguje len jeden reproduktor), ak je AUX In kábel zapojený do vstupu (2). Spustite prehrávanie z externého zariadenia.

Na vypnutie reproduktora:

- V režime bezdrôtového audia, ak sú reproduktory navzájom prepojené, dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia  (1) ktoréhokoľvek reproduktora ich vypnete.
- V iných režimoch je potrebné dlho stlačiť  tlačidlo (1) použitého reproduktora.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Stlačte raz tlačidlo + (8) alebo tlačidlo - (7) na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

BEZDRÔTOVÁ PREVÁDZKA

(FUNKCIA TWS PRE DVA REPRODUKTORY)

1. Zapnite oba reproduktory a počkajte, kým sa automatické párovanie TWS dokončí; Oba reproduktory sa automaticky pripoja (na oboch bude počuť zvuk na potvrdenie);
2. Aktivujte funkciu Wireless Audio na externom zariadení a začnite vyhľadávanie;
3. Vyhľadajte a spárujte reproduktor s názvom "XSC 8A88 B" a zadajte PIN '0000', ak je to vyzvané;
4. Po úspešnom párovaní sa ozve potvrdzovací zvuk. Odteraz bude možné prehrávať hudobné skladby.

Poznámky:

- *Bezdrôtový reproduktor funguje len s jedným pripojením naraz, pripojenie sa nedá prerušiť počas bežnej prevádzky.*
- *Keď zlyhá spárovanie Audio Wireless s externými zariadeniami, vymažte iné Audio Wireless zariadenie zo zoznamu pripojení, reštartujte reproduktor a opäť vyhľadajte signál.*

OVĽÁDACIE PRVKY DOSTUPNÉ V BEZDRÔTOVOM REŽIME

PREHRÁVANIE HUDBY

- Stlačte a podržte tlačidlo - (7) alebo + (8) na preskok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu;
- Stlačte  raz tlačidlo (1) na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

POUŽITIE MICRO SD KARTY

1. Zapnite reproduktor;
2. Vložte micro SD kartu do micro SD slotu (5), pričom elektrické kontakty smerujú k USB slotu. Prehrávanie sa spustí automaticky;
3. Stlačte a podržte tlačidlo - (7) alebo + (8) na preskok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu;
4. Stlačte  raz tlačidlo (1) na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

AUX IN

1. Zapnite reproduktor;
2. Pripojte Jack/Jack audio kábel na AUX IN vstup (2), budete počuť notifikačný zvuk a druhý koniec k externému zariadeniu;
3. Spustíte prehrávanie z externého zariadenia.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Nabíjateľná batéria: Interné lítium na 7,4V, 2000mAh v každom reproduktore
 Sila: 5V  1A
 Výkonový zvuk: 2x 15W (spolu 30W)
 Rečník: 3 palce
 Max podporovaná pamäť Micro SD: 64GB
 Bezdrôtový maximálny výkon ransmiss: . 0,8 mW
 Bezdrôtová vysielať frekvencia: 2,4GHz
 Rozmery: 120x120x300mm (120x120x148mm jeden reproduktor)
 Hmotnosť: Celkovo 1630g (815g jeden reproduktor)

INFORMÁCIE O ODSTRÁŇOVANÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Upozornenie: prevádzka odvozu a likvidácie je vyhradená technickým pracovníkom!

Nech už sa spotrebuje akýkoľvek typ batérie, nikdy by sa nemala vyhadzovať do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ použitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný na príslušných špecializovaných zberných miestach.

Na vybratie batérie:

1. Odstráňte krytovú mriežku nad reproduktormi pákou jednej z dvoch strán;
2. Odskrutkujte všetky prítomné skrutky a oddeľte prednú časť nábytku od zadnej. Páči medzi dvoma kusmi nábytku, dávajúc veľký pozor, aby si nepoškodil plastové háčiky;
3. Identifikujte batériu, odstráňte jej spojovacie prvky a nahraďte ju jednou z rovnakých znakov a kapacity.



■ Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "oddeleného zberu", a preto sa produkt nesmie likvidovať spolu s mestským odpadom.

Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XSC 8A88 B je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXSC8A88B.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XSC 8A88 B je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:


<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXSC8A88B.pdf>



Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62, 47924 Rimini (RN),
Taliansko, tel. 0541/756420 - fax 0541/756430 | www.trevi.it e-mail:



Nabíjačka non inclusive /
Nabíjačka nie je súčasťou



Vyrobené v
...