

497313 HP 600 PRO TV slúchadlá

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Meliconi.



HP600 Pro Meliconi bezdrôtové vysokofrekvenčné stereo slúchadlá využívajú pokročilú bezdrôtovú audio prenosovú technológiu, ktorá vám umožňuje počúvať vysokokvalitný stereo zvuk z najpopulárnejších audio reprodukčných zariadení až do vzdialenosti 100 metrov na otvorenom poli, čím vám poskytuje úplnú voľnosť pohybu.

Signál môže prechádzať cez steny a stropy. Vysielač je možné pripojiť k televízoru, ale aj k akémukoľvek zvukovému zdroju (dekodér, DVD a Blu-ray, CD prehrávače, HiFi, rádio, PC a pod.).

S pomocou dodaného špeciálneho kábla Toslink je možné slúchadlá používať s najnovšími zariadeniami vybavenými digitálnymi audio výstupmi. Táto jednotka prijíma aj tradičné analógové stereo audio signály cez 3,5mm jack kábel.

HP600 PRO



Bezpečnostné pokyny

- Nepoužívajte tento produkt vonku ani vo vlhkom prostredí, ani ho nevystavujte kvapkám alebo striekajúcej vode.
- Nevystavujte produkt zdrojom nadmerného tepla, ako je priame slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Produkt obsahuje lítiovú batériu, ktorú používateľ nemôže vymeniť. Ak je potrebné produkt zlikvidovať alebo na konci jeho životnosti, prosím, pozrite si odsek "Likvidácia produktu" v tomto manuáli.
- Pred pripojením spotrebič odpoj. Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, nemanipulujte so zariadením ani sa ho nepokúšajte otvoriť. Pri akýchkoľvek opravách kontaktujte iba kvalifikovaný personál.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá na vysokú hlasitosť dlhší čas.

Popis

1. Slúchadlá (prijímač) - Obr. 1
2. Základňa (vysielač) – obr. 2
3. AC napájení 5V 1000 mA
4. Audio Aux kabel (3,5 mm analógový stereo jack)
5. Audio kábel Toslink (digitálny optický kábel)
6. Brožúra

Inštalácia

slúchadlá > Obr. 1

Podrobnosti o základných
prvkoch:

základňa -> obr. 2

H. Nabíjacie klipy

I. LED svetelný indikátor (* pozri
tabuľku "Význam farieb LED
svetla")

L. Prepínač výberu kanála

M. Vstup do Toslink optického
digitálneho kábla

N. vstup na 3,5mm jacku

P. vstup pre digitálny koaxiál

Q. vstup, ku ktorému sa pripája
AC adaptér

Pripojte kábel AC adaptéra k
konektoru "Q" (PWR)
umiestnenému na zadnej strane
základnovej stanice.

Pripojte AC adaptér k zdroju napájania.

Nabíjanie slúchadiel

Na dobitie batérií vložte slúchadlá do otvorov na základni. Prvé nabitie musí trvať aspoň 4/5 hodín.

Pripojenie základnovej stanice k audio zdroju

Poznámka: Pred pripojením sa uistite, že spotrebiče sú vypnuté.

- Odstráňte slúchadlá zo základne.
- V závislosti od typu audio výstupu dostupného vo vašom zariadení pripojte základňu k zariadeniu pomocou vhodného kábla. V prípade televízora sa uistite, že na aktiváciu zvukového výstupu, ktorý chcete použiť, nie sú potrebné žiadne špecifické nastavenia televízora. Pre konkrétne kroky nastavenia si pozrite používateľskú príručku k televízoru.
- Zapnite základňovú stanicu a zdroj zvuku (napr. TV).
- Zostaňte blízko základne a zapnite slúchadlá podržaním tlačidla "C" niekoľko sekúnd, LED "B" sa rozsvieti na červeno.

FIG. 1





FIG. 2



- Nasadíte si slúchadlá a pomocou tlačidiel "D" nastavíte hlasitosť pre správnu reprodukciu zvuku.
- Ak slúchadlá nereprodukurjú zvuky alebo je zvuk rušený, stlačte tlačidlo "C" na chvíľu, ak problém pretrváva, pozrite si kapitolu "RIEŠENIE PROBLÉMOV".

Význam LED svetelných farieb

Modrý ľad

Trvalý ľad	Slúchadlá správne umiestnené na podstavci a plne nabitá batéria
Blikajúci ľad	Správne nasadené slúchadlá na podstavci a nabíjanie batérie
Bez ľadu	Sada nie je správne umiestnená na podstavci

Červený ľad

Trvalý ľad	Vstup audio signálu na základni
Blikajúci ľad	X
Bez ľadu	Pípnutie nebolo zistené

Aplikácie

Pri bežnom používaní stačí slúchadlá zapínať a vypínať pomocou tlačidla "C" umiestneného priamo na slúchadlách. Keď sa nepoužíva, vypnite ho, aby ste úplne nevybili batériu, a položte ho na základňu, aby ste ho mohli nabiť na ďalšie použitie. Ak nie je počuteľný vstupný signál, základňová stanica sa nevypne okamžite, ale až po 4 minútach (červené kontrolko "I" zhasne). Ak sa slúchadlá dlho nepoužívajú, odporúča sa odpojiť striedavý zdroj od základne.

Poznámka: Batériu slúchadiel je možné dobíjať pomocou bežnej nabíjačky vybavenej micro USB káblom (nie je súčasťou balenia), ktorý sa pripája k "F" micro USB konektoru na slúchadlách. Počas nabíjania bude "B" LED na slúchadlách zelená, vypne sa, keď sú úplne nabité. Je možné použiť headset s priamym pripojením k audio zdroju (bez základu) pomocou dodaného 3,5 mm kábla na pripojenie k aux "E" zásuvke. Základňa má tiež digitálny "P" koaxiálny audio vstup. Pre každé pripojenie je potrebné získať konkrétny kábel, ktorý nie je súčasťou pripojenia.

Technické špecifikácie

Vysielacie pásmo	UHF 863-865 MHz
Frekvencia:	863,3 MHz - 864,5 MHz (3 kanály)
RF výkon	<10 mW e.r.p.
Frekvenčná odozva	20 Hz - 20 KHz
Skreslenie	<1%
Pomer signálu k šumu	≥ 45 dB
Maximálna prenosová vzdialenosť	100 metrov (vo voľnom poli)
Čas nabíjania slúchadiel	približne 2 - 2,5 hodiny
Integrovaná lítiovo-polymérová batéria (slúchadlá)	3,7 V - 420 mAh
Čas prevádzky slúchadiel	Približne 8 hodín s nabitou batériou, pri strednej hlasitosti
Prevádzková teplota	0°C až 40°C

Riešenie problémov

Ak slúchadlá nereprodukurjú žiadny zvuk, alebo sa zdá, že zvuk je skreslený alebo sa predpokladá, že pochádza z iných zdrojov, urobte nasledovné:

1. Skontrolujte, či sú spoje správne a uistite sa, že fungujú podľa popisu v tomto manuáli.

2. Ak je audio spojenie vytvorené pomocou digitálneho optického kábla (Toslink) alebo digitálneho koaxiálneho kábla, uistite sa, že zvukový výstup vášho zariadenia (napríklad televízora alebo dekodéra) je nastavený na "PCM" (alebo "LPCM"). Aby ste toto nastavenie nastavili správne, pozrite si manuál k televízoru alebo dekodéru.
3. Ak bolo audio pripojenie vytvorené pomocou aux audio kábla (3,5 mm jack), skúste zvýšiť hlasitosť audio zdroja.
4. Vypnite slúchadlá tlačidlom "C", priblížte sa k základni, zapnite ju a skontrolujte, či sa rozsvieti červená kontrolka "B".
5. Ak problém pretrváva, použite tlačidlo "L" na podstavci, skúste zmeniť kanál (1-2-3) a chvíľu stlačte tlačidlo "C".

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Výrobca Meliconi S.p.A. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia, slúchadlá HP600 Pro, je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ (RED). Plný text deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.meliconi.com/doc/hp600pro>



Likvidácia produktov a batérií

Preškrtnutý symbol nádoby na kolieskach znamená, že produkt spĺňa požiadavky smernice EÚ 2012/19/EÚ. Na konci svojej životnosti musí byť produkt odobratý oddelene od ostatného odpadu. Po skončení používania musí byť odoslaný do vhodného samostatného zberného centra alebo doručený predajcovi. Správny samostatný zber pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov. Za nelegálnu likvidáciu produktu sú stanovené právne sankcie.

Tento symbol označuje, že produkt obsahuje integrovanú nabíjateľnú batériu, ktorá podlieha európskej smernici 2006/66/EC+2013/56/EÚ, a preto nemôže byť likvidovaná spolu s bežným odpadom. Produkt musí byť odoslaný do vhodného samostatného zberného centra alebo doručený maloobchodníkovi.