


EXPERT 2400 ION-COMPACT



EXPERT 2400 ION-COMPACT

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky **SOLAC**.

Díky své technologii, designu, provozu a skutečnosti, že splňuje i ty nejpřísnější standardy kvality, vám zajistí plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro další použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečím, která s tím souvisí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud se spotřebič používá v koupelně, po použití jej odpojte od sítě, protože přítomnost vody představuje nebezpečí i tehdy, když je spotřebič vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém okruhu napájejícím koupelnu. Požádejte svého elektrikáře o radu.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody.

- **UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.**
- Hrozí nebezpečí popálení. Uchovávejte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chladnutí.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti.
- Připojujte spotřebič pouze do zásuvky s minimálním jištěním 16 A.
- Zástrčka spotřebiče musí do zásuvky správně zapadat. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptér.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, ihned jej odpojte ze sítě, aby se předešlo možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Netahajte za přívodní kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav přívodního kabelu. Pokud je poškozený, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset ani se dotýkat horkých povrchů spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte a neskladujte spotřebič venku.
- Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti. Pokud se do něj dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při používání může být povrch spotřebiče velmi horký.
- Nedotýkejte se žádných zahřátých částí, mohlo by dojít k vážnému popálení.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití znamená zánik záruky a odpovědnosti výrobce.

PORUCHY A OPRAVY


- V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat sami – může to být nebezpečné.

VERZE PRO EU / V PŘÍPADĚ POŽADAVKU VE VAŠÍ ZEMI:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou zařazeny do systému sběru, třídění a recyklace. Pokud se jich chcete zbavit, použijte příslušné kontejnery pro každý typ materiálu.
- Výrobek neobsahuje škodlivé koncentrace látek, které by mohly ohrozit životní prostředí.
Tento symbol znamená, že pokud se chcete výrobku po skončení jeho životnosti zbavit, odvezte jej do autorizovaného sběrného místa pro elektroodpad (WEEE).
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

EXPERT 2400 ION-COMPACT






Fig.1




Fig.2




Fig.3



FÉN NA VLASY

EXPERT 2400 ION-COMPACT

POPIS

A Hlavní tělo

B Koncentrátor

C Difuzér
D Vzduchový filtr
E Tlačítko studeného vzduchu
F Volič teploty
G Volič rychlosti
H Očko na zavěšení

Pokud váš model spotřebiče neobsahuje výše uvedené příslušenství, lze jej dokoupit samostatně prostřednictvím autorizovaného servisu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není správně sestaveno příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je příslušenství poškozené – ihned jej vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje volič rychlosti.
- Po použití vždy odpojte spotřebič od sítě a před čištěním.
- Zabraňte proniknutí prachu, nečistot nebo cizích předmětů do větrací mřížky.
- Udržujte spotřebič v dobrém technickém stavu. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části uvolněné, zaseknuté nebo zlomené.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přečtěte si pečlivě příručku „Bezpečnostní pokyny“.
- Některé části mohou být lehce namazány – při prvním použití může dojít k lehkému zakouření, které rychle zmizí.
- Připravte spotřebič podle požadované funkce.

POUŽITÍ

- Úplně odviňte přívodní kabel a zapojte spotřebič do sítě.
- Nasměrujte proud vzduchu dle potřeby.

- Zapněte spotřebič pomocí voliče rychlosti.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí teplotního voliče.

JAK SUŠIT VLASY

- Pohybujte fénem krouživými pohyby pro rovnoměrné vysušení vlasů.
- Pro nejlepší výsledek doporučujeme používat nízkou teplotu a rychlost ze vzdálenosti 10–15 cm od hlavy.

IONTOVÁ FUNKCE

- Spotřebič generuje záporné ionty automaticky při zapnutí.
- Záporné ionty pomáhají eliminovat statickou elektřinu a snižují krepatění vlasů.

STUDENÝ VZDUCH

- Funkce studeného vzduchu pomáhá fixovat účes.
- Pro aktivaci držte stisknuté tlačítko studeného vzduchu.

PO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vypněte přístroj pomocí voliče rychlosti.
- Odpojte jej od sítě.
- Nechte vychladnout.
- Vyčistěte přístroj.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCENTRÁTOR VZDUCHU (OBR. 1)

- Koncentruje proud vzduchu na konkrétní oblast.
- Nasazuje se zatlačením, dokud neuslyšíte kliknutí.

DIFUZÉR (OBR. 2)

- Harmonizuje proud vzduchu na větší plochu.
- Nasazuje se zatlačením, dokud neuslyšíte kliknutí.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte vychladnout.
- Otřete vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku a osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody do přístroje.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Pravidelně čistěte vstupní filtr pro správné fungování.
- Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. 3), vyčistěte jej a odstraňte vlasy či nečistoty.
- Nasadte zpět a otočte po směru hodinových ručiček.