


# cecotec

## CERAMICARE ALLIN1

Teplovzdušná kefa 4 v 1



Návod na použitie

OBSAH

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Časti a zloženie              | 93 |
| 2. Pred použitím                 | 93 |
| 3. Prevádzka                     | 94 |
| 4. Čistenie a údržba             | 95 |
| 5. Riešenie problémov            | 96 |
| 6. Technické špecifikácie        | 97 |
| 7. Recyklácia elektrospotrebičov | 97 |
| 8. Záruka a technický servis     | 98 |
| 9. Autorské práva                | 98 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pred použitím výrobku. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Pri používaní výrobku dôsledne

- dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.

Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že zástrčka je uzemnená.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak sa zariadenie používa v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Ako dodatočná ochrana sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič

(RCD) s menovitým vybavovacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným elektrikárom.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie

a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.



- Táto ikona znamená, že zariadenie sa nesmie používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo

ALLIN1 33

CERAMICCARE

Pred zapnutím výrobku sa uistite, že máte úplne suché ruky.

-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je napájací kábel viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Po použití zariadenie vypnite a ihneď ho odpojte od elektrickej siete.

- Zariadenie okamžite odpojte v týchto prípadoch:

- A Neobvyklá prevádzka.
- B Je potrebné ho vyčistiť.
- C Po použití.
- Do otvorov na prívod vzduchu nevkladajte kovové predmety, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
- Nenamotávajúť kábel okolo zariadenia.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Počas prevádzky nenechávajú zariadenie položené na žiadnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte na česanie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Otvor na prívod vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Do otvoru na prívod vzduchu nič nevkladajte.

## 1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Otočné koliesko na zmenu smeru prúdenia vzduchu
  - a. Otvor na výstup vzduchu v 3 smeroch. Funkcia teplovzdušnej kefy.
  - b. Otvor na výstup vzduchu v 1 smere k štetinám. Funkcia štvorcovej teplovzdušnej kefy.
  - c. Otvor na výstup vzduchu v 1 smere k vyhrievacím platniam.

Funkcia fénu na vlasy. 2.

Vyrovňavacie vyhrievacie platne

3. Drážky na výstup vzduchu
4. Tlačidlo na aktiváciu/deaktiváciu vyrovňavacích platní
5. Tlačidlo na zmenu rýchlosti prúdenia vzduchu
6. Tlačidlo na zmenu teploty
7. Vypínač zapnutia/vypnutia

8. Nasávacia mriežka vzduchu

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

## 2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne zrecyklujete.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niektorá časť chýba alebo CERAMICCARE ALLIN1 93

ak nie je v dobrom stave, okamžite kontaktujte oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec.

#### Obsah balenia

- CeramicCare Allin1
- Tento návod na použitie

### 3. POUŽÍVANIE

#### Tvarovanie vlasov

1. Umyte si vlasy a osušte ich uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vlhkosť.
2. Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a či je zástrčka uzemnená. Potom prístroj zapojte do elektrickej siete.
3. Otočením kolieska zvolte smer prúdenia vzduchu:  
-Na vysušenie korienkov použite funkciu fénu. Odporúčame ju používať pri vysokej teplote a vysokej rýchlosti vzduchu. (Obr. 2)

- Na opravu vlasov od korienkov až po končeky použite funkciu štvorcového teplovzdušného kartáča. Odporúčame ju používať, keď sú vlasy približne na 30 % suché, pri strednej teplote a vysokej rýchlosti vzduchu. (Obr. 3).
- Pomocou funkcie teplovzdušného kartáča vytvarujte končeky. Odporúčame ju používať, keď sú vlasy približne na 70 % suché, pri strednej teplote a nízkej rýchlosti vzduchu. (Obr. 4)

VAROVANIE: Pred zmenou smeru prúdenia vzduchu prístroj vždy vypnite.

4. Teplovzdušnú kefu zapnite posunutím vypínača (zap./vyp.) smerom nahor.
5. Opakovaným stláčaním tlačidiel na zmenu teploty a rýchlosti vzduchu si nastavte požadovanú teplotu a rýchlosť prúdenia vzduchu.
6. Vlasy vyfúkajte a upravte podľa svojich predstáv.
7. Po skončení používania prístroj vypnite posunutím vypínača smerom nadol a odpojte ho zo zásuvky. Vyrovnávanie vlasov Keď sú vlasy úplne suché, môžete použiť vyrovnávacie platničky, aby účes pôsobil ešte dokonalejšie. Postupujte takto (obr. 5):

1. Zapnite teplovzdušnú kefu posunutím vypínača (zap./vyp.) smerom nahor.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na aktiváciu/deaktiváciu vyrovnávacích doštičiek, aby ste zapli funkciu narovňovania. Prúdenie vzduchu sa zastaví a doštičky sa aktivujú. Počas nahrievania doštičiek svetelný indikátor bliká a po dosiahnutí optimálnej teploty svieti nepretržite.
3. Rozdeľte vlasy na jednotlivé pramene. Prechádzajte vyrovnávacími doštičkami po prameni od korienkov ku končekom, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Rovnaký postup zopakujte aj na zvyšných prameňoch.
4. Po skončení používania zariadenie vypnite posunutím vypínača (zap./vyp.) smerom nadol a odpojte ho zo zásuvky.

UPOZORNENIE: Teplovzdušnú kefu a vyrovnávacie platničky nie je možné používať súčasne.

### 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte prístroj od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie povrchu použite jemnú, navlhčenú (nie mokrú) handričku.
- Kryt mriežky nasávania vzduchu zložte tak, že ho stiahnete smerom nadol. Otvor nasávania vyčistite jemnou kefkou alebo vatovou tyčinkou. Kryt potom nasadte späť na miesto.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenahŕajte ani nepoškodzujte.
- Po každom použití odstráňte z prístroja nečistoty a vlasy, ktoré by ho mohli upchať.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                          | Možné príčiny                         | Možné riešenia                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kefa sa nezapne                  | Nie je správne pripojená k napájaniu. | Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím, a pripojte kefu.                                                                                                                                                |
|                                  | Neprepli ste vypínač zap./vyp.        | Ak chcete kefu zapnúť, posuňte vypínač zap./vyp. smerom nahor.                                                                                                                                           |
|                                  | Kefa sa vypla z dôvodu prehriatia.    | Kefu vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte ju poriadne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či nič nezakrýva otvor na prívod vzduchu.                                                      |
| Z kefy nevychádza vzduch         | Žehliace platne sú aktivované.        | Skontrolujte, či svieti kontrolka žehliacich platní, a podržte stlačené tlačidlo aktivácie/deaktivácie žehliacich platní, aby ste ich vypli.                                                             |
| Žehliace platne sa nezohrievajú. | Žehliace platne sú deaktivované.      | Nezabudnite, že nie je možné používať súčasne horúci vzduch aj žehliace platne. Ak ich chcete aktivovať, podržte stlačené tlačidlo aktivácie/deaktivácie žehliacich platní. Prúdenie vzduchu sa zastaví. |

UPOZORNENIE:

Nepokúšajte sa teplovzdušnú kefu opravovať svojpomocne. Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených kontrol, obráťte sa na autorizovaný personál, na predajňu, kde ste výrobok zakúpili, alebo na oficiálny zákaznícky servis spoločnosti Cecotec

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výrobok: CeramicCare Allin1  
Referenčné číslo výrobku: 00728  
Príkon: 1500 W  
Napätie: 220-240 V~  
Frekvencia: 50-60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Ak chcete podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií, obráťte sa na miestne úrady. Dodržiavaním uvedených pokynov pomáhate chrániť životné prostredie.



## 8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu službu technickej podpory spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

## 9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovat' ani ukladať do systému na obnovu,

prenášať ani šíriť akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S.L.  
Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar (Valencia), Španielsko

