

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkují, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byli dohlíženi nebo instrukci ohledně používání Spotřebič bezpečně a rozumějte rizikům, která s tím souvisejí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Když se spotřebič používá v koupelně, odpojte ho po použití, protože blízkost vody představuje nebezpečí i při vypnutí.
- Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat zařízení s reziduálním proudem (RCD) s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu

Zásobování koupelny. Zeptejte se svého instalatéra na radu.

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič nepoužívejte blízko vody.

- **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Riziko popálení. Udržujte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání, a ochladte se.
- Když je spotřebič připojen k napájení, nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální nebo průmyslové použití.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadat do zásuvky ze sítě. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby napájecí kabel volně visel nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.

- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být při používání spotřebiče vysoká.
- Nedotýkejte se žádné zahřáté části, protože to může způsobit vážné popáleniny.

SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVANÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

—— Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odveďte jej k autorizovanému agentu pro selektivní sběr odpadu, elektrického a elektronického vybavení (WEEE).

- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnuto a v pohotovostním režimu.

- Tento spotřebič má spotřebu 0,02 W v režimu vypnutí.

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

- Tento produkt má uznání a ochranu

právní záruka v souladu s platnou legislativou.

Abyste prosadili svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na některý z

Naše oficiální technické asistenční služby.

- Nejbližší najdete přístupem k následujícím

Odkaz na web: <http://solac.com/>

- Související informace můžete také kontaktovat nás.

- Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho

Aktualizace na <http://solac.com/>

ADRESA ZEMĚ TELEFON

ARGENTINA JIH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincie Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EVROPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ARGELIA

AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ESPAÑA

EVROPA

Avda. Barcelonské číslo

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCE EUROPE ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas
Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

HUNGRIÁ EUROPE Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEST +36 1 370 4519

INDIE

ASIE

C-175, sektor 63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍZKÝ VÝCHOD

Imasdounian Building 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITVA EVROPA Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37
759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa
Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČERNÁ HORA

EVROPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXICO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de
San Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EVROPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JIŽNÍ AFRIKA


AFRIKA


Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora
Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

BLAST 1600 VENTUS (SB7952)





FÉN NA VLASY

SB7952

POPIS

A Výstup vzduchu

B Tělo přístroje

C Volič teploty

D Volič rychlosti

E LED prstenec

F Odnímatelný filtr

G Napájecí kabel

H Magnetický koncentrátor

I Magnetický difuzér

J Magnetický anti-frizz (proti krepatění) nástavec

Pokud model vašeho přístroje nemá výše uvedené příslušenství, lze jej také zakoupit samostatně v servisním technickém středisku.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně rozviňte napájecí kabel.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud nejsou správně nasazeny jeho nástavce.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud jsou nástavce poškozené. Okamžitě je vyměňte.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje volič rychlosti.
 - Po použití a před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě.
 - Neskladujte přístroj, pokud je stále horký.
 - Zajistěte, aby prach, nečistoty nebo jiné cizí předměty neblokovaly vstup filtru.
 - Udržujte přístroj v dobrém stavu. Kontrolujte správné usazení pohyblivých částí a zda nejsou poškozené.
 - Nikdy nenechávejte přístroj během používání bez dozoru.
 - Nikdy neodkládejte přístroj na povrch během provozu.
 - Nepoužívejte přístroj k sušení domácích zvířat.
 - Nepoužívejte přístroj k sušení jakýchkoli textilií.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Připravte přístroj podle požadované funkce.

POUŽITÍ

- Plně rozviňte napájecí kabel před zapojením.
 - Připojte přístroj k síti.
 - Nasměrujte proud vzduchu požadovaným směrem.
 - Zapněte přístroj pomocí voliče rychlosti.
 - Zvolte požadovanou rychlost.
 - Zvolte požadovanou teplotu.
 - Pro lepší výsledek používejte nízkou rychlost a jemný výkon. Přístroj držte ve vzdálenosti 10–15 cm od hlavy.
-

IONIZAČNÍ FUNKCE

- Přístroj může vytvářet záporné ionty.
 - Po spuštění se automaticky aktivuje tvorba záporných iontů.
 - Záporné ionty pomáhají odstraňovat statickou elektřinu a krepatění vlasů.
-

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Vypněte přístroj nastavením rychlosti na „0“.
 - Odpojte ze sítě.
 - Nechte vychladnout.
 - Vyčistěte přístroj.
-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCENTRÁTOR VZDUCHU

- Slouží k nasměrování proudu vzduchu na konkrétní oblast.
- Je magnetický.
- Připojte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

DIFUZÉR

- Slouží k rovnoměrnému rozptýlení vzduchu v oblasti.
- Je magnetický.
- Připojte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

ANTI-FRIZZ NÁSTAVEC

- Odstraňuje krepatění vlasů a zanechává je jemné a hladké.
 - Je magnetický.
 - Připojte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
-

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA

- Přístroj má ochranu proti přehřátí.
 - Pokud se přístroj opakovaně zapíná a vypíná (jinak než termostatem), zkontrolujte, zda nejsou ucpané vstupy nebo výstupy vzduchu.
-

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte přístroj a nechte vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s kapkou saponátu a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité prostředky (např. bělidlo), ani abrazivní

čističe.

- Zabraňte vniknutí vody do větracích otvorů.
 - Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jej neoplachujte.
 - Špatná údržba může zkrátit životnost a způsobit nebezpečné používání.
-

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Pro správný chod je nutné pravidelně čistit vstupní filtr.
- Sejměte magnetický kryt filtru.
- Vyčistěte filtr od nečistot a vlasů.
- Kryt nasadte zpět.