AKAI

Bluetooth FM Car Holder

FMT-C148T

EN - ENGLISH

USER MANUAL

Thank you for purchasing our Bluetooth car charger. Please read this User Manual carefully before use.

I. Product's Introduction

The product is the Bluetooth Car MP3 player, built-in high performance Bluetooth 5.0 audio receiver transmitter, supports Bluetooth hands-free, TF card music player, and transmit the sound to the original car audio system.
The device support Bluetooth dual-mode, use the low consumption and CVC technology plus the bass audio option, make the voice quality with higher definition and brings you endless music entertainment.

AKAI

II. Product appearance

1. Left arm of phone holder
2. Right arm
3. FM wheel button/press hard song/listen
4. Multifunctional button : PLAY/PAUSE, Hang up/answer , Siri/Android Voice Assistant ;
5. Mic
6. Type-C 5V input plug
7. Arm release button
8. right arm of phone holder
9. U-Disk port
10.BASS key
11.Function switch button : BT, TF, U-Disk ;
12.Led Display
13.AUX Out
14.Phone Holder clip

III.Production features:

1.Suitable for all type of vehicles
2.FM zenos audio transmission
3.BASS function
4.It supports U-disk player, TF card player & AUX OUT
5.It supports WMA, MP3, WAV format music play.
6.Auto power-off memory function

AKAI

7. It supports A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
8. Bluetooth V5.3
9. Bluetooth channel emission power: +10dm
10. Bluetooth frequency: 2.4 - 2.483GHz
11. CVC and noise cancellation technology
12. It supports Siri/Android voice Assistant activation

IV. Operation instructions

4.1 Plug the charger into the car cigar port, and insert the 5V input Type-C plug into the device to power on. Bluetooth will flash for pair.
4.2 Turn on the car radio, choose a non-occupied radio station and then turn up the FM frequency same with device (default FM frequency 87.5MHz)
4.3 Turn on Bluetooth on your mobile phone, find and pair(I FMT-C148T), click to pair once done, the charger will prompt a short "di" sound.
4.4. FM adjust Push+Pre Tel 2s, the FM will flash, then turn up/down to adjust FM frequency.
4.5 A2DP: after pairing done, choose the music from your mobile phone and click play, the music will play.
4.6 Answer the call press: ⏯ to answer the incoming call.
4.7 Hang up the call: Press: ⏯ to hang up when talking.
4.8 Reject the call: Press: ⏯ for 2s to reject the incoming call.
4.9 Press: ⏯ for 2s to activate Siri/Android Voice Assistant
4.10 Long press power button ⏻ to switch the mode among Bluetooth/ TF/AUX/U-Disk.
Note: Bluetooth is built-in, USB Disk and TF card should be plugged in when make switch
4.11 Bass function: Press ⁿᵐ key to switch between normal and bass audio
4.12 TF card music play: Insert the compatible TF card into the device, inserted into the radio AUX port, AUX OUT is standby (please choose the aux mode of the radio accordingly to make the function work normally), the audio will be out from car audio system via AUX OUT instead of FM transmission.
4.13 U-Disk Player: Insert the U-disk into ⏚ port, and device will auto play the music in it.

AKAI

Power consumption	1W
Charging current	1000mA
Product input	5V⎓
Charger output	5V⎓ 4A
Support file format	MP3/WMA/
SNR	>80dB
Decoding format	MP3/WMA/
Frequency response	20Hz-15KHz
Frequency stability	87.5 - 108.0 MHz
Left and right channel sk	>60dB
Bluetooth version	version 5.3
Bluetooth sound processing	DSP and A2DP(Advance Audio Distribution Profile)
Bluetooth protocol	HFP A2DP
Bluetooth channel emission power	<10dm
Bluetooth frequency	2.4 – 2.483GHz
Product size	6.5 x 6.5 x 5 cm
Bluetooth transmission effective range	15-20M
Product's size	11.5 x 6.8 x 5.5 cm
Product's weight	104g
Product's material	PC Bioprepel

VI. Warning Tips:

1.Do not turn the FM transmitter too high volume to avoid voice Distortion (normally at 18 or below).
2. Setting the default channel without signal interference, no matter the surrounding strong transmitting power.
3.Not put the product in too high or low temperature and dusty, damp environment.
4. Not drop the product to avoid damage of surface or whole product.
5. Do not detach the device privately, please contact the local distributor if any doubts.
6. You will not keep informed for the function or performance improvement.

VII. Trouble shooting:

No work or no display when power is on	Check if contact between the device and cigarette socket cards, or if cigarette socket is heavy rusty
	If fuse of the device has burned out. If yes, please replace with same fuse.

AKAI

Playing failure	Pull out the device from cigarette socket and re-insert it.
	The Bluetooth of smart phone has been paired with other Bluetooth FM transmitter, please delete the paired Bluetooth FM transmitter and re-pair.
	Pull out the card. Plug back the product card's support in USB or TF card. Please be assure volume not be set at "0".
Muting but not voice	If player is on "Mute" status, please turn up the volume to low position
No audio output from car speaker	Make sure the FM function is in normal working
	Check the FM frequency is same with radio
Transmission is not good, noise	Make sure you chose a non-occupied local radio station to avoid interference

VIII. Packaging

1.Main Body 2. User Manual 3. Aux cable 4. Rer vent clip 5. 2.4A car charger

Disposal of waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment.

Improper disposal of waste poses any negative consequences that it would have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:
- Contact local authorities;
- Access the web site: www.mrowka.rs;
- Request additional information from the store where you purchased the product.

Importer/Producer:
SC. Intervision Trading RO-ORL
Pitesti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 48-52, camp A, et. 5,
Camera 504-505, Jud. Arges, Romania,
cod postal: 110119
www.akai.com.ro

AKAI

Suport auto Bluetooth FM

FMT-C148T

RO - ROMÂNĂ

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat încărcător auto Bluetooth. Vă rugăm să citiți acest Manual de utilizare înainte de utilizarea produsului.

I. Introducerea produsului

Produsul este un player MP3 auto Bluetooth de înaltă performanță încorporat Cip receptor audio Bluetooth 5.0, acceptă Bluetooth mâini libere, card TF music player și transmite sunetul către sistemul audio original al mașinii.
Modul dual Bluetooth care acceptă dispozitive are un consum mic și folosește de tehnologia CVC plus opțiunea audio bas, face calitatea vocii de fie de înaltă definiție și vă oferă divertisment muzical nesfârșit.

AKAI

II. Aspectul produsului

1. Braț stâng al suportului pentru telefon
2. Braț drept al suportului
3. Butonul roțiș/apăsă lung/ascultă/schimbare/Voice
4. Buton multifuncțional (PLAY/PAUZĂ, Închidere/răspuns, asistent voce Siri/Android)
5. Microfon
6. Port de intrare de tip C de 5V
7. Buton de eliberare a brațului
8. Braț drept al suportului pentru telefon
9. Port U-Disk
10. Tastă BASS
11. Funcție comutare a modurilor (BT, TF, U-Disk)
12.Afișaj cu LED-uri
13.AUX Out
14.Cârlig pentru suportul telefonului

III.Caracteristicile produsului:

1.Adecvat pentru toate tipurile de vehicule
2.Transmisie audio stereo FM
3.Funcție BASS
4.Acceptă player U-disk, player cu card TF și ieșire OUT AUX
5.Acceptă redarea muzicii în formate WMA, MP3, WAV
6.Funcție de oprire prin automatizare economie de alimentare

AKAI

7. Acceptă A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
8. Bluetooth V5.3
9. Puterea de emisie a canalului Bluetooth: <10dm
10. Frecvența Bluetooth: 2,4 - 2,483 GHz
11. CVC și tehnologia de anulare a zgomotelor
12. Acceptă activarea Asistentului de voce Siri/Android

IV. Instrucțiuni de utilizare

4.1 Conectați încărcătorul la portul pentru țigară al mașinii și introduceți conexiunea de tip C de 5V în dispozitiv pentru a-l porni. Indicatorul Bluetooth va lumina intermitent pentru a se asocia.
4.2 Porniți radioul mașinii, alegeți un post de radio neocupat și reglați frecvența FM a dispozitivului (frecvența implicită a dispozitivului este 87,5MHz)
4.3 Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil și căutați FMT-C148T, faceți clic pe Asociere, se va auzi efectul sunetului de „di” de câte ori este necesar.
4.4 Reglarea frecvenței: Apăsați butonul ᵐᵐ pentru 1s, indicatorul FM va lumina intermitent, apoi reglați în sus/jos pentru a regla frecvența FM.
4.5 A2DP: după asocierea cu succes, alegeți muzica de pe telefonul mobil și apăsați butonul ⏯ pentru redare.
4.6 Răspuns la apel: Apăsați butonul ⏯ timp de 2 secunde pentru a activa Asistentul de voce Siri/Android.
4.7 Închidere apel: Apăsați ⏯ timp de 2 secunde pentru a reglanța apelul primit.
4.8 Respingere apel: Apăsați butonul ⏯ timp de 2 secunde pentru a respinge apelul primit.
4.9 Apăsați butonul ⏯ timp de 2 secunde pentru a activa Asistentul de voce Siri/Android.
4.10 Comutarea modurilor: apăsați scurt butonul ⏯ pentru a comuta modul între Bluetooth/TF/AUX/U-Disk.
Notă: Funcția Bluetooth este încorporată, USB Disk și cardul TF trebuie conectate în timpul comutării.
4.11 Funcția Bass: Apăsați butonul ᵐᵐ pentru a comuta între sunetul normal și Bass.
4.12 AUX OUT: când cablul auxiliar este introdus în dispozitiv și pe cablu este introdus în portul AUX al radioului, AUX OUT este în așteptare (nă rugăm să alegeți modul AUX al radioului în mod corespunzător pentru a face funcția să funcționeze în mod normal).
Sunetul va ieși din sistemul audio al mașinii prin AUX OUT în loc de transmisia FM.
4.13 U-Disk Player: Introduceți discul U în port ⏚, și dispozitivul va reda automat muzica din acesta.

AKAI

Tensiunea nominală de lucru	12V-24V
Tensiunea de lucru limită	10~16V
Curentul de energie	1A
Temperatura de lucru	0~50 °C
Temperatura de stocare	-20~70 °C
Intrare 5V/2A/1mA	5 V⎓ 4 A
Suportă formatul de fișier	MP3/WMA/
Raportul semnal-zgomot	>80 dB
Gradul de distorsiune	<0.1%
Decodare format	MP3/WMA/
Redarea frecvenței	87,5 – 108,0 MHz
Canal stânga și dreapta dB	>60 dB
Versiunea Bluetooth	Versiunea 5.3
Procesarea sunetului Bluetooth	DSP și A2DP (Profil de distribuție audio avansat)
Protocol Bluetooth	HFP A2DP
Puterea de emisie a canalului Bluetooth	<10dm
Frecvența Bluetooth	2,4 – 2,483 GHz
Distanță Bluetooth	10M
Interval efectiv al transmisiei Bluetooth	15-20M
Dimensiunea produsului	11,5 x 6,8 x 5,5 cm
Greutatea produsului	104g
Material produsului	PC-BioPrep

V. Specificații tehnice:

VI. Măsuri de avertizare:

1. Nu reglați transmițătorul FM la un volum prea mare pentru a evita distorsiunile sonore (în mod normal la 18 sau mai jos).
2. Setarea canalului implicit fără interferențe de semnal, indiferent dacă produsul este o putere mare de transmisie.
3. Nu puneți produsul la temperatură prea ridicată sau prea scăzută și într-un mediu cu praf și umezit.
4. Nu scăpați produsul pentru a evita deteriorarea suprafeței sau a întregului produs.
5. Nu dezasociați dispozitivul, vă rugăm să contactați distribuitorul local dacă aveți îndoieli.
6. Nu veți fi informat cu privire la funcția sau îmbunătățirea performanței.

AKAI

VII. Defecțiuni:

Nu funcționează sau nu se află semnal, nimic pe ecran atunci când alimentarea este pornită	Verificați dacă contactul dintre dispozitiv și priza de țigară este defectuos sau dacă priza de țigară este foarte ruginită.
	Dacă siguranța dispozitivului s-a ars. Dacă da, înlocuiți-o cu o siguranță fără de rădăcină.
Eșec la redare	Scoateți dispozitivul din priza de țigară și reconectați-l din nou.
	Verificați dacă conținutul dintre dispozitiv și cartel USB sau TF este corect sau nefuncțional (și utilizați alte cărți pentru a testa).
Deconectare sunet, dar nu și voce	Ajustați volumul mai jos. Dacă este setat la „0”, este în starea fără sunet.
Fără ieșire audio de la difuzorul mașinii	Asigurați-vă că funcția FM funcționează în mod normal.
	Verificați dacă frecvența FM este aceeași cu cea a radioului mașinii
Transmisie rău este bună, zgomot	Asigurați-vă că ați ales un post de radio local neocupat pentru a evita interferențele.

VIII. Ambalaje

1. Corp principal 2. Manual de utilizare 3. Cablu auxiliar 4. Clemă de ventilație pe grilă de aerisire 5. Încărcător auto 2.4 A

Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj/ acolo indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer normal. Nu aruncați gunoiul la sfârșitul duratei sale de viață, ci duceți-l la un centru de colectare pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului și a sănătății umane de efectele potențiale ale aruncării gunoiului care ar fi altfel periculoase pentru acestea.

Pentru a afla cel mai apropiat centru de colectare:

AKAI

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați site-ul web www.mrowka.ro
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Importator/Producător:
SC Intervision Trading RO ORL
Pitești, Bd. I.C. Brătianu, nr. 48-52, camp A, et. 5,
Cam 504-505, Jud. Argeș, Romania,
cod poștal: 110119
www.akai.com.ro

AKAI

Bază autoîncărcător Bluetooth FM

FMT-C148T

UL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε του Bluetooth φορτιστή αυτοκινήτου μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

I. Εισαγωγή προϊόντος

Το προϊόν είναι το Bluetooth Car MP3 player, με ενσωματωμένο υψηλής απόδοσης Τσιπ Bluetooth και αποκωδικοποιητής WMA/MP3, υποστηρίζει κάρτα U-Disk, TF αναπαραγωγής μουσικής και μεταδίδει τον ήχο στο αρχικό ηχητικό σύστημα αυτοκινήτου.
Η συσκευή υποστηρίζει διπλή λειτουργία Bluetooth, χρησιμοποιεί τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης και CVC που της επιτρέπει ήχου μπάσων, κάνει τη ποιότητα ήχου με υψηλότερο ευκρίνεια και σας προσφέρει απεριόριστη μουσική διασκέδαση.

AKAI

II. Εμφάνιση προϊόντος



1. Αριστερός βραχίονας θήκης τηλεφώνου
2. Υποδοχή κάρτας TF
3. Κουμπί τροχού Πάτημα/ Ακούστε τραγούδι/Αλλαγή
4. Πολυλειτουργικό κουμπί (PLAY/PAUSE, Κλείσιμο/απαντήσεις, Siri/Φωνητικός βοηθός Android
5. Μικρόφωνο
6. Θύρα κινήτου 5V τύπου-C
7. Κουμπί απελευθέρωσης βραχίονα
8. Δεξιός βραχίονας θήκης τηλεφώνου
9. Θύρα U-Disk
10. Πλήκτρο BASS
11. Κουμπί διακόπτη λειτουργιών (BT, TF, U-Disk)
12. Οθόνη LED
13. Έξοδος AUX
14. Κλιπ θήκης τηλεφώνου

III. Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Κατάλληλο για όλους τους τύπους οχημάτων
2. Στερεοφωνική μετάδοση ήχου FM
3. Λειτουργία BASS
4. Υποστηρίζει U-disk player, TF card player & AUX OUT
5. Υποστηρίζει αναπαραγωγή μουσικής μορφή WMA, MP3, WAV
6. Λειτουργία μείωσης συνήχησης αυτοκινήτου

AKAI

7. Υποστηρίζει A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
8. Bluetooth V5.3
9. Ισχύς εκπομπής καναλιού Bluetooth: <10dm
10. Συχνότητα Bluetooth: 2,4 – 2,483 GHz
11. CVC και τεχνολογία κατάργησης θορύβου
12. Υποστηρίζει την ενεργοποίηση Siri/Android Voice Assistant

IV. Οδηγίες λειτουργίας

4.1 Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα τσιγάρου αυτοκινήτου και τοποθετήστε τον κύριο 5V Type-C για να συνδέσετε για τη συσκευή για να τον ενεργοποιήσετε. Το Bluetooth θα αναβοσβήνει για ζευγάρωμα.
4.2 Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο αυτοκινήτου, επιλέξτε ένα μη απασχολημένο ραδιοφωνικό σταθμό και μετά συντονιστείτε ακριβώνας τις συχνότητα FM ίδια με τη συσκευή (προκαθορισμένη συχνότητα FM 87,5 MHz)
4.3 Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και ανιχνεύστε FMT-C148T, κάνοντας ζεύγος, κάνοντας ζεύγος μόλις τελειώσει, θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος "di".
4.4. Ρύθμιση FM Πρέσα +Πρεμ 2ς, τότε FM αναβοσβήνει, κατόπιν πατήστε πάνω/κάτω και ρυθμίστε τη συχνότητα FM.
4.5 A2DP: κάνε ιδανικό ζευγάρι, η κάρτα θα αναβοσβήνει από το κινητό σας τηλέφωνο και κάνε ζευγάρωμα/σύνδεση κινητού τηλεφώνου, κάνε κλικ στο ζευγάρωμα, θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος "di".
4.6 Ανάμεσα μέλισσες Πατήστε ⏯ για 2ς για απαντήσετε του εισερχόμενου κλήσης.
4.7 Πατήστε ⏯ για 2 δευτερόλεπτα για ανεμπόδιστο του Siri/Android Voice Assistant
4.8 Διακόπτης λειτουργίας πατήστε κάτω/πάνω για εναλλαγή της λειτουργίας μεταξύ Bluetooth/TF/AUX/U-Disk.
Σημείωση: Το Bluetooth είναι ενσωματωμένο, U-disk, USB και η κάρτα TF θα πρέπει να συνδέονται όταν εκφραστείτε τη συσκευή.
4.11. Λειτουργία μπάσου: Πατήστε το πλήκτρο ᵐᵐ για εναλλαγή μεταξύ κανονικού και μπάσου.
4.12 AUX OUT: όταν το καλώδιο aux εισάγεται στη συσκευή και στο ειδικό βύσμα τοποθετήσετε στο θύρα AUX του ραδιόφωνος, το AUX OUT είναι σε κατμμονή (παρακαλώ επιλέξτε τη λειτουργία aux του ραδιοφώνου ανάλογα μια για τη λειτουργική κανονικά).
η έξοδο θα βγαίνει από το ηχοσύστημα αυτοκινήτου μέσω AUX OUT από μια FM μετάδοση.
4.13 U-Disk Player: Συνδέστε το U-disk στη θύρα ⏚ και η συσκευή θα παίξει αυτόματα τη μουσική σε αυτό.

Ονομαστική τάση λειτουργίας	12V-24V
Τάση λειτουργίας ορίου	10~16V
Τρέχουσα ενέργεια	1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0~50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20~70 °C
Θύρα 5V/2A/1mA	5 V⎓ 4 A
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	MP3/WMA/
Λόγος σήματος-θορύβου	>80 dB
Αποκωδικοποίηση συχνότητας	MP3/WMA/
Απόκριση της διαβάσεις	87,5 – 108,0 MHz
Ταξιδεύτε Bluetooth Σαβούν	>60 dB
Ενεργοποιήστε Bluetooth	Εκδοχή 5.3
	DSP και A2DP (Advance Audio Distribution Profile)
Πρωτόκολλο Bluetooth	HFP A2DP
Ισχύς εκπομπής καναλιού Bluetooth	<10dm
Συχνότητα Bluetooth	2,4 – 2,483 GHz
Απόσταση Bluetooth	10M
Ισχύς ενεργού μεταβίβασης Bluetooth	15-20M
Μέγεθος προϊόντος	11,5 x 6,8 x 5,5 cm
Βάρος προϊόντος	104g
Υλικό του προϊόντος	PC-BioPrep

VI. Προειδοποιητικές συμβουλές:

1. Μην συντονίζετε του κομβού FM σε πολύ υψηλή ή χαμηλή για να αποφύγετε τον Παραμόρφωση ήχου (κανονίζει στα 18 ή κάτω).
2. Ρύθμιση του προκαθορισμένου κανάλι χωρίς παρεμβάλλες σήματος, ανεξάρτητα από το τι μεταδίδει η ισχυρή εξωτερική κεραία.
3. Μην βάζετε το προϊόν σε πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία και σκόνη, υγρασία περιβάλλον.
4. Μην μετακινείτε το προϊόν για να αποφύγετε ζημιά στην επιφάνεια ή στο ολόκληρο το προϊόν.
5. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ανιδιώτικα, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα κάν εάν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες.
6. Δεν θα ενημερώνεστε σε κάθε ή εξέλιξη λειτουργίας για τη λειτουργία ή τη βελτίωση της απόδοσης.

VII. Εξαρτήματα συσκευασίας:

1.Κύριο σώμα 2. Χειροκίνητο βιβλίο 3. Βοηθητικό καλώδιο 4. Κλιπ αερισμού 5.Φορτιστής αυτοκινήτου 2.4 A

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τόνο ανακυκλώστε τις ηλεκτρικές τσιν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, μπορείτε τις ανακυκλώνετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης. Κάν κάν αυτό θα βοηθήσετε τον φυσικό περιβάλλον.

Για τον πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης:
- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές;
- Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.mrowka.ro;
- Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα στο οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Εισαγωγέας/Παραγωγός:
SC Intervision Trading RO-ORL
Πιτεστί, Bd. I.C. Brătianu, no. 48-52, camp A, et. 5,
Cam 504-505, Jud. Argeș, Romania,
κωδικός ταχυδρομείου: 110119
www.akai.com.ro

AKAI

Bluetooth FM устройство за автомобил

FMT-C148T

BG - БЪЛГАРСКИ

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим ви, че закупихте нашето Bluetooth зарядно за кола. Моля, да прочетете внимателно тази ръководство по употребата преди да започнете използването на продукта.

I. Представяне на продукта

Продуктът е Bluetooth MP3 плейър, вграден високоефективен Bluetooth MP3 чипове за кола, Bluetooth четец и WMA/MP3 декодиране, чип, поддържа U-Disk, TF музикална карта и предава звук към оригиналната аудиосистема на автомобила.
Двойният Bluetooth режим, който поддържа мултимедийните устройства, е с ниска разход на енергия. Използва и технологиите CVC, и отчита по-ниско ниво на бас, прави по-високо качеството на звука и ивиква разширителна способност и ви осигурява безкрайно музикално забавление.

AKAI

	Моля, за монтажа на поста, а отстранете до тях. Ако е по-дебела, моля, отстранете до тях.
Не свири или не се виждат на екрана	Проверете дали контактите между устройството и запалката за цигари и разлабени или дали запалката за цигари е силно ръждясал.
	Проверете дали не е изгорял предпазителят на устройството. Ако да, подменете го със същия вид предпазител.
Звукът при включване/изкл не изчезва	Изключете устройството от запалката за цигари и го включете отново.
	Проверете дали сте инсталирали правилно карта/и за U-disk или TF карти и U-disk или TF карти и правилно или грешно сте инсталирали картите на U-disk или TF карти.
Изключване на звук, но не и на глас	Проверете дали е на ниво на тонене. Ако е на ниво „0”, то е в режим на тонене.
	Проверете дали звукът е на тонене. Ако е на „0”, то е в режим на тонене.
Няма радио изход от високоговорителя на автомобила	Проверете на FM функцията работи нормално.

AKAI

7. Съвместимо с A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
8. Bluetooth V5.3
9. Мощност на предаване на канала Bluetooth: <10dm
10. Честота на Bluetooth: 2,4 – 2,483 GHz
11. CVC и технологии за заглушаване на звукът
12. Поддържа използването на Гласовия асистент Siri/Android

IV. Инструкции за употреба

4.1 Свържете зарядното устройство към гнездо за запалка на автомобила и поставете основния Type-C 5V щепсел в устройството, за да го включите. Bluetooth индикаторът ще започне да примигва, докато се свързва.
4.2 Включете радиото на автомобила и изберете незаето радио честота и задайте честота FM честота на устройството (FM честотата по подразбиране: 87.5MHz)
4.3 Активирайте функцията Bluetooth на мобилния си телефон и потърсете FMT-C148T, натиснете двоен.
Бутона за сдвояване, след всеки натиснат ще се издава еден тонален по честотата.
4.4 Настройка честотата: натиснете и бутона ᵐᵐ 1 секунда, индикаторът на FM ще мигне, регулирайте, за да регулирате FM честотата.
4.5 A2DP: след сдвояване изберете музика от мобилния си телефон и натиснете/изберете бутона за възпроизвеждане/пауза
4.6 Отговаряне на обаждане: натиснете бутона ⏯, за да отговорите на входящо обаждане.
4.7 Затваряне на обаждане: Натиснете бутона ⏯, за да прекратите телефонно обаждане.
4.8 Отхвърляне на обаждане: Натиснете бутона ⏯, за 2 секунди, за да отхвърлите входящото обаждане.
4.9 Натиснете бутона ⏯ за поне 2 секунди, за да активирате гласовия асистент Siri/Android
4.10 Превключване между режимите: натиснете за кратко бутона ⏯, за да превключите между режимите Bluetooth/ TF/AUX/U-Disk.
Забележка: Функцията Bluetooth е вградена, USB Disk и TF карната трябва да бъдат свързани, когато включите гъвкавостта на режим
4.11 Функция Bass: Натиснете бутона ᵐᵐ, за да превключите между нормален режим и звук с ниски честоти чрез бас.

Номинално работно напрежение	12V-24V
Гранично работно напрежение	10~16V
Консумация на енергия	1W
Температура на работа	0~50 °C
Температура на съхранение	-20~70 °C
Изход зарядно устройство	5 V⎓ 4 A
Поддържан формат на файловете	MP3/WMA/
Съотношение сигнал - шум	>60 dB
Декодиране на формата	MP3/WMA/
Честота на отговора	20Hz-15KHz
Стабилност на честотата	87,5 - 108,0 MHz
Лява и дясна dB канал	>60 dB
Версия на Bluetooth	Версия 5.3
Обработка на звука от Bluetooth	DSP и A2DP (усъвършенствано профил на разпределение на звука)
Протокол Bluetooth	HFP A2DP
Сила на емисия на Bluetooth канала	<10dm
Честота на Bluetooth	2,4 – 2,483 GHz
Ръчетомия Bluetooth	10 м
Ефективен интервал на Bluetooth предаване	0,2-15м
Размери на продукта	11,5 x 6,8 x 5,5 cm
Тегло на продукта	104g
Материал на продукта	PC-BioPrep

V. Технически спецификации:

VI. Предупредителни символи:

1. Не настройвайте FM предавателя твърде силно, за да избегнете изкривяване на глас (обикновено 18 или по-ниско).

AKAI

II. Вътрешен вид на продукта

1. Ляво рамо на поставката на телефон
2. Слот за TF карта
3. Бутон/Натиснете/Натиснете/слушайте/Промяна
4. Многофункционален бутон (PLAY/PAUSE, затваряне/отговаряне, звукови асистент Siri/Android)
5. Микрофон
6. Вход за Type-C 5V
7. Бутон за освобождаване на рамото
8. Десен ръка на поставката за телефон
9. U-Disk порт
10. Бутон BASS
11. Бутон за превключване на режимите на работа (BT, TF, U-Disk)
12.LED дисплей
13.AUX Out
14.Клема за окачване на телефона

III.Характеристики на продукта:

1. Подходящ за всички видове превозни средства
2. Стереофонско излъчване на аудио FM
3. Функция BASS
4. Поддържа уредите U-disk, плейър TF card и AUX OUT
5. Поддържа възпроизвеждане на музикален файл WMA, MP3, WAV
6. Функция за изключване на захранването

AKAI

7. Поддържа A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
8. Bluetooth V5.3
9. Мощност на предаване на канала Bluetooth: <10dm
10. Честота на Bluetooth: 2,4 – 2,483 GHz
11. CVC и технологии за заглушаване на звукът
12. Поддържа използването на Гласовия асистент Siri/Android

IV. Инструкции за употреба

4.1 Свържете зарядното устройство към гнездо за запалка на автомобила и поставете основния Type-C 5V щепсел в устройството, за да го включите.
Bluetooth индикаторът ще започне да примигва, докато се свързва.
4.2 Включете радиото на автомобила и изберете незаето радио честота и задайте честота FM честота на устройството (FM честотата по подразбиране: 87.5MHz)
4.3 Активирайте функцията Bluetooth на мобилния си телефон и потърсете FMT-C148T, натиснете двоен.
Бутона за сдвояване, след всеки натиснат ще се издава един тонален по честотата.
4.4 Настройка честотата: натиснете и бутона ᵐᵐ 1 секунда, индикаторът на FM ще мигне, регулирайте, за да регулирате FM честотата.
4.5 A2DP: след сдвояване изберете музика от мобилния си телефон и натиснете/изберете бутона за възпроизвеждане/пауза
4.6 Отговаряне на обаждане: натиснете бутона ⏯, за да отговорите на входящо обаждане.
4.7 Затваряне на обаждане: Натиснете бутона ⏯, за да прекратите телефонно обаждане.
4.8 Отхвърляне на обаждане: Натиснете бутона ⏯, за 2 секунди, за да отхвърлите входящото обаждане.
4.9 Натиснете бутона ⏯ за поне 2 секунди, за да активирате гласовия асистент Siri/Android
4.10 Превключване между режимите: натиснете за кратко бутона ⏯, за да превключите между режимите Bluetooth/ TF/AUX/U-Disk.
Забележка: Функцията Bluetooth е вградена, USB Disk и TF карната трябва да бъдат свързани, когато включите гъвкавостта на режим
4.11 Функция Bass: Натиснете бутона ᵐᵐ, за да превключите между нормален режим и звук с ниски честоти чрез бас.

Номинално работно напрежение	12V-24V
Гранично работно напрежение	10~16V
Консумация на енергия	1W
Температура на работа	0~50 °C
Температура на съхранение	-20~70 °C
Изход зарядно устройство	5 V⎓ 4 A
Поддържан формат на файловете	MP3/WMA/
Съотношение сигнал - шум	>60 dB
Декодиране на формата	MP3/WMA/
Честота на отговора	20Hz-15KHz
Стабилност на честотата	87,5 - 108,0 MHz
Лява и дясна dB канал	>60 dB
Версия на Bluetooth	Версия 5.3
Обработка на звука от Bluetooth	DSP и A2DP (усъвършенствано профил на разпределение на звука)
Протокол Bluetooth	HFP A2DP
Сила на емисия на Bluetooth канала	<10dm
Честота на Bluetooth	2,4 – 2,483 GHz
Ръчетомия Bluetooth	10 м
Ефективен интервал на Bluetooth предаване	0,2-15м
Размери на продукта	11,5 x 6,8 x 5,5 cm
Тегло на продукта	104g
Материал на продукта	PC-BioPrep

V. Технически данни:

VI. Предупредителни символи:

1. Не настройвайте FM предавателя твърде силно, за да избегнете изкривяване на глас (обикновено 18 или по-ниско).

AKAI

7. Съвместимо с A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
8. Bluetooth V5.3
9. Мощност на предаване на канала Bluetooth: <10dm
10. Честота на Bluetooth: 2,4 – 2,483 GHz
11. CVC и технологии за заглушаване на звукът
12. Поддържа използването на Гласовия асистент Siri/Android

IV. Инструкции за употреба

4.1 Свържете зарядното устройство към гнездо за запалка на автомобила и поставете основния Type-C 5V щепсел в устройството, за да го включите.
Bluetooth индикаторът ще започне да примигва, докато се свързва.
4.2 Включете радиото на автомобила и изберете незаето радио честота и задайте честота FM честота на устройството (FM честотата по подразбиране: 87.5MHz)
4.3 Активирайте функцията Bluetooth на мобилния си телефон и потърсете FMT-C148T, натиснете двоен.
Бутона за сдвояване, след всеки натиснат ще се издава един тонален по