



* Ak v manuáli nenájdete svoj jazyk, pozrite si našu webovú stránku www.trevi.it

SPÓZ:
Po správnom nosení hodínok otvorte "SpÓ2" v hodínkach; Manuálne meranie kyslíka v krvi je nevyhnutné.

Spánok:
Po správnom použití hodínok otvorte tlačidlo "Spánok"; Zaznamenávajúce si stav spánku počas noci.

Hudba:
Otvorte aplikáciu Hudba v aplikácii hodínok. Prehrávanie hudby môžete ovládať priamo z telefónu a podporovať funkcie ako predchádzajúca skladba, prehrávanie/pauza, ďalšia skladba a nastavenie hlasitosti.

Akciový trh:
V aplikácii vyberte "Stock Exchange", "Pridať", kliknite na ikonu ulah a zadajte názov akcie, ktorú chcete vyhľadať, potom Pridať.

Svetové hodiny:
APP "Zariadenie" - "Svetový čas" - "Pridať", môžete rolovať nadol a vybrať alebo kliknúť na ikonu vyhľadávania v pravom hornom rohu, aby ste zadali názov regiónu. Vyhľadajte pridanie.

Fotoaparát:
Ovládajte fotoaparát v mobile na diaľkové ovládanie. Pri používaní kliknite v aplikácii na "Zariadenie - Spravte fotografiu" a zapnite fotoaparát.

Krvný tlak:

Noste hodinky správne a otvorte menu – krvný tlak, merajte manuálne.

Dychové cvičenia:
V menu kliknite na "dychové cvičenia"
Vyberajte si rôzne časy podľa svojich potrieb.

Príprava na použitie:

- Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nebudú upravené alebo predĺžené v súlade s akýmkoľvek oznámením.
- Hodinky by sa mali nabíjať aspoň 2 hodiny pred použitím.

Údržba

- Hodinky pravidelne čistite, najmä vnútro so senzormi.
- Uistite sa, že senzor nie je počas merania špinavý. Farba pokožky, hustota vlasov, tetovania a jazyky môžu ovplyvniť presnosť výsledkov meraní.
- Nadmerné použitie kozmetiky na zápästí môže byť pre hodinky škodlivé.
- Nepokračujte v nosení náramku v prípade kožnej alergie alebo iných kožných zmien.

1. Technické špecifikácie
Model: T Fit 400 C
- CPU AC7012/A6
- ROM 128 MB + RAM 640 KB
- 1,96" AMOLED 410x502pixel HD kapacitný dotykový displej
- Bezdrôtová verzia 5.3 (frekvencia 2,4 GHz, maximálny vysielač výkon 2,5 MHz)
- Funkcie: BT hovor, detekcia srdcovej frekvencie, monitor srdcovej frekvencie,

Krvný tlak, kyslík v krvi, monitor spánku, sedavé aktivity, diaľková kamera, ovládanie hudby, klimatizácia, multišportová funkcia, krokomer, pripravený kalórií, výpočet vzdialenosti
- 3,7V/250mAh Li-ion batéria
- Vodotesná ochrana: IP67
- Operačný systém: Android 4.4, iOS 9.0 alebo novší
- Zahnuté: zariadenie, nabíjacia stanica, návod

2. Zapínanie a vypínanie napájania
- **Zapnutie:** S vypnutými hodinkami stlačte a podržte korunku 4 sekundy. Keď sa spustí, čas sa zobrazí.
- **Vypnutie:** S hodinkami na sebe držte korunku na 2 sekundy tlačidlo "Power Off" na niekoľko sekúnd, čo sa zobrazí na displeji.

Presne tak, hodinky vibrujú a potom sa vypnú.

Dial:
Inteligentné hodinky podporujú Bluetooth volania a používateľia môžu priamo na hodinkách uskutočňovať, prijímať a odmietať hovory.

Upozornenie:
Na svojom mobile môžete vidieť textové správy a informácie v reálnom čase posielané do hodínok.

Nájdite telefón:
Keď sú hodinky pripojené k aplikácii, telefón pri dotyku vydáva zvuk.

Prípomienka proti strateným:
Keď sú hodinky pripojené k aplikácii, telefón vydáva zvuk, keď na ne ťuknete.

AI hlas:
Aktivujte hlasového asistenta vo svojom telefóne.

Zápasy:
Uvoľnená a ľahko použiteľná, malá zver prináša do vášho zdravého života viac zábavy.

Kalkulačka:
Zapnite funkciu hodinkového kalkulačtoru, robte výpočty Pohonidejší a jednoduchší.

Kalendár:
Randite rýchlejšie a plánujte s ním Vopred.

3. Konfigurácia se T-fit 400 C
Prvým krokom je stiahnuť a nainštalovať aplikáciu SMART TIME PRO, ktorá je uvedená v používateľskej príručke a zobrazená na hodinkách. Vstúpte do APLIKÁCIE a vytvorte si účet, aby ste synchronizovali informácie. Aplikácia vám umožní každý deň kontrolovať analýzu dát a prispôbiť niektoré funkcie, ako je sedavý životný štýl, upozornenia na hovory, cvičebné ciele a ďalšie.

Pripojte T-fit 400 C k svojmu smartfónu
Aplikácia SMART TIME PRO podporuje OS iOS 11.0 a Android 5.3 alebo novší a BT 5.3 a 3.0. Je dostupný pre viac ako 150 mobilných zariadení.

1. Zapnite Bluetooth® na mobile;
2. Stiahnite si aplikáciu SMART TIME PRO:

3. Ako spárovať hodinky pre používateľov iOS:
Krok jeden: Otvorte aplikáciu > zariadení > Pridajte nové zariadenie > zvoľte T-Fit 400 C
4. Vyberte T-Fit 400 C s najsilnejším signálom z vyhľadávacieho zoznamu a potvrdte spárovanie kliknutím na tlačidlo na párovanie na obrazovke hodínok, ako to vyžaduje váš telefón. Ikona bezdrôtového pripojenia na hodinkách sa rozsvieti modro, čo znamená, že ste pripojení k Bluetooth® 5.3.

*** Bluetooth 3.0 pripojenie:**
Používateľ iPhone podporujú Bluetooth® s jedným tlačidlom (5.3+3.0) s dvojitým pripojením (zarovnanie podľa prevádzky systémového promptu).

Používateľ Androidu ho potrebujú prvykrát na rozhraní. Možnosti párovania cez Bluetooth v "možnosti párovania" "Call Service", kliknite na "Call" a potom postupujte podľa pokynov na prevádzku rozhrania na dokončenie párovania spojenia 5.3+3.0, následné odkazy na telefón

Stopky
Elektronický časovač môže nahrávať raz alebo opakovane.

Stopky:
Podobne pri výpočte zostávajúceho času.

Podnebie:
Predpoveď počasia

Poplach:
Nastavte si budík v aplikácii a synchronizujte so sledovaním, maximálne 5 budíkov

Konfigurácia:
Tlačidlo napájania, mena, jas, jazyk, téma, vypnutie, továrenské resetovanie, reštart, zapnuté.

Menu skratiek:
1. Obrazovka je často zapnutá 2. Zdvihnutie obrazovky 3. Bateria 4. Výnimka 5. Nastavenie jas 6. Prostredie 7. BT3.0 Prepínač 8. Kalkulačka 9. Nájdite mobilný telefón 10. Elektrina 11. Druhá hodina 12. Hslo 13. Letový režim 14. Načasovanie.

bude v pamäti hodinky, aby ste získali dvojité pripojenie (ak nie sú automaticky pripojené k Bluetooth® 3.0, manuálne vyhľadajte model Bluetoo-th "T-fit 400 C" vo svojom telefóne).

4. Pokyny na nabíjanie
Tento produkt využíva indukčné nabíjanie cez magnetickú spojovaciu základňu. Na dobitie hodínok:
1. Umiestnite spodok hodínok na vypuklú stranu nabijacieho doku, budú magneticky priťahované;
2. Pripojte USB zásuvku nabíjacieho doku k počítaču alebo 5V 1A zdroj (---nie dodávané) vybavené USB portom.
Stav nabíjania je možné zobraziť na displeji.
Upozornenie: nepripájajte nabíjaciu základňu k materiálom z potrubi alebo iných spotrebičov, pretože to môže spôsobiť skraty.

5. Detaily produktu
Zmena ciferníka
Dlhé stlačenie na obrazovku, výber potiahnutím a potvrdenie kliknutím pokračujte. Stiahnite si viac z aplikácie, otvorte APP> Zariadenia> Sledujte na tvári, môžete si vybrať Online Dial alebo Custom Dial s fotografiou vášho telefónu.

7. UPOZORNENIE
1. Údaje o srdcovej frekvencii, kyslíku v krvi a krvnom tlaku získané pomocou T-fit 400 C nie sú určené ako lekárske alebo diagnostické základ.
Inteligentné hodinky by sa nemali používať na žiadne lekárske účely, aj keď dynamicky monitorujú tep v reálnom čase. Údaje slúžia len na orientačné účely.
2. Samodiagnostika a samoliečba sú nebezpečné. Na diagnostiku a liečbu hypertenzie alebo iných srdcových ochorení sú oprávnení len kvalifikovaní lekári. Kontaktujte svojho lekára pre odborné diagnostické názory.
3. Údaje z inteligentných hodínok T-fit 400 C, ako je tepová frekvencia, krvný tlak a podobne, nemusia byť úplne presné kvôli faktorom ako rušenie okolitých signálov, dráženie tela, zmeny počasia a fyzický stav.
4. NEUŽÍVAJTE lieky a liečbu založené na monitorovacích údajoch poskytovaných T-fit 400 C a mali by ste dodržiavať lekárske odporúčania pri podávaní liekov a liečbe
A nie sme zodpovední za nepresnosť monitorovacích údajov a dôsledky ich zneužitia.
Upozornenie
Toto zariadenie je vysoko presný elektronický prístroj; Preto sa jej používaniu vyhýbajte v nasledujúcich prípadoch:
• Blízko silných zdrojov tepla, ako sú ohrievače a sporáky.
• V veľmi studenom, horúcom alebo veľmi prašnom prostredí.
• Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkám alebo striekaniu vody.

Žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy, by sa nemali umiestňovať Na spotrebiči.
• Ak sa do spotrebiča dostanú tekutiny, vezmite ho do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov, pretože • Údaje o spánku a počas dňa nemonitorujú a monitorovanie sa nemonitoruje počas dňa. To môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo riziko Ohň.

Použitie dotykových obrazovok

- Posúvajte prst po obrazovke, aby ste si prezreli rôzne obrazovky;
- Stlačte bočnú korunku na rozšírenie obrazovky, otčote ju na zmenu ciferníka; Stlačte ho druhýkrát, aby ste sa dostali do menu funkcií (ikony), otčote ho a prepínajte medzi rôznymi ikonami. Počas navigácie stlačte korunku, aby ste sa vrátili na časový displej.
- Stlačte bočné tlačidlo pre rýchle zobrazenie stránky 100 športových režimov; V navigácii stlačte tlačidlo pre návrat na predchádzajúcu stránku.

Popis dotykového kolieska

6. Funkcie
Šport:
T-fit 400 C podporuje až 100 športových aktivít, kondíciu, voľnotčasové, súťažné kurz, baseballové hry, tanečné kurzy, vrátane; beh, chôdza, bežecský pás, lezenie, cyklistika, spinning, joga, basketbal, futbal, badminton a ďalšie športy.

- Na spotrebič by nemali byť umiestnené žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu detí. Zariadenie nie je hračka. Zariadenie pozostáva z malých odnímateľných častí, ktoré môžu pri prehltnutí spôsobiť udusenie.
- Nevystavujte zariadenie silnému nárazu.
- Produkt skladujte na suchom mieste, keď sa nepoužíva.
- Nechaj si tento manuál.

8. Riešenie bežných problémov
Hodiny sa nezapnú
• Stlačte a podržte tlačidlo napájania viac ako 3 sekundy.
• Môžno je batéria príliš vybitá, prosím, nabite ju včas.
Bluetooth nie je pripojený ani sa nedá pripojiť
• Skús reštartovať hodinky a znovu ich pripojiť.
• Prosím, skúste resetovať Bluetooth telefónu a znovu sa pripojiť.
• Nepripájajte telefón k iným Bluetooth zariadeniam naraz Čas.

Srdcová frekvencia/krvný tlak/kyslík v krvi
Nepresné
• Zvyčajne je spôsobený zlým kontaktom medzi snímačom hodínok a ľudským telom počas merania.
• Uistite sa, že senzor je počas merania v úplnom kontakte s vašim zápästím.
• Počas merania držte telo pokojne a hodinky blízko zápästia.
• Pre ľud s tmavšou pokožkou a väčším ochlpením na rukách zapnite Vylepšené meranie v aplikácii (Device > Enhanced Increased Heart Rate Measurement).

Údaje o spánku nie sú dostatočne presné

- Monitorovanie spánku simuluje prirodzený stav zaspávania a TREVI S.p.a

Prebudím sa a musím ho používať normálne.
• Používajte ho, keď zaspávate príliš neskoro alebo keď zaspíte, môžu sa vyskytnúť chyby.
• Nepoužívajte zariadenie počas dňa nemonitorujú a monitorovanie sa nemonitoruje počas dňa. Standardná frekvencia spánku je od 21:30 do 0:00 nasledujúceho dňa.

T-fit 400 C podporuje športovú úpravu, ktorú je možné nastaviť vo viac ako 100 populárnych športových režimoch.

Run Walk Climbing Treadmill Cycling

Yoga Basketball Football Badminton Free movement

Prispôbenie športu:
APP "Sport" - "vlastné" - "pridať" Pre prechod na stránku športovej kategórie kliknite na názov športu a pridajte.

Srdcová frekvencia:
Používajte T-fit 400 C správne, nie príliš tesne ani voľne, uistite sa, že neprekáža z zelené svetlo, otvorte aplikáciu "Srdcová frekvencia" v hodinkách, automaticky zmerajte tep vo vstupe do aplikácie.

Stres:
Po správnom nosení hodínok otvorte "napätie" na hodinkách; Skontroluj, aký psychický tlak cítis.

Aktivita:
Po správnom použití hodínok otvorte "counting step" na hodinkách; Zobraziť počet krokov,

Kalórie, vzdialenosť a ďalšie parametre tréningového dňa.

Uistite sa, že produkt správne zlikvidujete
Symbol na zariadení označuje, že odpad musí byť zlikvidovaný v rámci "oddeleného zberu", a preto by sa produkt nemal likvidovať s komunálnym odpadom. Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "selektívnych zberných centier" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho odovzdať predajcovi výmenou za nákap nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a znižujú negatívne environmentálne a zdravotné dopady spôsobené nedostatočným spracovaním odpadu. Nelegálna likvidácia produktu si vyžaduje uplatnenie administratívnych sankcií.

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ
Týmto TREVI S.p.A. vyhlasuje, že T-Fit 400 C je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Plné znenie Deklarácie zhody EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese <https://www.trevi.it/dms/dzmi/TREVI/DOCFIT400C.pdf>

PAP

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756430 - Fax 0541/756430 www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756430 - Fax 0541/756430 www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756430 - Fax 0541/756430 www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

