

BAMBA

RitualCare 890 Titanium

Žehlička na vlasy



cecotec

Návod k použití

OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny	10
2. Díly a součásti	12
3. Před použitím	12
4. Použití	12
5. Čištění a údržba	13
6. Technické specifikace	13
7. Likvidace starých elektrických spotřebičů	13
8. Technická podpora a záruka	14

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Návod si uschovejte pro budoucí použití nebo pro další uživatele.

- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku spotřebiče a zda je zásuvka řádně uzemněná.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním ani průmyslovým účelům.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozený. Pokud je kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit autorizovaný technický servis Cecotec.
- Nepotápějte napájecí kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část spotřebiče do vody ani jiné kapaliny a ani

nevystavujte elektrické spoje kontaktu s vodou. Před manipulací se zástrčkou nebo zapnutím spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce.

- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel nebo jakákoli jiná část. V takovém případě kontaktujte oficiální technický servis Cecotec.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Spotřebič je nutné pravidelně kontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví nebo byl spotřebič používán nesprávně, obraťte se na oficiální technický servis Cecotec. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
- V případě závady nebo poruchy zařízení ihned vypněte.
- Nepoužívejte příslušenství ani díly, které nebyly dodány společností Cecotec.

- Nenechávejte zařízení během používání bez dozoru.
- Nepoužívejte na zvířatech.
- Nepoužívejte zařízení ve vaně, ve sprše, v bazénu, nad umyvadlem s vodou ani v místech s extrémně vysokou vlhkostí. Před manipulací se ujistěte, že  máte suché ruce.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Během používání může zařízení dosahovat vysokých teplot; vyhněte se kontaktu s očima a holou kůží.
- Nepoužívejte venku ani v blízkosti aerosolů.
- Během používání spotřebič ničím nezakrývejte a nenechte napájecí kabel přijít do kontaktu s topnou částí spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič současně s vlasovou pěnou, sprejem ani gelem.
- Nepokládejte spotřebič přímo na žádné ne-

tepelně odolné povrchy, pokud je zapojený do zásuvky nebo v provozu.

- Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Nesahejte do vody.
- Tento spotřebič nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí. Na malé děti dohlízejte, aby si se spotřebičem nehrály.

2. ČÁSTI A SOUČÁSTI

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Ukazatel teploty
3. Horní destička
4. Spodní destička


3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vyjměte výrobek z krabice.
2. Odstraňte veškeré obalové materiály. Originální krabici si uschovejte.
3. Zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny součásti a zda jsou v dobrém stavu. Pokud ne, neprodleně kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec.

4. POUŽITÍ

Poznámka: Přístroj používejte pouze na vlasy, které jsou zhruba z 80 % suché.

- Připojte přístroj k elektrické síti.
- Položte přístroj na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a zapněte žehličku na vlasy. Přístroj standardně zobrazí 130 °C.
- Opakovaným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zvyšujte teplotu po 20 °C až na 210



°C. Pro snížení teploty znovu opakovaně stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud nedosáhne opět minimální výchozí teploty 130 °C.

- Kontrolka teploty bude během nahřívání přístroje blikat. Jakmile dosáhne nastavené teploty, kontrolka bude svítit trvale.
- Vyberte pramen vlasů přibližně 5 cm široký a 1 cm silný. Jednou rukou jej držte napnutý, vložte jej mezi destičky a druhou rukou přístroj sevřete a plynule táhněte od kořínek ke konečkům.

Tento postup opakujte na zbytku vlasů, dokud nedosáhnete požadovaného účesu. • Počkejte, až vlasy vychladnou, a poté je pročešte kartáčem nebo hřebenem.

Upozornění: Nedotýkejte se přístrojem pokožky hlavy, abyste předešli poškození kůže.

- Přístroj po 30 minutách nečinnosti automaticky přejde do pohotovostního režimu.
- Po dokončení použití přístroj vypněte tak, že na několik sekund podržíte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroj vypněte, odpojte ze sítě a nechte jej vychladnout.
- Nepotápějte přístroj do vody ani jiné kapaliny a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.
- Před čištěním nebo uložením položte přístroj na žáruvzdorný povrch a nechte jej vychladnout,

teprve poté jej čistěte nebo uskladněte.

- K čištění přístroje použijte měkký, suchý hadřík.
- Nenamotávejte kabel kolem těla přístroje.
- Uchovávejte spotřebič na bezpečném a suchém místě a mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: Bamba RitualCare 890 Titanium

Označení produktu: 04213

220V–240V, 50Hz/60Hz

Příkon: 42 W

Teplotní rozsah: 140–220 °C

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče se nesmí vyhazovat do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče je nutné odevzdávat odděleně, aby se maximalizovalo získání a recyklace materiálů, které obsahují, a zároveň se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Přeškrtnutý symbol „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná vaši povinnost

k zajištění správné likvidace spotřebiče. Pokud má výrobek vestavěnou baterii nebo používá baterie, je třeba je ze spotřebiče vyjmout a zlikvidovat odpovídajícím způsobem. Spotřebitelé se musí obrátit na místní úřady nebo prodejce, aby získali informace o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu 2 let od data zakoupení, pokud předložíte doklad o koupi, výrobek je v bezvadném fyzickém stavu a byl používán správně, jak je uvedeno v tomto návodu k použití. Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Výrobek byl používán k jiným účelům, než pro které je určen, byl nesprávně používán, vystaven nárazům, vlhkosti, ponořen do kapaliny či žíravých látek, případně došlo k jiné závadě zaviněné uživatelem.
- Výrobek byl rozebrán, upraven nebo opravován osobami, které nejsou autorizovány oficiálním technickým servisem Cecotec.
- Závady vzniklé běžným opotřebením jednotlivých částí v důsledku používání.
- Záruční servis se vztahuje na veškeré výrobní vady vašeho spotřebiče po dobu 2 let v souladu s platnou legislativou, s výjimkou spotřebních dílů. V případě nesprávného používání se záruka neuplatní.

Pokud kdykoli zaznamenáte jakýkoli problém s výrobkem nebo si nebudete něčím jistí, neváhejte kontaktovat technickou podporu Cecotec na čísle **+34 96 321 07 28**.

BAMBA
RitualCare 890 Titanium